マルチフォーマット スイッチャー

取扱説明書

DFS-900M

ソフトウェアバージョン 2.1

お買い上げいただきありがとうございます。

SONY



この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示してあります。 **この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、 いつでも見られるところに必ず保管してください。

「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 この説明書は、再生紙を使用しています。

http://www.sony.co.jp/

Printed in Japan



安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まち がった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につ ながることがあり、危険です。

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

8~11ページの注意事項をよくお読みください。製品全般の注意事項が記されて います。

定期点検をする

長期間、安全にお使いいただくために、定期点検をすることをおすすめします。 点検の内容や費用については、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご相 談ください。

故障したら使わない

すぐに、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたり、キャビネットを破損したときは

- 電源を切る。
- 2 電源コードや接続コードを抜く。
- る お買い上げ店またはソニーのサービス窓口に連絡する。

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次の ような表示をしています。表示の 内容をよく理解してから本文をお 読みください。

この表示の注意事項を守らないと、 火災や感電などにより死亡や大け がなど人身事故につながることが あります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、 感電やその他の事故によりけがを したり周辺の物品に損害を与えた りすることがあります。

注意を促す記号









手を挟まれ

行為を禁止する記号





分解禁止

行為を指示する記号





指示

アース線を 接続せよ

目次

		<u> </u>	
		△注意	
		使用上のご注意	
		その他の安全上のご注意	11
——— 第1章			
71 3 . T	1702		
		本機の特長	
		Ver.2.0 でサポートされた機能	
		Ver.2.1 でサポートされた機能機能	13
第2章	各部の名称と働	動き	
		1M/E コントロールパネル BKDF-901	14
		BKDF-901 操作面	14
		1 外部接続・電源部	15
		② KEYER (キーヤー) 部	15
		3 KEY DELEGATION (キーデリゲーション) 部	
		4 クロスポイントバス部	
		5 トランジション部	16
		6 ジョイスティック部	17
		7 テンキー部	
		8 DME/SETUP(セットアップ)部	
		9 表示パネル/メニューコントロール部	
		BKDF-901 後面	
		1.5M/E コントロールパネル BKDF-902	
		BKDF-902 操作面	
		1 外部接続・電源部	
		2 KEYER (キーヤー) 部	
		3 キー/ AUX (オグジュアリー) バス操作部	
		4 M/E クロスポイントバス部	
		5 PROGRAM(プログラム)/PRESET(プリセット)クロスポース部	
		⑥ PROGRAM (プログラム) /PRESET (プリセット) トランジ	ション部
		7 DSK(ダウンストリームキー)/ フェードトゥブラック操作部	
		_ ,	
		8 M/E トランジション部9 DME/SETUP (セットアップ) 部	
		9 DME/SETUP(セットノッノ)部 10 ジョイスティック部	
		11 テンキー部	
		112 表示パネル/メニューコントロール部	
		IZ 表がパネル/ メニューコンドロール部 BKDF-902 後面	
		プロセッサーユニット DFS-900M	
		ノロピノソ―ユーソトロI 0-300WI	∠3

	前由	29
	後面	29
	オプション品	
	4 SDI 入力ボード BKDF-910	
	2 SD ビデオ入力ボード BKDF-911	32
	2 DVI 入力ボード BKDF-912	32
	4 SDI 出力ボード BKDF-960	32
	2 SD ビデオ出力ボード BKDF-961	32
	2 DVI 出力ボード BKDF-962	33
	パワーサプライユニット BKDF-990	33
	その他のオプション品	33
 準備		
	周辺機器の接続	34
	接続例 1:ライブ収録/演出システム	34
	接続例 2:エディターを接続したシステム	
	接続例 3:DVI(DVI-I)端子を備えた機器との接続	
	拡張オプションを取り付ける	
	入出力拡張ボードを取り付ける	
	機能拡張ボードを取り付ける	
	パワーサプライユニット BKDF-990 を取り付ける	
	スイッチャーの設置・接続	
	プロセッサーユニットの内部スイッチの設定を変更する(BKD	
	用する場合)	
	プロセッサーユニットとコントロールパネルを接続する	
	電源を入れる	
	电 你 で	
	メニューの基本構成	
	メニューを表示する	
	メニューを操作する	
	GUI メニュー画面を使ったメニュー操作操作	
	本体の基本設定	
	映像フォーマットを設定する	
	基準同期信号の入出力を設定する	
	入力信号に関する設定を行う	
	出力信号に関する設定を行う	89
	その他の設定を行う	105
基本操作		
	バックグニウンドを選也する	100
	バックグラウンドを選択する	
	バックグラウンドを切り換える	110
	バックグラウンドを切り換える カットで映像を切り換える	110
	バックグラウンドを切り換える カットで映像を切り換える GPI 出力を使ってカットで切り換える	110 110 112
	バックグラウンドを切り換える カットで映像を切り換える	110 110 112 112
	バックグラウンドを切り換える カットで映像を切り換える GPI 出力を使ってカットで切り換える	110 112 112 112

第4章

第3章

		カラーマットを使う	
		クロスポイントボタンにカラーマットを割り当てる	119
		カラーマットの色を変更する	119
		カラーマットで映像の切り換えを行う	119
		スチルストアメモリーに保存した静止画を使う	120
		静止画ファイルを作成する	
		作成した静止画で映像の切り換えを行う	
		32 ビット TGA の静止画ファイルをキーに使用する	122
		静止画を USB メモリーに書き出す	122
		静止画ファイルを削除する	123
		キーを使って画像を合成する	124
		キーをセットアップする	
		カットでキーをのせる	
		ミックスでキーをのせる	
		ワイプ(DME ワイプ)でキーをのせる	130
		キーのプライオリティを変更する	
		キーに DME 効果を付ける	
		ダウンストリームキーをのせる(カット)	
		ダウンストリームキーをのせる(ミックス)	
		フェードトゥブラックを使う	133
第5章	ワイプやキーの	カ調整	
		ワイプパターンを加工する	135
		ワイプパターンにボーダーを付ける	
		ワイプパターンをモディファイする	
		ユーザーパターンを登録する	
		DME の効果を調整する	
		画像の位置や形状、大きさを変更する	
		画像にボーダーを付ける	
		トレイル効果を付けたり、色調を変更する	
		3D DME のワープ効果を調整する	
		ライティング効果を付ける	
		ユーザーパターンを登録する	
		キーにマスクをかける	
		キーにエッジを付ける	
		ダウンストリームキーにボックスマスクをかける	
 第6章	操作/設定の	登録	
 第 6 章	操作/設定の	登録 イベントの操作	154
 第6章	操作/設定の		
第6章	操作/設定の	イベントの操作	154
——— 第6章	操作/設定の	イベントの操作 イベントを登録する	154 155
第6章	操作/設定の <u></u>	イベントの操作 イベントを登録する イベントを呼び出す	154 155 157
第6章	操作/設定の <u></u>	イベントの操作 イベントを登録するイベントを呼び出すイベントを削除する	154 155 157

トランジションレートを設定する......118

第7章	外部制御イン	ターフェースの設定	
		シリアルインターフェースの設定	164
		通信プロトコルの設定	
		ボーレートの設定	
		パリティビットの設定	165
		GPI 入力の設定	
		タリー出力の設定	
		GPI 出力の設定	168
 第8章	 その他の操作		
		データのバックアップ	160
		全データのバックアップ、復元、クリア	
		システムデータのバックアップ、復元、クリア	
		ファイルデータのバックアップ、復元、クリア	
		システムのアップデート	
		ステータス情報	
		オプションボード情報	173
		ソフトウェアのバージョン情報	
		アラーム	173
第9章	3D モード		
		概要	174
		1	
		3D モードでの信号の入出力	174
		3D モードでの信号の入出力3D モード用の信号の割り当て	174 175
		3D モードでの信号の入出力 3D モード用の信号の割り当て システムの設定	174 175 176
		3D モードでの信号の入出力 3D モード用の信号の割り当てシステムの設定 3D モードに切り換える	174 175 176
		3D モードでの信号の入出力 3D モード用の信号の割り当て システムの設定	174175176176
		3D モードでの信号の入出力 3D モード用の信号の割り当てシステムの設定 3D モードに切り換える 保存された静止画のモードを設定する	174175176176
 付録		3D モードでの信号の入出力 3D モード用の信号の割り当てシステムの設定 3D モードに切り換える 保存された静止画のモードを設定する	174175176176
 付録		3D モードでの信号の入出力	174175176176177
 付録		3D モードでの信号の入出力	174175176176177
 付録		3D モードでの信号の入出力	174175176176177177
 付録		3D モードでの信号の入出力	174175176176177177178179179
 付録		3D モードでの信号の入出力	174175176176177177178178178178178

シーケンスを再生する161シーケンスを編集する162シーケンスを削除する163

パターンリスト	191
ワイプ	191
マスク	193
DME ワイプ	194
メッセージと対処のしかた	199
ソフトウェアのアップデート	204
ソフトウェアのバージョンをチェックする	204
アップデートの事前準備を行う	204
ソフトウェアをアップデートする	204
アップデート後に確認とデータのクリア / 復元を行う	206
トラブルシューティング	207
起動時のトラブル	207
映像の入出力に関するトラブル	207
機能に関するトラブル	208
仕様	209
プロセッサーユニット DFS-900M	209
1M/E コントロールパネル BKDF-901	210
1.5M/E コントロールパネル BKDF-902	210
オプション	210
端子のピン配列	212
GPI 入力の接続例	214
タリー/ GPI 出力の接続例	215
外形寸法図	216
保証書とアフターサービス	219
用語解説	220
五十音順	220
アルファベット順	220
索引	221







下記の注意を守らないと、 火災や感電により死亡や大けがに つながることがあります。



油煙、湯気、湿気、ほこりの 多い場所では設置・使用しな L1

上記のような場所や取扱説明書に記され ている仕様条件以外の環境に設置する と、火災や感電の原因となることがあり ます。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の 原因となることがあります。

- 電源コードを加工したり、傷つけたり しない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりし
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしな
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグ を持って抜く。
- ラックマウントするとき、レールには さみ込まない。

万一、電源コードが傷んだら、ソニーの サービス窓口に交換をご相談ください。



電源コードのプラグおよびコ ネクターは突きあたるまで差 し込む

まっすぐに突きあたるまで差し込まない と、火災や感電の原因となります。



付属の電源コードを使用する

付属以外の電源コードを使用すると、火 災や感電の原因となります。



サービストレーニングを受け た技術者以外は、サービスを 行わない

一般使用者が機器内部に触れると、感電 やけがの原因となることがあります。



ラックに確実に固定する

ラックアングルのネジを締め忘れると、 本機がラックから滑り出し、落下してけ がをすることがあります。ラックマウン ト後は、必ずネジを締め付けてくださ



ラックを床に固定する

機器の重みでラックが転倒すると、死亡 や大けがの原因となります。

ラックが転倒/移動しないよう、必ず床 に固定してください。



ラックマウントは2人以上で 行う

本機をラックマウントするとき、および 取りはずすときに、バランスを崩すと製 品がラックしてけがの原因となることが あります。本機をラックマウントすると きは、必ず2人以上で行ってください。 また、安定した姿勢で注意深く作業して ください。



オプションの取り付け時は電 源を切って内部の温度が下 がってから装着する

使用中は基板と電源ユニットが高温にな ります。この状態で基板と電源ユニット に触れるとやけどすることがあります。 オプションの取り付け時は電源を切って 内部の温度が下がる30分後に行ってく ださい。



プロセッサーユニットの前面 を持って運搬しない

プロセッサーユニットの前面を持ち上げると、フロントパネルがはずれて本体(プロセッサーユニット)が落下し、けがをすることがあります。必ず底面を持って正しい姿勢で運搬してください。 不安定な姿勢で運搬すると、腰を痛めたり、落下によるけがをすることがあります。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。

万一、水や異物が入ったときは、すぐに 電源を切り、電源コードや接続コードを 抜いて、ソニーのサービス窓口にご相談 ください。



外装をはずさない、改造しな い

外装をはずしたり、改造したりすると、 感電の原因となります。

内部の調整や設定および点検を行う必要 がある場合は、必ずサービストレーニン グを受けた技術者にご依頼ください。

注意

下記の注意を守らないと、 **けが**をしたり周辺の物品に**損害**を 与えることがあります。



安定した場所に設置する

製品が倒れたり、搭載した機器が落下してけがをすることがあります。 十分な強度がある水平な場所に設置して ください。



通気孔をふさがない

通気孔をふさぐと内部に熱がこもり、火 災や故障の原因となることがあります。 風通しをよくするために次の項目をお守 りください。


- 壁から 10cm 以上離して設置する。
- 密閉された狭い場所に押し込めない。
- 毛足の長い敷物 (じゅうたんや布団など) の上に設置しない。
- 布などで包まない。
- あお向けや横倒し、逆さまにしない。



アース線を 接続せよ

安全アースを接続する

安全アースを接続しないと、感電の原因 となることがあります。付属の電源コー ドを使用することで安全アースが接続さ れます。





ファンが止まったままの状態 で使用しない

ファンモーターが故障すると、火災の原因となることがあります。

交換については、お買い上げ店またはソ ニーのサービス窓口にご相談ください。



指定されたラックマウント レールを使用する

指定以外のラックマウントレールを使用すると、レールの強度不足により、機器が落下してけがをすることがあります。



手を挟まれないよう注意

ラックマウントレールに手や 指を挟まない

ラックマウントした機器を収納するとき および引き出すとき、ラックマウント レールに手や指を挟み、けがをすること があります。



手を挟まれ ないよう注意

筐体に手や指を挟まない

基板や電源ユニットを収納するときや引き出すときに、筐体に手や指を挟み、けがをすることがあります。



コード類は正しく配置する

電源コードや接続ケーブルは、足に引っかけると本機の落下や転倒などによりけがの原因となることがあります。 十分注意して接続・配置してください。

使用上のご注意

使用・保管場所について

- 次のような場所での使用および保管は避けてください。 故障の原因となります。
 - 極端に暑い所や寒い所(使用温度は5℃~40℃)
 - 直射日光が長時間あたる場所や暖房器具の近く
 - 強い磁気を発するものの近く
 - 強力な電波を発するテレビやラジオの送信所の近く
 - 強い振動や衝撃のある所
- 携帯電話などを本機の近くで使用すると、誤動作を引き起こしたり、映像に影響を与えることがあります。本機の近くでは、できるだけ携帯電話などの電源を切ってください。

お手入れのしかた

お手入れをする前に、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

外装のお手入れについて

- 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい ときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きとり、 乾いた布でカラ拭きしてください。
- アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、 表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあ るので、使用しないでください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くこと があります。
- ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、 塗装がはげたりすることがあります。

重要(BKDF-901/902のみ)

機器の名称と電気定格は、底面に表示されています。

その他の安全上のご注意

(BKDF-990 のみ)

ご注意

日本国内で使用する電源コードセットは、電気用品安全 法で定める基準を満足した承認品が要求されます。 ソニー推奨の電源コードセットをご使用ください。

(DFS-900M/BKDF-901/902のみ)

ご注意

DFS-900M に付属の電源コードは本機の専用品です。 他の機器には使用できません。

DFS-900M

本機をラックに設置するときは、ラックと本機の間に、左 右両側面に 10 cm 以上、後面に 10 cm 以上の空間を確保し てください。

BKDF-901/902

設置時には、通気やサービス性を考慮して設置スペースを 確保してください。

- ファンの排気部や通気孔(プロセッサーユニットの左側 面および右側面)をふさがない。
- 通気のために、セット周辺に空間をあける。
- 作業エリアを確保するため、セット後方は、10 cm 以上の 空間をあける。
- 机上などの平面に設置する場合は、左側面および右側面 は10 cm 以上の空間をそれぞれ確保してください。ただ し、セット上部はサービス性を考慮し 10 cm 以上の空間 を確保することを推奨します。

概要

第章

本機の特長

マルチフォーマットビデオスイッチャー DFS-900M は、SD システムと HD システムの両方に対応し、デジタルマルチエフェクト機能を備えた小型のスイッチャーです。

マルチフォーマット対応

SD システムでは 480i/59.94、576i/50 に、HD システムでは 1080i/59.94、1080i/50、720p/59.94、720p/50 の各フォーマットに、それぞれ対応しています。 使用フォーマットは簡単なメニュー操作で切り換えることができます。

拡張可能な入出力

標準装備のSDI 信号入出力(入力:8系統、出力:4系統)に加え、下記のオプションにより入出力を拡張することができます。

- SDI 入出力(4系統): BKDF-910/BKDF-960(2系統にフォーマットコンバーター を搭載)
- SD アナログ入出力 (2 系統): BKDF-911/BKDF-961
- DVI 入出力 (2 系統): BKDF-912/BKDF-962
- ◆ 詳しくは、「拡張オプションを取り付ける」(39ページ)をご覧ください。

多彩なエフェクト合成

標準で2チャンネルの DME と6つのキーヤー(4つのフル機能キーヤー、2つのシンプル DSK)を搭載しています。さらに最大6チャンネルの DME(オプション)を使用して、ワープエフェクトなどによる映像効果が付加できます。

マルチビュー機能

画面を複数 (4、10、16) に分割して、1 台のモニターで異なる映像を同時にモニターできる「マルチビュー機能」を搭載できます。(オプション) 最大 2 系統のマルチビューにより、すべての入力素材(24 系統)とプログラム / プレビュー出力を 2 台のモニターで同時に表示させることが可能になります。

GUI メニュー画面による簡便な操作

パソコン用のモニターと USB マウスを接続し、GUI 形式のメニュー画面から各種の設定を行うことができます。

また市販のタッチパネル式モニターも接続できます。この場合、画面に直接タッチして項目を選択できるため、各種調整や設定変更の煩わしさを軽減します。

操作性に優れた小型コントロールパネル

2種類のコントロールパネルから操作が可能です。いずれのパネルも、操作が容易で、3ラックユニットのプロセッサーとともに限られたスペースで使用することを考慮したコンパクトなデザインです。

1.5M/E コントロールパネル BKDF-902 は、バックアップ電源ユニットを標準搭載し、AUX 出力をキー操作で選択できます。

Ver.2.0 でサポートされた機能

機能	おもな説明	
SD フォーマットのアナログ信号の入出力	BKDF-911 基板(入力) BKDF-961 基板(出力)	2章、3章
DVI 端子を持つ機器との入出力	BKDF-912 基板(入力) BKDF-962 基板(出力)	2章、3章
3D モード		9章
アンシラリーデータ出力の On/Off	3章	
GPI 出力の設定		7章

Ver.2.1 でサポートされた機能

機能		おもな説明
DME の効果および調整	グローバル座標の使用	5章
	トレイル効果	
	3D DME のワープ効果(Ripple、Swirl、	
	Mosaic, Slats, Lens, Mirror)	
	ライティング効果	
エフェクトパターンの追加 (100~184番、242番~251番)		付録
ソフトウェアのアップデートについての操作説明		付録
トラブルシューティング		付録


各部の名称と働き

1M/E コントロールパネル BKDF-901

BKDF-901 操作面


コントロールパネルの各部の働きを、下図の $\boxed{1}\sim\boxed{9}$ に分 い。また、コントロールパネルの後面については、 けて説明します。詳しくは()内のページをご覧くださ

「BKDF-901 後面」(20ページ)をご覧ください。



1 外部接続・電源部

USB 機器を接続する端子のほか、エディター制御、GPI 制御の On/Off、電源切断処理を行うボタンを備えています。



◆ USB MEMORY (USB メモリー) 端子 (Type-A型) 端子直接接続型の USB メモリーの接続に使用します。

ご注意

FAT16、FAT32 でフォーマットされた USB メモリーのみ 使用可能です。

2 EDITOR (エディター) ボタン

エディター制御を On/Off します。On になると、エディターからの本機の制御が可能になります。また、このボタンを2度押し(短い間隔で2回押すこと)して On にすると、表示パネルにセットアップ用の Serial メニューが表示されます。

3 GPI ボタン

GPI 制御を On/Off します。On になると、GPI による本機 の制御が可能になります。また、このボタンを 2 度押し(短い間隔で 2 回押すこと)して On にすると、表示パネルに GPIO Tally メニューが表示されます。


4 SHUTDOWN (電源切断処理開始) ボタン

押して点灯させると、表示パネルに「Shutdown? F2:OK F3:CANCEL」のメッセージが表示されます。F2 つまみを押すとデータのバックアップが開始され、終了するとコントロールパネル後面の POWER スイッチで電源を切断できる状態になります。

② KEYER (キーヤー) 部

キータイプの選択のほか、キーへのマスク、エッジ(シャドウ)効果の付加、DMEの有効/無効の切り換えを行います。

操作対象のキーをあらかじめ選択しておく必要があります (16ページ参照)。



● キータイプ選択ボタン

ボタンを押して点灯させることにより、希望のキータイプ を選択します。

EXT (外部キー) ボタン: キーフィルとキーソースに別の 信号を使用してキーを作成するときに押します。

SELF (セルフキー) ボタン: キーフィルとキーソースに 同じ信号を使用してキーを作成するときに押します。

CK (クロマキー) ボタン: クロマキーを作成するときに押します。

2 MASK (マスク) ボタン

キーにマスクをかけるときに押して On にします。 操作対象として KEY1 \sim KEY4 のいずれかを選択した場合、このボタンを押すと Key Mask サブメニューが表示され、マスクパターンの選択や、マスクの中心位置と大きさの設定ができます。

操作対象として DSK1 または DSK2 を選択した場合、この ボタンを押すと Box Mask サブメニューが表示され、ボックスマスクの位置を設定できます。

3 EDGE SHADOW (エッジ シャドウ) ボタン

キーにエッジやシャドウを付けるときに押して On にします。 $KEY1 \sim KEY4$ のいずれかを選択したうえでこのボタンを押すと、Edge Type サブメニューが表示され、エッジやシャドウのタイプ、幅、色などを設定することができます。


◆ DME ENABLE (マルチエフェクト有効/無効切り換え) ボタン

BKGD(バックグラウンド)と KEY(キー) $1 \sim \text{KEY4}$ の レイヤーごとに、DME の有効/無効を切り換えます。こ のボタンは 3 段切り換え式で、消灯時(DME 無効時)に 押すと、以下のように切り換わります。

- **1回押す:**DME が有効になります。画面がすべて白色の 信号をキーとして使用します。
- **もう 1 回押す**: DME を有効にしたまま、キープロセスさ れた信号をキーとして使用します。
- さらにもう 1 回押す:ボタンが 消灯し、DME は再び無効 になります。

3 KEY DELEGATION (キーデリ ゲーション)部

キータイプの選択やマスクなどの操作対象として、 KEY1 ~ KEY4、DSK1、DSK2 を選択します。



いずれかのボタンを押すと、操作対象としてキーが選択さ れ、押したボタンは緑で点灯し、それ以外のボタンは消灯

緑点灯のボタンを再度押すと、ボタンがすべて消灯した状 態になり、キーは操作対象となりません。


ここでの選択が必要となるのは、下記の各部やボタンで行 う操作です。

- KEYER 部
- DME/SETUP 部の DME 設定ボタンと USER ボタン
- ジョイスティック部の AUTO CK、WIPE POS、DME POS、DME ROT の各ボタン

また、これらのボタンの選択とメニューは連動しており、 ボタン操作によってメニューが表示されたり、メニュー表 示によってボタンの点灯状態が変化したりします。

4 クロスポイントバス部

映像作成に使用する素材信号を選択します。



● PROGRAM (プログラム) 選択ボタン列 オンエア中のバックグラウンドを選択します。

◆ 各ボタンの働きについては、「クロスポイントボタンに映像入力 信号を割り当てる」(77ページ)をご覧ください。

2 PRESET (プリセット) 選択ボタン列

トランジション (映像の切り換え) 後にオンエアされる バックグラウンドを選択します。

この列のボタンにも PROGRAM 選択ボタン列と同じ信号 が割り当てられます。

SHIFT ボタンについて


PROGRAM/PRESET 選択ボタン列の右端の SHIFT ボタン を使用すると、各ボタンに割り付けられた2つの信号を切 り換えて選択することができます。

SHIFT ボタンの動作は、押している間だけ有効になるモー ド、または押すたびに有効/無効が切り換わるモードのど ちらかを選択できます。

◆ 詳しくは「SHIFT ボタンの動作を設定する」(106 ページ)を ご覧ください。

5 トランジション部

映像の切り換えに関する設定と操作を行います。



1 TRANS PVW(トランジションプレビュー)ボタン

これから行うトランジションの映像を事前に確認したいと きに押します。

押して点灯させてからフェーダーレバーでトランジション を実行すると、トランジション中の映像がプレビュー画面 に出力されます。

ご注意

- AUTO TRANS ボタンを使ってトランジションを実行しても、トランジションプレビューは出力されません。
- DME ワイプの場合は、トランジションプレビューは出力 されません。

2 ネクストトランジション選択ボタン

トランジションに使用するレイヤー(BKGD、KEY1~ KEY4)を選択します。複数選択することができ、押したボタンはオレンジで点灯します。キーが On になると、 KEY1~ KEY4 ボタンの上のキーオンインジケーター (赤) が点灯します。また、レイヤーに DME が設定されている場合は、そのレイヤーのボタンの上の DME インジケーター(緑)が点灯します。

❸ トランジションタイプ選択ボタン

- MIX (ミックス) ボタン: ミックスで映像を切り換えるときに押して点灯させます。表示パネルに Rate メニューが表示され、トランジションレートを設定することができます。
- WIPE (FAM) (ワイプ (フルアディティブミックス)) ボタン: ワイプで映像を切り換えるときに押して点灯させます。表示パネルに Wipe Pattern メニューが表示され、ワイプパターンを選択することができます。また、FAM を選択する場合は、MIX ボタンとこのボタンを同時に押して点灯させます。
- DME (NAM) (DME (ノンアディティブミックス)) ボタン: DME を使用して映像を切り換えるときに押して点灯させます。表示パネルに DME Pattern メニューが表示され、DME ワイプパターンを選択することができます。

また、NAM を選択する場合は、MIX ボタンとこのボタンを同時に押して点灯させます。

▲ トランジション実行部

- **CUT (カット) ボタン**: カットで映像を切り換えるときに 押します。押すと、瞬時に映像が切り換わります。
- AUTO TRANS (オートトランジション) ボタン: 自動的 に映像の切り換えを実行するボタンです。押すと、現 在設定されているトランジションレートに従って、映像が切り換わります。
- フェーダーレバー: 手動で映像の切り換えを実行するレバーです。上下に振ると、その動きに合わせて映像が切り換わります。動く範囲を制限し、映像の切り換えを途中までで終了させることもできます。

- ◆ フェーダーレバーの動く範囲を制限する方法について詳しくは、 「フェーダーレバーの動く範囲を制限する」(114ページ)をご 覧ください。
- ⑤ DSK (ダウンストリームキー) トランジションボタン DSK1 ON、DSK2 ON ボタン:押すと、ダウンストリームキーが瞬時に挿入または削除されます。挿入された 状態では、ボタンは On になります。
- **AUTO TRANS (オートトランジション) ボタン**:押す と、ダウンストリームキーに対してトランジションが 実行されます。

⑥ FTB (フェードトゥブラック) ボタン

押すと、映像がブラックに切り換わります。この場合のトランジションレートは、フェードトゥブラック専用の設定が適用されます。

7 トランジション範囲・方向設定ボタン

- FADER LIMIT (フェーダーリミット) ボタン: フェーダーレバーの動きを制限するボタンです。押して点灯させるとフェーダーレバーの動きを制限する機能が有効になります。2度押しで On にすると、表示パネルに Fader Limit メニューが表示され、フェーダーレバーの動く範囲をパーセンテージで設定することができます。また、DME/SETUP 部の右端の SHIFT ボタンを押すと、フェーダーレバーの動く範囲が現在の位置までに制限されるようになります。
- **NOR/REV (ノーマル/リバース) ボタン**: 押して点灯させると、トランジションを実行するたびに、トランジションの方向が入れ替わります。
- **REVERSE (リバース) ボタン**:押して点灯させると、トランジションが逆の方向に実行されます。


3 キープライオリティ設定部

4 つのキーのプライオリティを変更することができます。

◆ 変更のしかたについて詳しくは、「キーのプライオリティを変更 する」(131ページ)をご覧ください。

6 ジョイスティック部

画面上の位置情報の設定などに使用します。



● DEFAULT(デフォルト)ボタン

押すと、ジョイスティックに割り付けられたパラメーター の設定値がデフォルト値に戻ります。

2 AUTO CK (オートクロマキー) ボタン

オートクロマキー作成時に、抜く色の位置を指定するとき に押し、オートクロマキーの作成を実行するときにもう一 度押します。オートクロマキーが作成されると、手動調整 モードに戻り、表示パネルには CK Manual 1 メニューが表 示されます。

このボタンは、KEY1~KEY4のいずれかを選択している 場合にのみ有効です。

▶ オートクロマキーの作成方法について詳しくは、「オートクロマ キーを作成するには」(125ページ)をご覧ください。

3 DME POS (DME 画像位置) ボタン

DME を使用した画像の位置を設定するメニューを呼び出 すボタンです。画像の位置をジョイスティックで設定する ときは、このボタンでメニューを呼び出してから、ジョイ スティックで位置を調整します。

♠ FINE (微調整) ボタン

ジョイスティックを動かしたときの設定値の変化を小刻み にするボタンです。このボタンを押して点灯させておくと、 設定値の微調整が可能になります。

⑤ DME ROT (DME 回転角) ボタン

DME を使用した画像の回転角を設定するメニューを呼び 出すボタンです。ジョイスティックで角度を調整すること ができます。

6 WIPE POS (ワイプ中心位置) ボタン

ワイプパターンの中心位置を設定するメニューを呼び出す ボタンです。ワイプパターンの中心位置をジョイスティッ クで設定するときは、このボタンでメニューを呼び出して から、ジョイスティックで位置を調整します。


このボタンは、操作対象としてキーが選択されていないと きにのみ有効です(16ページ参照)。

② X、Y、Z(パラメーター選択)ボタン

ジョイスティックで調整するパラメーターを選択するボタ ンです。ジョイスティックを動かすと、点灯しているボタ ンに対応するパラメーターを調整することができます。

③ ジョイスティック

次図のように、左右、上下への動き、および左右への回転 によって、それぞれ X、Y、Z 座標の値を変化させます。




7 テンキー部

メニュー操作でパラメーターの数値を設定する場合などに 使用します。

設定可能なパラメーターの場合、対応する F1 ~ F4 のいず れかのつまみを押すと、数値を直接入力できる状態になり ます。その場合には、このテンキー部の数字 $(0 \sim 9)$ ボタ ンを押して、最後に ENTER ボタンを押すと、パラメー ターの値が入力されます。いったん入力した数値を取り消 すときは、CANCELボタンを押します。

このほか、テンキー部のボタンは、メニューモード、イベ ントモード、シーケンスモードの3つのモードへの切り換 え、およびそれらのモードでの操作に使用することができ ます。



数値/記号入力に使用するボタン

ボタン表示	機能
0~9	数値を入力します。
	小数点(.)を入力します。
-	マイナス(-)を入力します。
CANCEL	数値入力をキャンセルします。
ENTER	数値入力を確定します。

MENU ボタン点灯時(メニューモード)に使用するボタン

ボタン表示	機能
44	1つ前のメニューに切り換えます。
$\triangleright \triangleright$	次のメニューに切り換えます。
EVENT	イベントモードに切り換えます。
SEQ	シーケンスモードに切り換えます。
\triangleleft	1つ前のサブメニューに切り換えます。
\triangleright	次のサブメニューに切り換えます。

EVENT ボタン点灯時(イベントモード)に使用するボタン

ボタン表示	機能
EVENT	イベントモードを抜け、メニューモードに切り換えま
	す。
STORE	イベントを保存するときに押します。
RECALL	イベントを呼び出すときに押します。
INSERT	イベントモードで呼び出す設定を指定するときに押し
	ます。


SEQ ボタン点灯時(シーケンスモード)に使用するボタン

ボタン表示	機能
SEQ	シーケンスモードを抜けメニューモードに切り換えま
	す。
STORE	シーケンスを保存するときに押します。
П	シーケンスの再生を一時停止または再開します。
LOOP	シーケンスの連続再生を設定するときに押します。
DIR	再生方向の逆転を設定するときに押します。
RECALL	シーケンスを呼び出すときに押します。
▶■	シーケンスの再生を開始/停止するときに押します。
NEW	シーケンスメモリーをクリアするときに押します。
DELETE	シーケンス、キーフレームを削除するときに押しま
	す。
INSERT	キーフレームを追加するときに押します。
\triangleleft \triangleright	カレントのキーフレームを移動するときに押します。
$\triangleleft \triangleleft$ $\triangleright \triangleright$	シーケンスのメニューを切り換えます。

8 DME/SETUP(セットアップ) 部

ここには DME の設定、およびセットアップの両方に使用するボタンが配置されています。

右端の SHIFT ボタンが消灯しているとき、DME 設定ボタン (上側の表示) として使用します。SHIFT ボタンが点灯しているとき、セットアップボタン (下側の表示) として使用します。



① DME 設定ボタン

BASIC (DME 基本設定) ボタン: 位置、回転角など、 DME を使用した画像の基本的な設定を行うメニューを 呼び出します。

BORDER (ボーダー) ボタン:色、幅、ソフトネスなど、 DME によって付けられるボーダーを設定するメニュー を呼び出します。

SUB EFF (サブエフェクト) ボタン: 色調補正など、 DME によって付けられるサブエフェクトを設定するメ ニューを呼び出します。

WARP (ワープ) ボタン: DME によって適用できるさま ざまなワープパターンの設定を行うメニューを呼び出 します。メニュー呼び出し後は、押すたびに設定でき るパターンが切り換わります。

LIGHT (光源) ボタン:各種の 3D エフェクトに付けられる光源効果を設定するメニューを呼び出します。

2 セットアップボタン

AUX (オグジュアリー) ボタン:出力する信号のソース、フォーマット、レベルなど、AUX バス出力のメニューを呼び出します。

MATTE (マット) ボタン: SHIFT ボタンの点灯時にこのボタンを押すと、システム内部で発生させるカラーマット信号の明るさ、飽和度、色相を設定するメニューを呼び出します。

INPUT (入力) ボタン: SHIFT ボタンの点灯時にこのボタンを押すと、入力信号のバスへの割り付けなど、入力信号に関する設定を行うメニューを呼び出します。

MV (マルチビュー) ボタン: SHIFT ボタンの点灯時にこのボタンを押すと、オプションのマルチビューの分割 方式と各分割画面に割り当てる信号などを設定するメニューを呼び出します。

SYSTEM (システム) ボタン: SHIFT ボタンの点灯時に このボタンを押すと、ビデオフォーマット、システム ディレイ、日付、時刻など、システムに関する設定を 行うメニューを呼び出します。 STATUS (ステータス) ボタン: SHIFT ボタンの点灯時 にこのボタンを押すと、装着しているオプションボー ド、ファームウェアバージョン、アラームなどのス テータスを表示するメニューを呼び出します。


3 USER/STILL (ユーザー/スチル) ボタン

SHIFT ボタンの消灯時は USER ボタンとして、ユーザー設 定のワイプパターンや DME ワイプパターンを管理するメ ニューを呼び出します。SHIFT ボタンの点灯時は、STILL ボタンとして、ダウンロード、キャプチャー、エクスポー トなど、スチルストアメモリーの操作を行うメニューを呼 び出します。

4 SHIFT (シフト) ボタン

AUX ボタンを除くセットアップボタン、および STILL ボ タンの機能を利用するときに押します。

9 表示パネル/メニューコントロー ル部




● 表示パネル

本機の操作や設定に使用するさまざまなメニューが表示さ れます。左上の各メニューのタイトルと、その下の4つの パラメーターの表示領域に分かれており、右上に操作を助 けるサポート情報が表示されることもあります。


2 F1 ~ F4 つまみ

各メニューの4つのパラメーターには、それぞれ下に並ん だ F1~ F4の調整つまみが対応しています。パラメーター の設定値は、これらのつまみを回して調整したり、対応す るつまみを押してからテンキー部で直接数値を入力したり して設定します。

メニュー項目の中には、パラメーターではなく、保存、削 除などのアクション項目が含まれていることがあります。 アクション項目を実行する場合は、対応するつまみを1秒 以上押します。



BKDF-901 後面



◆ EXT DISPLAY (外部ディスプレイ) 端子 (高密度 D-sub 15 ピン)

別売のタッチパネル式モニターを接続することができます。

② PROCESSOR (プロセッサー) 端子 (RJ-45型)

付属のコントロールケーブルを使って、プロセッサーユ ニットの PANEL 端子と接続します。

ご注意

- この端子は、DFS-900Mのプロセッサーユニット専用です。他のシステムのプロセッサーユニットを接続して使用することはできません。
- PROCESSOR 端子をご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を防ぐため、シールドタイプのケーブルを使用してください。
- 安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持つ可能性があるコネクターをこの端子に接続しないでください。

接続については本書の指示に従ってください。

3 MAINTENANCE(メンテナンス)端子(D-sub 9ピン)

点検・メンテナンス用の端子です。本機の操作には使用しません。

4 DEVICE (デバイス) 端子 (USB Type-A 型)

別売のタッチパネル式モニターまたはマウスを接続することができます。

6 アース端子

システムの接地線に接続します。

⑥ ∼AC IN 端子

付属の電源コードを使って AC 電源に接続します。

7 POWER (電源) スイッチ


コントロールパネルの電源を On/Off します。

1.5M/E コントロールパネル BKDF-902

BKDF-902 操作面

コントロールパネルの各部の働きを、下図の $\boxed{1}$ \sim $\boxed{12}$ に分 けて説明します。詳しくは()内のページをご覧くださ

い。また、コントロールパネルの後面については、「後面」 (29ページ)をご覧ください。



1 外部接続・電源部

◆ BKDF-901 の「1 外部接続・電源部」(15ページ)の説明をご覧ください。

2 KEYER (キーヤー) 部

◆ BKDF-901 の「**2** KEYER(キーヤー)部」(15 ページ) の説 明をご覧ください。

3 キー/ AUX (オグジュアリー) バス操作部



● キーデリゲーションボタン

◆ BKDF-901 の「3 KEY DELEGATION (キーデリゲーション)
 部」(16ページ)の説明をご覧ください。

2 AUX (オグジュアリー) デリゲーションボタン

KEY/AUX バス選択ボタンや MV1/K OUT、KEY SRC ボタンなどの出力選択ボタンに割り付ける AUX バス出力を選択します (AUX1 \sim AUX10)。KEY/AUX バス選択ボタンや出力選択ボタンで選択した信号が、ここで選択したバスに出力されるようになります。

いずれかのボタンを押して、出力する信号のソース、フォーマット、レベルなど、AUX バス出力のメニューを呼び出します。

ご注意

オプションの出力拡張ボードが装着されていない場合、 AUX3~AUX10のボタンは無効です。

③ KEY/AUX (オグジュアリー) バス選択ボタン

キーデリゲーションボタンや AUX デリゲーションボタン で選択したバスの出力を選択します。

各ボタンで選択できる信号は、M/E クロスポイントバス部 (24ページ参照) の対応するボタンで選択できる信号と同じです。

4 出力選択ボタン

キーデリゲーションボタンや AUX デリゲーションボタン で選択したバスの出力を選択します。 **MV1 (マルチビュー 1) /K OUT (キー出力)**: SHIFT ボ タンの消灯時にはマルチービュー出力 1 を選択します。 SHIFT ボタンの点灯時にはキー出力を選択します。

MV2 (マルチビュー2) /CLN (クリーン) ボタン:

SHIFT ボタンの消灯時にはマルチビュー出力 2 を選択します。SHIFT ボタンの点灯時にはクリーン出力(ダウンストリームキーなしのプログラム出力)を選択します。

KEY SRC (キーソース) ボタン: キーソース出力を選択します。また、DME メニューのサブメニューの設定をすべて初期化する (リセットする) 場合 (137ページ参照) や、フェーダーレバーの動作範囲を制限する場合 (114ページ参照)、イベントを呼び出し (157ページ参照) または削除 (157ページ参照) する場合にも使用します。

M/E / M/E PV (M/E プレビュー) ボタン: SHIFT ボタンの消灯時には <math>M/E バスのプログラム出力を選択します。 SHIFT ボタンの点灯時には M/E バスのプレビュー出力を選択します。

PGM (プログラム) /PVW (プレビュー) ボタン:

SHIFT ボタンの消灯時にはプログラム出力を選択します。SHIFT ボタンの点灯時にはプレビュー出力を選択します。

⑤ SHIFT (シフト) ボタン


MV1/K OUT ボタン、MV2/CLN ボタン、M/E/M/E PV ボタン、PGM/PVW ボタンの機能を切り換えます。また、各 KEY/AUX バス選択ボタンに割り付けられた 2 つの信号を切り換えて選択することができます。

SHIFT ボタンの動作は、押している間だけ有効になるモー ド、または押すたびに有効/無効が切り換わるモードのど ちらかを選択できます。

◆ 詳しくは「SHIFT ボタンの動作を設定する」 (106 ページ)) を ご覧ください。

4 M/E クロスポイントバス部

映像作成に使用する素材信号を選択します。



● M/E バス A 選択ボタン列

トランジション(画像切り換え)の実行前に出力するバッ クグラウンド画像(A バスの画像)を選択します。

◆ 各ボタンの働きについては、「クロスポイントボタンに映像入力 信号を割り当てる」(77ページ)をご覧ください。

2 M/E バス B 選択ボタン列

トランジションの実行後に出力するバックグラウンド画像 (Bバスの画像)を選択します。

◆ 各ボタンの働きについては、「クロスポイントボタンに映像入力 信号を割り当てる」(77ページ)をご覧ください。

SHIFT ボタンについて


各ボタン列の右端の SHIFT ボタンを使用すると、各ボタ ンに割り付けられた2つの信号を切り換えて選択すること ができます。

SHIFT ボタンの動作は、押している間だけ有効になるモー ド、または押すたびに有効/無効が切り換わるモードのど ちらかを選択できます。

◆ 詳しくは「SHIFT ボタンの動作を設定する」(106ページ)を ご覧ください。

[5] PROGRAM(プログラム)/PRESET(プリセット)クロスポイントバス部

映像作成に使用する素材信号を選択します。



● PROGRAM (プログラム) バス選択ボタン列

◆ BKDF-901の「PROGRAM (プログラム)選択ボタン列」と 「SHIFT ボタンについて」の説明をご覧ください(16ページ)。

2 PRESET (プリセット) 選択ボタン列


◆ BKDF-901 の「PRESET (プリセット) 選択ボタン列」と 「SHIFT ボタンについて」の説明をご覧ください (16 ページ)。

❸ M/E ボタン

M/E プログラム映像(M/E クロスポイントバス部で作成した映像)をバックグラウンドとして選択します。

⑥ PROGRAM (プログラム) / PRESET (プリセット) トランジ ション部

プログラム/プリセット映像の切り換えに関する設定と操作を行います。



● トランジションタイプ選択ボタン

MIX (ミックス) ボタン: ミックスで映像を切り換えるときに押して点灯させます。表示パネルに Rate メニューが表示され、トランジションレートを設定することができます。

WIPE (ワイプ) ボタン: ワイプで映像を切り換えるとき に押して点灯させます。表示パネルに P/P Wipe Pattern メニューが表示され、ワイプパターンを選択することができます。

2 トランジション範囲・方向設定

FADER LIMIT (フェーダーリミット) ボタン: フェーダーレバーの動きを制限するボタンです。押して点灯

させるとフェーダーレバーの動きを制限する機能が有効になります。2度押しでOnにすると、表示パネルにFader Limit メニューが表示され、フェーダーレバーの動く範囲をパーセンテージで設定することができます。

NORM/REV (ノーマル/リバース) ボタン:押して点灯 させると、トランジションを実行するたびに、トラン ジションの方向が入れ替わります。


REV (リバース) ボタン:押して点灯させると、トランジションが逆の方向に実行されます。

❸ トランジション実行部

◆ BKDF-901 の「トランジション実行部」(17ページ)の説明を ご覧ください。

7 DSK(ダウンストリームキー)/ フェードトゥブラック操作部


ダウンストリームキーとフェードトゥブラックに関する設 定と操作を行います。



◆ それぞれの働きについては、BKDF-901 の「FTB ボタン」(17ページ)と「DSKトランジションボタン」(17ページ)の説明をご覧ください。

8 M/E トランジション部

M/E 映像の切り換えに関する設定と操作を行います。



● ネクストトランジション選択ボタン

◆ BKDF-901 の「ネクストトランジション選択ボタン」(17 ページ)の説明をご覧ください。

2 トランジションタイプ選択ボタン

MIX (ミックス) ボタン: ミックスで映像を切り換えるときに押して点灯させます。表示パネルに Rate メニューが表示され、トランジションレートを設定することができます。

WIPE (FAM) (ワイプ (フルアディティブミックス)) ボタン: ワイプで映像を切り換えるときに押して点灯させます。表示パネルに M/E Wipe Pattern メニューが表示され、ワイプパターンを選択することができます。また、FAM を選択する場合は、MIX ボタンとこのボタンを同時に押して点灯させます。

DME (NAM) (DME (ノンアディティブミックス)) ボタン: DME を使用して映像を切り換えるときに押して点灯させます。表示パネルに DME Pattern メニューが表示され、DME ワイプパターンを選択することができます。

また、NAM を選択する場合は、MIX ボタンとこのボタンを同時に押して点灯させます。

③ トランジション範囲・方向設定

FADER LIMIT (フェーダーリミット) ボタン: フェーダーレバーの動きを制限するボタンです。押して点灯

ターレバーの動きを制限するボタンです。押して点灯 させるとフェーダーレバーの動きを制限する機能が有 効になります。2度押しで On にすると、表示パネルに Fader Limit メニューが表示され、フェーダーレバーの動く範囲をパーセンテージで設定することができます。

NORM/REV (ノーマル/リバース) ボタン:押して点灯 させると、トランジションを実行するたびに、トラン ジションの方向が入れ替わります。

REV (リバース) ボタン: 押して点灯させると、トランジションが逆の方向に実行されます。

4 キープライオリティ設定部


◆ BKDF-901 の「キープライオリティ設定部」(17ページ)の説明をご覧ください。

6 トランジション実行部

◆ BKDF-901 の「トランジション実行部」(17ページ)の説明を ご覧ください。

9 DME/SETUP (セットアップ)部

DME の設定およびセットアップに使用するボタンが配置されています。



① DME 設定ボタン

◆ BKDF-901 の「DME 設定ボタン」(19 ページ) の説明をご覧く ださい。

2 USER (ユーザー) ボタン

ユーザー設定のワイプパターンや DME ワイプパターンを 管理するメニューを呼び出します。

❸ セットアップボタン

◆ BKDF-901 の「セットアップボタン」(19ページ)の説明をご覧ください。

◆ STILL (スチル) ボタン

ダウンロード、キャプチャー、エクスポートなど、スチルストアメモリーの操作を行うメニューを呼び出します。

10 ジョイスティック部

◆ BKDF-901 の「6 ジョイスティック部」(17ページ)の説明を ご覧ください。

11 テンキー部


◆ BKDF-901 の「**7** テンキー部」(18 ページ) の説明をご覧くだ さい。

12 表示パネル/メニューコントロール部

◆ BKDF-901の「⑨ 表示パネル/メニューコントロール部」(20ページ)の説明をご覧ください。

BKDF-902 後面


BKDF-902 は、~AC IN 端子 A、B と POWER スイッチ A、Bを2つずつ(A、B)装備しています。



◆ 各端子およびスイッチの使いかたについては、「BKDF-901 後 面」(20ページ)の説明をご覧ください。

プロセッサーユニット DFS-900M

前面



POWER (電源) スイッチとインジケーター


プロセッサーユニットの電源を On/Off します。

■側を押すと電源が入り、インジケーターが緑で点灯します。


パワーサプライユニット BKDF-990(オプション)を装着 すれば、電源を二重化できます。

◆ 詳しくは、「パワーサプライユニット BKDF-990 を取り付ける」 (51 ページ) をご覧ください。

後面



1 拡張入出力部



● 入出力拡張スロット(上段)


1つのスロットに入力拡張ボード2枚(3枚目と4枚目)と

出力拡張ボード1(2枚目)を装着することができます。

2 入出力拡張スロット(下段)

1つのスロットに入力拡張ボード 2 枚(1 枚目と 2 枚目)と 出力拡張ボード 1 枚(1 枚目)を装着することができます。 ◆ 詳しくは、「入出力拡張ボードを取り付ける」(39ページ)をご覧ください。

2 標準入出力部



ビデオカメラや VTR(プレーヤー)から SDI 信号を入力します。

フレームシンクロナイザー内蔵のため、非同期映像信号も 入力できます。

② SDI OUT (SDI 出力) 端子 (BNC 型)

SDI 信号を出力します。PGM1、PGM2、AUX1、AUX2の4つのSDI 出力端子があります。

PGM1、2 (プログラム 1、2) 端子: モニターの SDI 入力端子などに接続します。本機で処理した信号 (プログラム信号) を出力します。PGM1 端子と PGM2 端子から出力される信号は同じです。


AUX1、2 (オグジュアリー 1、2) 端子: モニターの SDI

入力端子などに接続します。PGM 1、2端子と同じプログラム信号のほか、プレビュー(PVW)信号、クリーン(CLN)信号、キー出力(KeyOut)信号、マルチビュー(MV)信号、本機への入力信号($In01 \sim In24$)などを出力することができます。AUX1端子とAUX2端子から出力される信号は、それぞれ個別に設定することができます。

ご注意

IN09 ~ IN24 はオプションの入力拡張ボードを装着している場合のみ表示されます。

3 外部機器インターフェース部



● REF IN (基準同期信号入力) 端子 (BNC 型)

外部からの基準同期信号を入力します。一方の端子はループスルー出力端子として使用します。ループスルー機能を使用しない場合は、75Ω終端器を取り付けてください。

② REF OUT (基準同期信号出力) 端子 (BNC 型)

REF IN 端子に外部からの基準同期信号を入力しない場合、本機が基準としている内部同期信号がこの端子から出力されます。

③ REMOTE 1、2、3 (リモート 1、2、3) 端子 (D-sub 9 ピン)

機能拡張用の端子です。別売の AUX バスリモートコントローラーなどが接続できます。

4 EDITOR (エディター) 端子 (D-sub 9 ピン)

オプションのエディティングコントロールユニットを接続 します。REMOTE 1、2、3 端子と同じ形状ですが、この端 子はエディター専用です。

6 PANEL (パネル) 端子 (RJ-45 型)

付属のコントロールケーブルを使って、コントロールパネ ルの PROCESSOR 端子と接続します。

ご注意

- この端子は、DFS-900M のコントロールパネル専用です。 他のシステムのコントロールパネルを接続して使用する ことはできません。
- PANEL 端子をご使用の際は、輻射ノイズによる誤動作を 防ぐため、シールドタイプのケーブルを使用してくださ
- 安全のために、周辺機器を接続する際は、過大電圧を持 つ可能性があるコネクターをこの端子に接続しないでく ださい。

接続については本書の指示に従ってください。

⑥ GPI IN (GPI 入力) 端子 (D-sub 25 ピン)


外部機器と本機を接続すると、ここに入力された $GPI^{1)}$ 信 号によって本機での動作(トランジションなど)を実行さ せることができます。

1) GPI は General-Purpose Interface (汎用インターフェース) の略

↑ TALLY/GPI OUT (タリー/ GPI 出力) 端子 (D-sub) 37 ピン)

ビデオカメラのタリー端子と接続すると、カメラの信号を 使用しているときにレッドタリーやグリーンタリーの信号 を送り、カメラのタリーランプを点灯させることができま す。また、本機から接続したカメラなどの外部機器に GPI 信号を出力することもできます。

4 電源部



\bullet \sim AC IN (電源入力) 端子 A

付属の電源コードを使って AC 電源に接続します。

$2 \sim AC IN 端子 B$

オプションのパワーサプライユニットを装着すると、使用 できるようになります。


❸ アース端子

システムの接地線に接続します。



オプション品

4 SDI 入力ボード BKDF-910



SDI IN (SDI 入力) 1~4端子 (BNC 型)

SDI 信号を入力します。ボード1枚に4つの端子があり、4 枚まで装着可能です。

標準のSDI入力1~8と合わせて最大24系統のSDI信号 が入力できます。

1と2の端子のみ、アップコンバーターが搭載されていま

◆ 詳しくは、「入出力拡張ボードを取り付ける」(39ページ)と 「アップコンバート入力を設定する」(81ページ)をご覧くださ

2 SD ビデオ入力ボード BKDF-911



ANALOG IN (アナログ入力) 1~4端子 (BNC型)


アナログ信号を入力します。コンポジット/コンポーネン トの各信号に対応しています。

各端子の名称と入力信号は下記のとおりです。

端子番号	端子名	入力信号	
		コンポジット	コンポーネント
1	COMP/Y	コンポジット信号	輝度信号 (Y)
2	В-Ү	使用しない	色差信号 (B-Y)
3	R-Y	使用しない	色差信号 (R-Y)
4	COMP	コンポジット信号	

▶ 設定については、「アナログ入力信号を設定する」(83ページ) をご覧ください。

2 DVI 入力ボード BKDF-912




DVI IN (DVI 入力) 1、2 端子 (DVI-I 型)

パソコンなどの DVI 出力端子と接続することにより、接続 先の機器から DFS-900M に信号を入力することができま

◆ 設定については、「DVI 入力信号を設定する」(85ページ)を ご覧ください。

4 SDI 出力ボード BKDF-960



SDI OUT(SDI 出力) 1~4端子(BNC型)


SDI 信号を出力します。ボード1枚に4つの端子があり、2 枚まで装着可能です。

標準の SDI 出力 1~4 と合わせて最大 12 系統の SDI 信号 が出力できます。

1と2の端子のみ、ダウンコンバーターが搭載されていま す。

◆ 詳しくは、「入出力拡張ボードを取り付ける」(39ページ)と 「ダウンコンバート出力を設定する」(91ページ)をご覧くださ

2 SD ビデオ出力ボード BKDF-961




ANALOG OUT (アナログ出力) 1 ~ 4 端子 (BNC 型)

SD フォーマットのアナログ信号を出力します。コンポジッ ト/コンポーネントの各信号に対応しています。 各端子の名称と出力信号は下記のとおりです。

端子番号	端子名	出力信号	
		コンポジット	コンポーネント
1	COMP/Y	コンポジット信号	輝度信号 (Y)
2	В-Ү	使用しない	色差信号 (B-Y)
3	R-Y	使用しない	色差信号 (R-Y)
4	COMP	コンポジット信号	

◆ 設定については、「アナログ出力信号を設定する」(93ページ) をご覧ください。

2 DVI 出力ボード BKDF-962




DVI OUT (DVI 出力) 1、2端子 (DVI-I 型)

パソコンのモニターなどの DVI 入力端子と接続することに より、接続先の機器に DFS-900M の信号を出力することが できます。

◆ 設定については、「DVI 出力信号を設定する」(95ページ)を ご覧ください。

パワーサプライユニット BKDF-990



電源スイッチ B

プロセッサーユニットの下段に組み込むことにより、バッ クアップ電源として電源スイッチBが On/Off できるよう になります。

◆ 詳しくは、「パワーサプライユニット BKDF-990 を取り付ける」 (51ページ)をご覧ください。

その他のオプション品

下記のオプション品について、詳しくは「機能拡張ボード を取り付ける」(46ページ)をご覧ください。

- 2CH DME ボード BKDF-940
- マルチビューアーボード BKDF-950

第 3

準備

周辺機器の接続


ここでは、周辺機器の接続例を紹介します。 本機に各機器を接続した後、メニューを使って基本設定を行ってください。

ご注意

- 本機を外部同期信号が入力できない機器と接続する場合は、その機器を接続した入力端子のフレームシンクロナイザー機能を有効にすると同期を取ることができます。設定方法について詳しくは79ページをご覧ください。
- 基準同期信号発生器を使用する場合、本機に入力した基準同期信号をループスルー出力しないときは、2つある REF IN 端子のうち同期信号を接続していない側の端子に 75Ω 終端器を取り付けてください(30ページ参照)。また本機に接続する各機器にも 75Ω の終端抵抗を入れてください。終端抵抗の入れかたは接続機器および接続条件によって異なります。詳しくは各機器の取扱説明書をご覧ください。


接続例 1:ライブ収録/演出システム

複数のカメラと各種効果用の映像送出機器などの接続を想定した構成例です。 各送出機器の SDI 出力を本機の SDI IN 端子へ接続します。



接続例2:エディターを接続したシステム

レコーダーと複数のプレーヤーおよび信号送出機を接続し、各機材をコントロー ルするエディターと組み合わせた、ビデオ編集システムの構成例です。 各送出機器の HD-SDI 出力を本機の SDI IN 端子へ接続します。




接続例3:DVI(DVI-I)端子を備えた機器との接続

オプションの 2 DVI 入力ボード BKDF-912 および 2 DVI 出力ボード BKDF-962 を使用して、DVI-I 端子を備えたコンピューターやモニターなどと接続します。 DVI-I 端子のデジタル信号は HDMI 規格のデジタル信号と、またアナログ信号は HD15(高密度 D-sub15 ピン)規格のアナログ信号と互換性があるため、それぞれ変換ケーブルやアダプターを使用することで HDMI 端子や HD15 端子を備えた機器とも接続できます。

ご注意

- HDMI 端子を備えた機器と接続する場合、映像信号はプログレッシブ方式のみ対応しています。また、HDCP (コピー制御機能) には対応していません。
- DVI 出力信号を "HDTV" に設定している場合 (95 ページ)、BKDF-962 のアナログ信号出力部からは色差コンポーネント信号 $(Y/P_b/P_r)$ が出力されます。 BKDF-962 の端子のピン配列について、詳しくは 214 ページをご覧ください。





拡張オプションを取り付ける

入出力拡張ボードや機能拡張ボード、パワーサプライユニットなどの拡張オプションを追加する手順について説明します。

拡張オプションには以下のものがあります。各オプションについて詳しくは32ページをご覧ください。

拡張オプションの種類・機能		型番	
入力拡張ボード	4 SDI 入力ボード	BKDF-910	
	2 SD ビデオ入力ボード	BKDF-911	
	2 DVI 入力ボード	BKDF-912	
出力拡張ボード	4 SDI 出力ボード	BKDF-960	
	2 SD ビデオ出力ボード	BKDF-961	
	2 DVI 出力ボード	BKDF-962	
機能拡張ボード	2CH DME ボード	BKDF-940	
	マルチビューアーボード	BKDF-950	
パワーサプライユニット		BKDF-990	


ご注意

- 拡張オプションの取り付け、取りはずしは、必ずすべての機器の電源を切って から行ってください。
- 電源を切った直後は、プロセッサーユニットが熱くなっています。電源を切ってから、必ず 30 分以上経ってから取り付け、取りはずしを行ってください。
- 拡張オプションは、必ず指定された場所に取り付けてください。
- 取り付けには、必ず拡張オプションに付属のネジをご使用ください。他のネジを使うと、拡張オプションやプロセッサーユニットの故障の原因となります。
- 取り付け、取りはずしの際は、けがをしないよう十分ご注意ください。
- 拡張オプションの取り付け状況は、Setup メニューの Status サブメニュー中の各項目で確認することができます。詳しくは 172 ページをご覧ください。

入出力拡張ボードを取り付ける

取り付け位置とチャンネル番号について

プロセッサーユニット後面の入出力拡張スロット(上段および下段)から拡張ボード設置トレイを引き出し、ボードに付属のネジでトレイ上に固定して各スロットに戻します。入力拡張ボードは向かって一番左と中央に、出力拡張ボードは一番右に取り付けます。



取り付けた入出力拡張ボード上の各チャンネルには、それぞれ番号が割り当てら れます(入力拡張ボードでは IN09 ~ IN24、出力拡張ボードでは AUX03 ~ AUX10)。各ボードの設置位置と取り付け後のチャンネル番号の対応は次表のとお りです。

ご注意

- ボードによっては無効になるチャンネル番号があります。
- 入出力拡張ボードのチャンネル表示は、4 文字までの半角英数字を用いて任意の 名前に変更できます。詳しくは74ページをご覧ください。

入力拡張ボードのチャンネル番号

		拡張ボード設置トレイ上の設定位置					
		下段のトレイ			上段のトレイ		
		左	中央	右	左	中央	右
設置の可否 (○:取り付け可能 ×:取り付け不可能)		0	0	×	0	0	×
取り付け後の 入力番号表示	4 SDI 入力ボード BKDF-910	IN09 ~ IN12	IN13 ~ IN16	-	IN17 ~ IN20	IN21 ~ IN24	-
	2 SD ビデオ入力 ボード BKDF-911	$IN09 \sim IN10^{a}$	$IN13 \sim IN14 ^{b)}$	-	$IN17 \sim IN18$ c)	$IN21 \sim IN22 ^{d)}$	-
	2 DVI 入力ボード BKDF-912						

a) IN11、IN12 は無効 b) IN15、IN16 は無効 c) IN19、IN20 は無効 d) IN23、IN24 は無効

出力拡張ボードのチャンネル番号


		拡張ボード設置トレイ上の設定位置					
		下段のトレイ			上段のトレイ		
		左	中央	右	左	中央	右
設置の可否 (○:取り付け可能 ×:取り付け不可能)		×	×	0	×	×	0
取り付け後の 出力番号表示	4 SDI 出力ボード BKDF-960	-	-	AUX03 ~ AUX06	-	-	AUX07 ~ AUX10
	2 SD ビデオ出力 ボード BKDF-961	-	-	AUX03 ~ AUX04 ^{a)}	-	-	AUX07 ~ AUX08 b)
	2 DVI 出力ボード BKDF-962						

a) AUX05、AUX06 は無効 b) AUX09、AUX10 は無効


入出力拡張ボードを取り付けるには

以下の手順で行います(図例は下段の拡張ボード設置トレイへの装着手順の説明 ですが、上段の場合も同じです)。

■ 基板トレイ固定金具の取り付けネジ(+B3×6)4個をはずして、金具を取り はずす。




2 次図のように拡張ボード設置トレイの両端にあるレバーを押し開き、トレイ を引き出す。




- 3 以下の手順で拡張ボード設置トレイ上のパネル類を取りはずす。
 - ① 通風調整パネルの固定ネジ (+M32個) をはずして、通風調整パネルを取 りはずす。
 - ② 入出力拡張ボードを設置する箇所のブランクパネル固定ネジ(+M2.6 2 個) をはずして、ブランクパネルを取りはずす。

ご注意


- 取りはずしたパネル類は、なくさないように保管してください。取り付けた 入出力拡張ボードを取りはずすときに、再度ブランクパネルの取り付けが必 要になります。また、すべての拡張ボードを取りはずした場合は、通風調整 パネルも取り付けてください。
- ブランクパネルの取り付けネジは、入出力拡張ボードを固定するときに使用 します。詳しくは手順5をご覧ください。また通風調整パネルの取り付け ネジは、パネルとともに保管してください。





4 それぞれの入出力拡張ボードに付属の熱伝導シートを、以下の手順で拡張ボー ド設置トレイに取り付ける。




②拡張ボード設置トレイ上の位置合わせガイド枠に合わせ、 貼付面保護フィルムをはがした面を下にして、熱伝導 シートを貼る。








③貼り付けた熱伝導シート上面の貼付面保護フィルムをはがす。






5 端子名表示プレート取り付け枠の内側に拡張ボードの端子部を通して、拡張 ボード設置トレイの上に拡張ボードを置き、ボードに付属のネジ(+M34個) を使って固定する。

ご注意

- ネジの締め付けはトルクドライバーを用いて行ってください。締め付けトル クは 0.59N・m です。
- 各ボードの設置位置は39ページをご覧ください。



6 拡張ボードに付属の端子名表示プレートを、以下の手順で取り付ける。 ① 拡張ボードに付属のネジ (下表参照) を使って、端子名表示プレートを拡 張ボードに固定する。

拡張ボード	付属のネジ	締め付けトルク
BKDF-910	+M2.6 4 個	0.49N · m
BKDF-911		
BKDF-960		
BKDF-961		
BKDF-912	六角支柱(対辺 5mm)4個	0.5N · m
BKDF-962		


ご注意

BKDF-912 および BKDF-962 の場合、六角支柱の締め付けはボックスドライ バーを用いて行ってください。


② 手順3で取りはずしたネジ2個を使って、端子名表示プレートを拡張ボード 設置トレイに固定する。

ご注意


締め付けトルクは 0.49N·m です。




7 拡張ボード設置トレイを元のスロットに差し込み、トレイの両端にあるレ バーの切り欠き部分をスロット入口の左右両端に合わせる。



8 次図のようにトレイのレバーを内側に引き寄せて閉じる。 トレイがスロットの奥まで押し込まれて固定されます。



 $\mathbf{9}$ 手順 $\mathbf{1}$ ではずしたネジ $\mathbf{4}$ 個を使って、基板トレイ固定金具を取り付ける。



入出力拡張ボードを取りはずすには

取り付けかたと逆の手順で取りはずします。


機能拡張ボードを取り付ける

取り付け位置について

プロセッサーユニット後面から標準入出力部を引き出して取り付けます。機能拡 張ボードの端子部を標準入出力部の基板上にあるソケットに差し込み、ボードに 付属のネジで基板上に固定してプロセッサーユニットに戻します。BKDF-940 は DME1 ソケットと DME2 ソケットに、BKDF-950 は MV1 ソケットと MV2 ソケッ トに、それぞれ差し込みます。

	標準入出力部上のソケット					
機能拡張ボード	DME1 ソケット	DME2 ソケット	MV1 ソケット	MV2 ソケット		
2CH DME ボード BKDF-940	0	0	×	×		
マルチビューアーボード BKDF-950	×	×	0	0		


○ 取り付け可能 × 取り付け不可能




機能拡張ボードを取り付けるには

以下の手順で行います。

■ 基板トレイ固定金具の取り付けネジ (+B3×6) 4個をはずして、金具を取り はずす。




2 次図のように標準入出力部の両端にあるレバーを押し開き、標準入出力部を 引き出す。





3 BKDF-940 を取り付ける場合は、BKDF-940 に付属の熱伝導シートを以下の手 順で機能拡張ボードに取り付ける。





②標準入出力部上の位置合わせガイド枠に合わせ、貼付面保護フィルムを はがした面を下にして、熱伝導シートを貼る。






4 機能拡張ボードのコネクターを標準入出力部の信号処理基板上にあるソケッ トに合わせ、ボードのコネクター付近を上から押して差し込む。

ご注意


各ボードの設置位置は46ページをご覧ください。




5 機能拡張ボードに付属のネジ(+M34個)で、拡張ボードを標準入出力部の信 号処理基板に固定する。

ご注意


ネジの締め付けはトルクドライバーを用いて行ってください。締め付けトル クは 0.59N・m です。




6 標準入出力部を元のスロットに差し込み、両端にあるレバーの切り欠き部分 をスロット入口の左右両端に合わせる。



7 次図のようにトレイのレバーを内側に引き寄せて閉じる。 標準入出力部がスロットの奥まで押し込まれて固定されます。



8 手順 1 ではずしたネジ 4 個を使って、基板トレイ固定金具を取り付ける。



機能拡張ボードを取りはずすには


取り付けかたと逆の手順で取りはずします。

パワーサプライユニット BKDF-990 を取り付ける


BKDF-990 を取り付けるには

以下の手順でプロセッサーユニットのフロントパネルを取りはずし、内部のブラ ンクパネルをはずして BKDF-990 を取り付けます。


1 プロセッサーユニットのフロントパネル固定ネジ2個をはずして、パネルを取 りはずす。




2 プロセッサーユニット内部のブランクパネル固定ネジ(+B 4×8)2 個をはず して、ブランクパネルをはずす。




3 プロセッサーユニット内の設置スロットに BKDF-990 を差し込み、奥までしっ かり押し込む。



4 手順**2**ではずしたネジ2個を使って、プロセッサーユニットに固定する。



5 手順**1** ではずしたネジ2個を使って、フロントパネルを取り付ける。



BKDF-990 を取りはずすには

BKDF-990 の電源を切ってから、取り付けかたと逆の手順で取りはずします。

スイッチャーの設置・接続

ここでは、スイッチャー本体の設置と接続について説明します。


プロセッサーユニットの内部スイッチの設定を変更する(BKDF-902 を使用す る場合)

BKDF-902 を使用する場合は、プロセッサーユニット内の外部機器インター フェース部の基板上にある DIP スイッチの設定を変更します。


ご注意

BKDF-901 を使用する場合、以下の操作を行う必要はありません。


■ 基板トレイ固定金具の取り付けネジ (+B3 × 6) 4 個をはずして、金具を取りは



2 次図のように外部機器インターフェース部の両端にあるレバーを押し開き、 外部機器インターフェース部を引き出す。




3 フラットケーブルの下にある DIP スイッチの、2番目のピンを "ON" 側に設定 する。




ご注意

他のピンの設定を変更しないでください。


4 外部機器インターフェース部を元のスロットに差し込み、両端にあるレバー の切り欠き部分をスロット入口の左右両端に合わせる。



5 次図のようにレバーを内側に引き寄せて閉じる。 外部機器インターフェース部がスロットの奥まで押し込まれて固定されます。



6 手順1ではずしたネジ4個を使って、基板トレイ固定金具を取り付ける。




プロセッサーユニットとコントロールパネルを接続する

プロセッサーユニットに付属のコントロールケーブルを使って、プロセッサーユニットの PANEL 端子とコントロールパネルの PROCESSOR 端子を接続します。コントロールケーブルを接続したら、プロセッサーユニットに同梱されている AC電源コードを使って、プロセッサーユニットおよびコントロールパネルを AC電源へ接続します。


ご注意

- 接続するときは、必ずすべての機器の電源を切ってから行ってください。
- プロセッサーユニットに同梱されている AC 電源コードは、コントロールパネル 用のものを含め3本あります。1本はオプションのパワーサプライユニット BKDF-990を使用する場合などにお使いください。
- BKDF-990 を装着しない場合、プロセッサーユニットの AC 電源コードは、上側 の ~AC IN 端子に接続してください。
- コントロールパネルに付属のラックマウント金具を取り付けて使用する場合、 金具の取り付け位置は216ページの外形図をご覧ください。また取り付けは金 具に付属のネジを用いて行ってください。
- プロセッサーユニットにラックマウント金具を取り付けて使用する場合は、オプションのラックマウントキット RMM-10 をご使用ください。RMM-10 の取り付け方法について、詳しくは RMM-10 のインストレーションマニュアルをご覧ください。

BKDF-901 使用時




BKDF-902 使用時



電源を入れる

接続が終わったら、次の手順でシステムの電源を入れます。




- **1** プロセッサーユニットの POWER スイッチを ON (1側) にする。 プロセッサーユニットの電源が入り、POWER インジケーターが緑で点灯します。
- **2** コントロールパネル後面の POWER スイッチ (BKDF-901 使用時) または POWER スイッチ A、B (BKDF-902 使用時) を ON にする。

コントロールパネルの電源が入り、パネル上のボタンのランプや表示パネルが点灯します。

電源投入後しばらくは起動モードのため、操作可能な状態になるまで数分かかります。

起動モードが終了すると、表示パネルの状態が以下のようになります。



メモ

起動モード中は、表示パネルに以下のメッセージが表示されます。

Now Initializing…Please Wait…:起動処理中


Now initial communication started.: コントロールパネルとプロセッサー ユニット間の通信を確立中

- 3 フェーダーレバーを上端から下端まで1回振りきる。
- 4 周辺機器の電源を入れる。

電源を切るには


ご注意

- 電源を切る場合は、必ず以下の終了操作を守ってください。正しい手順を行わ ずに電源を切った場合、システム終了時のパネル設定が保存されないだけでな く、正常に起動できなくなる場合があります。
- USBメモリーを接続している場合は、電源を切る前にはずしてください。




1 SHUTDOWN ボタンを押す。

表示パネルに以下のメッセージが表示されます。



2 F2 つまみを押す。

終了処理(各種設定の保存)を開始します。 設定の保存が終わると、表示パネルに以下のメッセージが表示されます。



ご注意

終了処理中に電源を切らないでください。途中で電源を切ると、正常に起動 できなくなる場合があります。

- **3** コントロールパネル後面の POWER スイッチ (BKDF-901 使用時) または POWER スイッチ A、B(BKDF-902 使用時)を OFF にする。
- **4** プロセッサーユニットの POWER スイッチを OFF にする。

メニュー操作

システム全体に関する設定やエフェクトの選択などは、表示パネルに表示される メニューで行います。ここではメニューの種類や構造、基本的な操作方法につい て説明します。

メニューの基本構成

本機のメニュー構成は操作目的や設定対象によって以下のとおりカテゴリー分けされています。

- Transition (トランジションレート/ワイプ/ DME 設定) メニュー 各種トランジションレート、ワイプ、および DME エフェクトの選択や調整を行います。
- Keyer (キー設定)メニュー
 各種キーの選択や調整のほか、キーに DME エフェクトを適用する際のエフェクト選択や調整を行います。
- Still Store (静止画設定) メニュー キー素材などに使用する静止画の取り込みや選択、保存などに関する設定を行います。
- Sequence/Event (シーケンス/イベント登録) メニュー 複数のトランジションや DME の組み合わせを1つのセットとして登録し、必要 に応じ呼び出して使えるようにするなどの設定を行います。
- Setup (システム設定) メニュー 映像フォーマットや入出力端子への信号割り当てなど、基本的な運用の設定を 行います。

個々の機能の設定や調整は各メニュー内にあるサブメニューで行います。設定項目の多いサブメニューでは、その中で階層化されています。


◆ 各メニューに含まれるサブメニュー項目について、詳しくは178ページをご覧ください。

メニューを表示する

コントロールパネル上の機能選択/操作ボタンを押すと、その機能や操作に関連 するサブメニューが表示パネルに表示されます。


◆ 詳しくは各操作の説明手順をご覧ください。またメニュー/サブメニューの構成について、詳しくは178ページをご覧ください。

ご注意



メニューを操作する

 $F1 \sim F4$ の調整つまみを使って設定値を変更、保存します。 各調整つまみの上に設定項目の名称と値が表示されます。



調整つまみの操作

つまみの基本操作は以下のとおりです。

時計回りに回す:設定値を増やしたり、次の選択項目を表示させます。 **反時計回りに回す**:設定値を減らしたり、一つ前の選択項目を表示させます。

押す(数値入力が必要な場合):テンキー入力モードへ移行します。

メモ

つまみを1秒以上押すと、出荷時の設定に戻るものもあります。

GUIメニュー画面を使ったメニュー操作


本機に汎用のパソコン用モニターと USB マウスを接続すると、メニューおよびサ ブメニュー項目の選択が、モニターに表示される GUI 形式のメニュー画面を見な がら行えるようになります。メニュー全体の構成や階層を視覚的に確認できるの で、各種の設定がよりスムーズに行えます。

また、これらの機器の代わりに汎用のタッチパネル式モニターを接続すると、画 面に直接タッチしてメニューの選択が行えます。

表示・操作に必要な機器を接続する


パソコン用モニターと USB マウスを接続する場合は

コントロールパネル後面の EXT.DISPLAY 端子とモニターの映像入力端子を接続し、コントロールパネル後面の DEVICE 端子に USB マウスを接続します。



タッチパネル式モニターを接続する場合は

コントロールパネル後面の EXT.DISPLAY 端子とモニターの映像入力端子を接続し、同時にコントロールパネル後面の DEVICE 端子とモニターの USB 端子を接続します。




メモ

本機に接続するパソコン用モニターおよびタッチパネル式モニターは、表示解像 度が SVGA (800 × 600) 以上で、自動解像度調整機能を備えたものを使用してください。

タッチパネル式モニターのキャリブレーションを行うには


汎用のタッチパネル式モニターを接続する場合、最初にタッチパネルのキャリブ レーション (画面上のタッチ位置と表示位置との誤差補正)を行います。



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させる。


BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

- **2** SYSTEM ボタンを押す。 表示パネルに System サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。
- **3** Update サブメニューが表示されるまで、テンキー部の ✓、 ▷ ボタンを押す。 サブメニュー名表示エリアに "Update" と表示されます。すでに表示されて いる場合は、この操作は不要です。




4 F2 つまみを 1 秒以上押す。


タッチパネル式モニターにキャリブレーション調整画面が表示されます。




5 画面の左上隅に表示されている調整用マークの中心点を押す。 押したマークが消え、画面右下の隅に新しいマークが表示されます。



6 画面の右下隅に表示されている調整用マークの中心点を押す。 押したマークが消え、画面右上の隅に新しいマークが表示されます。



7 画面の右上隅に表示されている調整用マークの中心点を押す。 調整終了の確認画面が表示されます。



8 画面上の√を押す。


コントロールパネルの電源がいったんオフになり、自動的に再起動した後に設 定が反映されます。

②を押すと手順4の調整画面に戻ります。

ご注意

調整後にタッチ位置と表示位置の誤差が生じた場合は、あらためてキャリブレー ションを行ってください。

GUI メニュー画面の構成



● メニューカテゴリー表示/選択部

メニュー (63ページ参照) の5つのカテゴリーを示すタブ (メニュータブ) が表 示されます。タブを選択すると、そのメニューに属するサブメニューがサブメ ニュー表示/選択部 ② に表示されます。

2 サブメニュー表示/選択部

メニューカテゴリー表示/選択部 ① で選択されたメニューのサブメニューがタブで表示されます。

❸ ステータス表示部

使用中の DME チャンネル数やトランジションレートなどが表示されます。

4 パラメーター表示部


サブメニュー項目の現在の設定値を表示します。

GUI メニュー画面の基本操作

メニュー/サブメニュー項目を選択するには

パソコン用モニターと USB マウスを接続している場合は、設定を行うメニュー/ サブメニュー項目にカーソルを合わせ、左クリックで選択します。 タッチパネル式モニターを接続している場合は、画面上のメニュー/サブメ ニュー表示に直接触れて選択します。

各サブメニューを設定するには



- **1** メニューカテゴリー表示/選択部で、メニュータブを選択する。 サブメニュー表示/選択部に、そのメニューに属するサブメニューがタブ表示されます。
- 2 設定を行うサブメニューのタブを選択する。

パラメーター設定部に現在の設定値が表示されます。階層が深いサブメニューの場合は、項目を選ぶごとにその下に表示されるタブ項目を選択して 設定値を表示させます。

3 コントロールパネルの F1 ~ F4 つまみを使ってパラメーターの設定を行う。 表示とつまみの対応は次図のとおりです。また操作/設定方法は通常のメ

ニューの場合と同じです。詳しくは64ページをご覧ください。



ご注意


GUI メニュー画面に表示されるメニュー/サブメニューの名称は、コントロール パネルの表示パネルに表示される名称とは異なります。これらの対応およびメ ニュー階層について、詳しくは178ページをご覧ください。

本体の基本設定

映像フォーマットや入出力チャンネルの選択など、操作の前にあらかじめ必要な 設定とその方法について説明します。

映像フォーマットを設定する

本機で扱う映像信号のフォーマットを設定します。




1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

- **2** SYSTEM ボタンを押す。
 - 表示パネルに System サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。
- **3** Type (映像フォーマット設定) サブメニューが表示されるまで、テンキー部の ✓、 ▽ ボタンを押す。

サブメニュー名表示エリアに "Type" と表示されます。すでに表示されている場合は、この操作は不要です。



4 F1 つまみを回して映像フォーマットを選択する。


525/59: SD 信号 (NTSC) **625/50**:SD 信号 (PAL) **720/50**: HD 信号(720p/50Hz) **720/59**: HD 信号 (720p/59.94Hz) **1080/50**: HD 信号(1080i/50Hz) 1080/59: HD 信号(1080i/59.94Hz)

ご注意

現在の設定値と異なる場合は、設定値が反転表示されます。

5 F1 つまみを 1 秒以上押す。

映像フォーマット決定の確認メッセージが表示されます。



6 F2 つまみを押す。

手順3で選択した映像フォーマットに設定されます。 F3 つまみを押すと手順 3 の映像フォーマット設定画面に戻ります。

ご注意

映像フォーマットを変更した場合、必ず本機を再起動してください。電源を 切る操作については、「電源を切るには」(60ページ)をご覧ください。

7 F4 つまみを回してシステムディレイを設定する。

Normal:各入力端子のフレームシンクロナイザー(79ページ参照)が自動 的に On に設定されます。

Min (Minimum): システムディレイ量を最小に抑えます。入力端子のフレー ムシンクロナイザーが Off に設定されている場合、基準同期信号に対して 1H 分遅延されます。

メモ

DME やフレームシンクロナイザーの使用状態によって、システムディレイ量は変わります。

8 本機を再起動する。

SD フォーマット選択時(525/59 または625/50)の設定について

手順 $3\sim 6$ で SD フォーマットを選択した場合は、F2 つまみでセットアップレベル(SET)を設定し(525/59 の場合のみ)、F3 つまみでアスペクト(SD ASPECT)を設定します。

選択項目と設定内容は以下のとおりです。

F2 つまみ(SET)の設定

0.0%:セットアップレベルを 0%に設定 **7.5%**:セットアップレベルを 7.5%に設定

F3 つまみ (SD ASPECT) の設定

4:3:アスペクト比4:3の映像


SQ:スクイーズ映像

ご注意

本機の REF IN 端子にブラックバースト信号を接続しているとき、SET が 7.5%に 設定されていると、REF OUT 端子から出力されるブラックバースト信号(SD、HD とも)に 7.5% のセットアップレベルが付加されます。

基準同期信号の入出力を設定する

本機に基準同期信号を入力したり、本機から基準同期信号を発生させる場合の設定を行います。



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させる。


BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 SYSTEM ボタンを押す。

表示パネルに System サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

3 Ref (基準同期信号設定) サブメニューが表示されるまで、テンキー部の **▽**、

サブメニュー名表示エリアに "Ref"と表示されます。すでに表示されている 場合は、この操作は不要です。



4 基準同期信号の設定を行う。

入力を設定する場合は F1 つまみ、出力を設定する場合は F2 つまみを回して 設定します。

つまみとパラメーターの対応は次表のとおりです。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Ref-I	入力される基	BB:ブラックバースト信号
		準同期信号	TriS:3 値同期信号 ^{a)}
F2	Ref-O	出力する基準	BB:ブラックバースト信号
		同期信号	TriS:3 值同期信号 a)

a) 映像フォーマットの設定が HD 信号 (720/50、720/59、1080/50、1080/59) のとき (71ページ) のみ選択可能。

ご注意

映像フォーマットの設定が 1080/59 または 525/59 のとき、Ref-O を BB に設定す ると、System > Type サブメニューの Set の設定 (71ページ参照) が基準同期信 号にも反映されます。

入力信号に関する設定を行う

信号名表示を変更する

メニュー表示される入力信号の名前を、4 文字までの半角英数字を用いて任意のも のに変更できます。


変更は USB メモリーに信号名を記述したリスト(テキストファイル)を保存し、 コンピューターなどで書き換えた後、再度本機に読み込むという方法で行います。

メモ

工場出荷時の信号名の表示設定は次表のとおりです。

信号名	信号
BLK	ブラック信号

信号名	信号
IN01 ~ IN08 (数字はチャンネル番号)	SDI IN 1~8端子に接続されている入力信号
IN09 ~ IN24 (数字はチャンネル番号)	オプションの入力拡張ボード装着時に接続されている
	入力信号
STL1 ~ STL4	プロセッサーユニット内部に保存されている静止画
$MAT1 \sim MAT4$	背景などに使うカラーマット信号



- **1** USB MEMORY 端子に USB メモリーを差し込む。
- **2 BKDF-901 使用時**: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させる。


BKDF-902 使用時: 手順 3 に進む。

3 INPUT ボタンを押す。

表示パネルに Input (入力信号設定) サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

4 Signal Rename (信号名設定) サブメニューが表示されるまで、テンキー部の **▽** ボタンを押す。

サブメニュー名表示エリアに "Signal Rename" と表示されます。すでに表示されている場合は、この操作は不要です。



5 F1 つまみを 1 秒以上押す。

USB メモリーのルートディレクトリーに、信号名のリストデータが入ったファイル(dfs900.ini)が保存されます。

ファイルの中身は次のようなリスト(テキストファイル)となっています。

[InputShot]
Black = BLK
Input01 = In01
Input02 = In02
Input03 = In03
Input04 = In04
Input05 = In05

- **6** USBメモリーを USB MEMORY 端子から取りはずし、中のファイルをコンピューターに読み込む。
- **7** メモ帳などのテキストエディターを使って表示名(イコールより後の文字列) を編集する。

使用可能な文字 (いずれも半角) は以下のとおりで、文字数は 4 文字までです。

- 数字:0~9
- アルファベット: a~z、A~Z
- スペース
- 記号:!"#\$%&'()* + . . /:; <=>? @[\]^ `{|}~

ご注意

- 上記以外の文字を使用した場合、正常に表示されません。また、4 文字を超える名前をつけた場合は、5 文字目以降の文字は表示されません。
- オプションの入力拡張ボードに割り当てられるチャンネル番号の名称も変更できますが、装着されていないボードや、ボードにより無効になるチャンネル番号の分は表示されません。入力拡張ボード上のチャンネル番号について、詳しくは40ページをご覧ください。
- **8** USBメモリーに表示名を書き換えたファイルを上書き保存し、再度 USB MEMORY 端子に差し込む。
- **9** 手順**2**~**4**を繰り返してSignal Rename サブメニューを表示させ、F4つまみを1 秒以上押す。

更新されたファイルが本機に読み込まれ、メニュー上の表示名が書き換え後 のものに変更されます。

メモ

dfs900.ini にはマルチビュー出力(97ページ参照)時の子画面タイトル表示方法に関する情報も記述されており、この部分を書き換えて子画面タイトルの表示位置や大きさを変更することができます。設定について詳しくは100ページをご覧ください。

クロスポイントボタンに映像入力信号を割り当てる

BKDF-901 使用時

PROGRAM/PRESET 選択ボタン(BLACK、および $1\sim12$)に映像入力信号を割り当てます。1 回の操作で同じ番号の PROGRAM 選択ボタンと PRESET 選択ボタンに同じ信号が割り当てられます。オプションの入力拡張ボード使用時に SHIFT ボタンを使用すると、 $1\sim24$ の入力ビデオ信号、4つのカラーマット信号、4つの静止画、ブラック信号の中から、最大で 26 個の信号を割り当てることができます。

メモ

工場出荷時の割り当ては次表のとおりです。

PROGRAM/ PRESET 選択ボタン	ビデオ信号	ビデオ信号(SHIFT ボタン併用時)
BLACK	ブラック信号	ブラック信号
1~8	SDI IN1 ~ SDI IN8 端子に接続されている入力信号	オプションの入力拡張ボードに接続 される入力信号
9	静止画1	カラーマット信号1
10	静止画 2	カラーマット信号 2
11	静止画 3	カラーマット信号3
12	静止画 4	カラーマット信号 4


BKDF-902 使用時

KEY/AUX バス選択ボタン(BLACK、および $1\sim16$)と、M/E バス A、B 選択ボタン(BLACK、および $1\sim16$)、PROGRAM/PRESET バス選択ボタン(BLACK、および $1\sim16$)に映像入力信号を割り当てます。1回の操作で同じ番号の KEY/AUX バス選択ボタン、M/E バス A、B 選択ボタン、PROGRAM、PRESET バス選択ボタンに同じ信号が割り当てられます。オプションの入力拡張ボード使用時に SHIFT ボタンを使用すると、 $1\sim32$ の入力ビデオ信号、4つのカラーマット信号、4つの静止画、ブラック信号の中から、最大で 26 個の信号を割り当てることができます。

メモ

工場出荷時の割り当ては次表のとおりです。

クロスポイントボタン	ビデオ信号	ビデオ信号 (SHIFT ボタン併用時)
BLACK	ブラック信号	ブラック信号
1-4	SDI IN1 ~ SDI IN4 端子に接続さ	オプションの入力拡張ボードに接
	れている入力信号	続されている信号 (IN17 ~ IN20)
5-8	SDI IN5 ~ SDI IN8 端子に接続さ	オプションの入力拡張ボードに接
	れている入力信号	続されている信号(IN21 ~ IN24)
9	オプションの入力拡張ボードに接	静止画 1
10	続されている信号 (IN9-12)	静止画 2
11		静止画 3
12		静止画 4
13	オプションの入力拡張ボードに接	カラーマット信号 1
14	続されている信号 (IN13-16)	カラーマット信号 2
15		カラーマット信号3
16		カラーマット信号4




1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているとき は、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 INPUT ボタンを押す。表示パネルに Input サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

サブメニュー名表示エリアに "Setting1" と表示されます。すでに表示されている場合は、この操作は不要です。



4 BKDF-901 使用時: PRESET 選択ボタン列から信号を割り当てるボタンを選んで押す。

BKDF-902 使用時:M/E バス B 選択ボタン列から信号を割り当てるボタンを選んで押す。

SHIFT ボタンを押してから信号を割り当てるボタンを押すと、SHIFT ボタンを押さない場合と合わせて同じボタンに2つの信号を割り当てることができます。

5 F1 つまみを回して信号を選択する。

各信号は74ページで設定された名前でメニュー画面に表示されます。 選択した信号がボタンに割り当てられます。

6 手順4、5を繰り返し、他のボタンへの割り当てを行う。

内蔵のフレームシンクロナイザーを使用する


本機の各入力端子(オプションの入力拡張ボードを含む)にはフレームシンクロナイザーが搭載されています。この機能を有効にすると、信号間の同期が取れていない映像信号も入力することができます。

また、各入力のフレームシンクロナイザー用メモリーを利用して、入力信号から 静止画をキャプチャーし、通常の映像入力と切り換えて使用することができます。

ご注意

SDI 信号(SDSDI または HDSDI)を入力して、アンシラリーデータの出力設定 (89ページ)を On にしている場合は、その入力チャンネルのフレームシンクロナイザーを有効にすると、アンシラリーデータが出力されなくなります。アンシラリーデータを出力する場合は、フレームシンクロナイザーを Off にしてください。

フレームシンクロナイザーを有効にするには




1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 INPUT ボタンを押す。

表示パネルに Input サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

サブメニュー名表示エリアに "Setting1" と表示されます。すでに表示されて いる場合は、この操作は不要です。



4 BKDF-901 使用時: 設定を行う入力が割り当てられた PRESET 選択ボタンを 押す。

SHIFT ボタンを使用して割り当てられた入力(77ページ参照)へ設定す る場合は、SHIFT ボタンを押してから PRESET 選択ボタンを押す。

BKDF-902 使用時:M/E バス B 選択ボタン設定を行う入力が割り当てられ た M/E バス B 選択ボタンを押す。

SHIFT ボタンを使用して割り当てられた入力(77ページ参照)へ設定す る場合は、SHIFT ボタンを押してから M/E バス B 選択ボタンを押す。

5 F2 つまみを回して "On"を選択し、フレームシンクロナイザー用メモリーを 有効にする。

ご注意

Off を選択した場合はフレームシンクロナイザー用メモリーが無効になります (手順6の設定も無効になります)。

6 F3 つまみを回して、"Live"を選択する。

入力される映像信号にフレームシンクロナイザーが設定されます。

ご注意

Live 以外の項目を選択すると、入力信号から静止画をキャプチャーして使用 する場合の設定になります。詳しくは「入力信号から静止画をキャプチャー して使用するには」(80ページ)をご覧ください。

7 必要に応じて手順4~6を繰り返し、他の入力への設定を行う。

入力信号から静止画をキャプチャーして使用するには

「フレームシンクロナイザーを有効にするには」(79ページ)の手順 6 で Live 以 外の項目を選択し、静止画のキャプチャーおよび出力設定を行います。設定内容は 下記のとおりです。

Frm: 入力された映像信号からフレーム画像をキャプチャーして使用する場合

Even: 入力された映像信号からフィールド画像(偶数フィールド)をキャプ

チャーして使用する場合

Odd:入力された映像信号からフィールド画像(奇数フィールド)をキャプ チャーして使用する場合

- 静止画は Frm、Even、Odd のいずれかを選択した時点での、フレームまたはフィールド画像がキャプチャーされます。
- アップコンバートされた入力信号 (81ページ参照) から静止画をキャプチャーする場合は、Frm 以外は選択できません。
- 入力信号からキャプチャーした静止画を保存するには、いったんその静止画を プログラム出力する必要があります。方法について詳しくは 121 ページをご覧 ください。
- 各入力に静止画をダウンロードした場合(120ページ参照)、その入力のフレームシンクロナイザーモードは自動的に On に設定され、同時に出力内容も Frm に設定されます。静止画をダウンロードした後は必要に応じて設定を変更してください。

アップコンバート入力を設定する

オプションの入力拡張ボード BKDF-910 および BKDF-911 にはアップコンバーターが搭載されています。これらのボードを装着して、本機の映像フォーマットが HD 信号に設定(71ページ)されているときに、SD フォーマットの映像信号を HD フォーマットにアップコンバート入力する場合の変換モードを設定します。


◆ BKDF-910 および BKDF-911 について、詳しくは 32 ページ をご覧ください。また取り付け方法について、詳しくは 39 ページをご覧ください。

ご注意

- アップコンバーターは本機の映像フォーマットの設定 (71 ページ) が HD 信号の場合のみ設定できます。
- 映像フォーマットをHDからSDに切り換えた場合、各入力チャンネルのアップコンバーター設定は自動的に無効(OFF)になります。映像フォーマットを再びHDに戻すときは、改めてアップコンバーターの設定を行ってください。
- 各入力拡張ボード上の入力チャンネルで、アップコンバーターを装備している ものは次表のとおりです。

入力拡張ボード	装備されている入力
4 SDI 入力ボード BKDF-910	SDI IN1 および SDI IN2 入力
2 SD ビデオ入力ボード BKDF-911	各入力

- ◆ 各入力拡張ボード取り付け後の入力表示で、アップコンバーターが搭載されている チャンネルの番号について、詳しくは39ページをご覧ください。
- アップコンバーターは入力チャンネルごとに異なる設定が可能です。ただし BKDF-910ではチャンネル個別に無効にすることはできません。いずれか一方の チャンネルでアップコンバーターを無効にすると、もう一方のチャンネルも自 動的に無効になります。
- BKDF-911 では、映像フォーマットが HD の場合にアップコンバーターを無効に することはできません。
- 図柄の細かい映像(噴水の水しぶきなど)をアップコンバートした場合は、映像 がばやける場合があります。
- 本機の標準入力端子(SDI IN1 ~ SDI IN8)には、アップコンバーターは搭載されていません。




1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているとき は、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 INPUT ボタンを押す。 表示パネルに Input サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

 $\bf 3$ Setting 2 (入力設定 2) サブメニューが表示されるまで、テンキー部の ightharpoons、

サブメニュー名表示エリアに "Setting2" と表示されます。すでに表示されて いる場合は、この操作は不要です。



4 BKDF-901 使用時: 設定を行う入力が割り当てられた PRESET 選択ボタンを 押す。

> SHIFT ボタンを使用して割り当てられた入力(77ページ参照)に設定す る場合は、SHIFT ボタンを押してから PRESET 選択ボタンを押す。

BKDF-902 使用時:設定を行う入力が割り当てられた M/E バス B 選択ボタ ンを押す。

SHIFT ボタンを使用して割り当てられた入力(77ページ参照)に設定す る場合は、SHIFT ボタンを押して M/E バス B 選択ボタンを押す。

5 F3 つまみを回してアップコンバート入力時の変換モードを設定する。

4:3: アスペクト比 4:3 で入力 (画面の左右に黒味を付ける)

4:3BGS: アスペクト比 4:3 で入力(画面の左右に静止画を付ける。その入力 にダウンロードされた静止画ファイル(HDTV サイズ)の両サイドが付加 される)。

SQ:スクイーズ映像として入力 LB:レターボックス映像として入力 Off:アップコンバートしない

ご注意

- スチルストアメモリーから各入力へ静止画をダウンロードする方法について、詳しくは 120 ページをご覧ください。
- 4:3BGS 選択時は HDTV サイズの静止画をダウンロードしてください。画像がダウンロードされていない場合や SDTV サイズの静止画がダウンロードされている場合は、画面の左右は正常に表示されません。


アナログ入力信号を設定する

オプションの 2 SD ビデオ入力ボード BKDF-911 の使用時に、入力するアナログ信号を設定します。

◆ BKDF-911 について、詳しくは32ページをご覧ください。また取り付け方法について、 詳しくは39ページをご覧ください。

ご注意

この設定にかかわらず、BKDF-911 の COMP 端子には SD アナログコンポジット 信号のみ入力できます。



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させる。


BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 INPUT ボタンを押す。

表示パネルに Input サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

3 Setting 2 (入力設定 2) サブメニューが表示されるまで、テンキー部の **<**√、

サブメニュー名表示エリアに "Setting2" と表示されます。すでに表示されて いる場合は、この操作は不要です。



4 BKDF-901 使用時: 設定を行うアナログ入力が割り当てられた PRESET 選択 ボタンを押す。

SHIFT ボタンを使用して割り当てられたアナログ入力(77ページ参照) に設定する場合は、SHIFT ボタンを押してから PRESET 選択ボタンを押

BKDF-902 使用時:設定を行うアナログ入力が割り当てられた M/E バス B選択ボタンを押す。

SHIFT ボタンを使用して割り当てられたアナログ入力(77ページ参照) に設定する場合は、SHIFT ボタンを押して M/E バス B 選択ボタンを押 す。

5 F2 つまみを回して、入力する信号の種類を選択する。

Compst:アナログコンポジット信号

Y/CB/CR: アナログコンポーネント(色差)信号

ご注意

- アナログ HD コンポーネント信号は入力できません。
- 入力する信号と、各入力チャンネルに割り当てられる番号(39ページ)は以 下のとおりです。

手順5の設定	BKDF-911 の 端子名称	入力信号	BKDF-911 の取り付け位置と チャンネル番号			
			下段のⅠ	トレイ	上段のト	トレイ
			左	中央	左	中央
Compst	COMP/Y	コンポジット信号	IN09	IN13	IN17	IN21
	B-Y ^{a)}	-	-	-	-	-
	R-Y a)	-	-	-	-	1
	COMP	コンポジット信号	IN10	IN14	IN18	IN22
Y/CB/CR	COMP/Y	輝度(Y)信号	IN09	IN13	IN17	IN21
	В-Ү	色差(B-Y)信号				
	R-Y	色差(R-Y)信号				
	COMP	コンポジット信号	IN10	IN14	IN18	IN22

a) 端子が無効になる

6 手順**5**で Y/CB/CR を選択した場合は、F4 つまみを回して入力するコンポーネント信号のレベルを設定する。

Betacam:ベータカムレベル SMPTE:SMPTEレベル

ご注意

手順**6** は本機の映像フォーマット (71ページ) が 525/59、720/59、1080/59 のいずれかに設定されている場合のみ設定できます。

DVI入力信号を設定する


オプションの 2 DVI 入力ボード BKDF-912 の使用時に、入力する DVI 信号の画面 サイズとアスペクト比の変換モードを設定します。

◆ BKDF-912 について、詳しくは32ページをご覧ください。また取り付け方法について、 詳しくは39ページをご覧ください。

ご注意

入力する DVI 信号の解像度は、本機の映像フォーマットの設定 (71 ページ) に応じて次表のいずれかに設定してください。表以外の解像度では正常な画像が得られない場合があります。

映像フォーマットの設定	入力 DVI 信号の解像度
525/59 または 625/50	VGA (640 × 480)
	SVGA (800 × 600)
	$XGA (1024 \times 768)$
720/50 または 720/59	$XGA (1024 \times 768)$
	SXGA (1280×1024)
	WXGA (1280 × 768)
1080/50 または 1080/59	$XGA (1024 \times 768)$
	SXGA (1280×1024)
	WXGA (1280×768)
	UXGA (1600 × 1200)
	WSXGA (1680×1050)
	WUXGA (1920 × 1200)




1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、 押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 INPUT ボタンを押す。表示パネルに Input サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

3 DVI (DVI 入力設定) サブメニューが表示されるまで、テンキー部の **▽**、
ボタンを押す。

サブメニュー名表示エリアに "DVI" と表示されます。既に表示されている場合は、この操作は不要です。



4 BKDF-901 使用時: 設定を行う DVI 入力が割り当てられた PRESET 選択ボタンを押す。

SHIFT ボタンを使用して割り当てられた DVI 入力(77ページ参照)に設定する場合は、SHIFT ボタンを押してから PRESET 選択ボタンを押す。

BKDF-902 使用時:設定を行う DVI 入力が割り当てられた M/E バス B 選択ボタンを押す。

SHIFT ボタンを使用して割り当てられた DVI 入力(77 ページ参照)に設定する場合は、SHIFT ボタンを押してから M/E バス B 選択ボタンを押す。

5 F2 つまみを回して、画面サイズおよびアスペクト比の変換モードを設定する。


Normal:画面サイズ、アスペクト比とも変換しない

Zoom:アスペクト比 16:9 の画面の横幅に合わせて、画面サイズを拡大させ

る(縦横の拡大率は同じ)

Full: アスペクト比 16:9 の画面に合わせて、画像のすべてのエリアが表示されるように画面サイズを変化させる(変化率が画面の縦と横で異なる)

手順5の設定内容と画面の変換イメージ




ご注意

本機の映像フォーマットが HD 信号 (71ページ) に設定されているとき、Normal を選択すると画面の上下左右に黒味が付きます。ただし UXGA または WUXGA の入力映像では、画面の上下はカットされます。また Zoom を選択している場合はすべての映像で画面の上下がカットされます(カットされる量は画面サイズによって異なります)。

入力信号を調整する

入力信号の各種レベル調整を行います。



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているとき は、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。


2 INPUT ボタンを押す。

表示パネルに Input サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

3 調整する内容により、Input Process1 または Input Process2 サブメニューが表

サブメニュー名表示エリアに "Input Process1" または "Input Process2" と 表示されます。いずれの場合もすでに表示されているときは、この操作は不 要です。

(Input Process1 の表示例)



4 BKDF-901 使用時: 設定を行う入力が割り当てられた PRESET 選択ボタンを

SHIFT ボタンを使用して割り当てられた入力(77ページ参照)へ設定す る場合は、SHIFT ボタンを押してから PRESET 選択ボタンを押す。

BKDF-902 使用時:設定を行う入力が割り当てられ M/E バス B 選択ボタン または PRESET バス選択ボタンを押す。

SHIFT ボタンを使用して割り当てられた入力(77ページ参照)へ設定す る場合は、SHIFT ボタンを押してから M/E バス B 選択ボタンまたは PRESET バス選択ボタンを押す。

5 F1 ~ F4 つまみを回して設定を行う。

各サブメニューの設定内容および、つまみとパラメーターの対応は次表のと おりです。

Input Process 1 サブメニュー

つまみ	パラメーター	意味	意味設定値
F1	WClp	ホワイトクリップレベルを設定する	$50.0 \sim 109.0$
F2	BClp	ブラッククリップレベルを設定する	$-7.0 \sim 50.0$
F3	LGN	輝度信号のゲインを設定する	$0.00 \sim 200.00$
F4	Set	ブラック信号のレベルを調整する	$0.0 \sim 100.0$

Input Process2 サブメニュー

つまみ	パラメーター	意味	意味設定値
F1	CClp	クロマ信号のクリップレベルを設定する	$50.0 \sim 111.0$

つまみ	パラメーター	意味	意味設定値
F2	CGN	クロマ信号のゲインを設定する	$0.00 \sim 200.00$
F3	H Phase Trim ^{a)}	水平位相を調整する	- 4 ~ 4
F4	Hue	色相を調整する	$0.0 \sim 359.5$

a) 2 SD ビデオ入力ボード BKDF-911 を取り付けている場合のみ有効

出力信号に関する設定を行う

AUX 出力への出力信号を選択する

本機は標準装備している4つのビデオ出力(PGM1/2、AUX1/2)に加えて、オプションの出力ボードの追加により、最大で12のビデオ出力が使用できます。

メモ


AUX1 および AUX2 出力と出力拡張ボード(SDI、SD ビデオ、DVI)の出力には、入力信号や内部で処理された信号のほか、プログラム出力を割り当てることができます。

また、オプションのマルチビューアーボード BKDF-950 を装着している場合、これらの出力端子にマルチビュー出力を割り当てることもできます。

入力が SDI 信号(HD-SDI および SD-SDI)の場合は、信号に重畳されている音声やタイムコードなどのアンシラリーデータについて、出力のオン/オフを選択できます。

ご注意

PGM1 および PGM2 出力からの出力内容は変更できません。



1 BKDF-901 使用時: AUX ボタンを押す。


BKDF-902 使用時:AUX1 ~ AUX10 ボタンのいずれかを押す。

ご注意

AUX3~AUX10ボタンは、装着されている出力拡張ボード上の各チャンネルに対応したもののみ有効になります。また、出力拡張ボードBKDF-961およ

び BKDF-962 の使用時は、無効になる出力チャンネル番号があります。詳し くは39ページをご覧ください。

表示パネルに Aux (AUX 出力割り当て設定) サブメニューが表示されます。



2 BKDF-901 使用時:F1 つまみを回して AUX1 ~ AUX10 から出力を選択する。 BKDF-902 使用時:手順3 に進む。

ご注意

AUX3~ AUX10はオプションの出力拡張ボードを装着している場合のみ選択 できます。詳しくは39ページをご覧ください。

3 F2 つまみを回して、割り付ける信号を選択する。

BLK:ブラック信号

INO1 ~ IN24: 各入力映像

STLO1~STLO4:プロセッサーユニット内部に保存されている静止画1~

MAT1~MAT4:カラーマット信号1~4

MV1 ~ MV2: マルチビュー出力

PGM: プログラム出力 **PVW**:プレビュー出力

CLN: クリーン出力(ダウンストリームキーなしのプログラム出力)

KOut:キー出力

MPGM: M/E の出力 (BKDF-902 使用時のみ)

MPVW: M/E のプレビュー出力(BKDF-902 使用時のみ)

メモ

- 手順3の後でF3つまみを回してInh(Inhibit)項目をOnに設定すると、AUX 出力の信号をコントロールパネルから変更できなくなります。この場合は別 売の AUX BUS リモートコントローラーによる外部制御のみ可能になりま す。
- マルチビュー出力時の画面設定について、詳しくは97ページをご覧くださ 11

ご注意

- IN09 ~ IN24 はオプションの入力拡張ボードを装着している場合に、その装 着位置に応じたものが表示されます。詳しくは39ページをご覧ください。
- 入力信号や内部信号の表示名を変更している場合(74ページ参照)は、その 名前が表示されます。

4 HD-SDI信号またはSD-SDI信号を入力している場合は、F4つまみを回して入力信号中のアンシラリーデータ(音声、タイムコードなど)を映像とともに出力する/しないを選択する。

Off:入力信号中のアンシラリーデータを出力しない On:入力信号中のアンシラリーデータを出力する

ご注意

アンシラリーデータを出力する場合は、フレームシンクロナイザー(79ページ)を Off にしてください。この場合、入力映像から静止画をキャプチャーする機能(80ページ)も使用できなくなります。

ダウンコンバート出力を設定する

オプションの出力拡張ボード BKDF-960 および BKDF-961 にはダウンコンバーターが搭載されています。これらのボードを装着して、本機の映像フォーマットが HD 信号に設定(71ページ)されているときに、HD フォーマットの映像信号を SD フォーマットの映像信号にダウンコンバート出力するときの変換モードを設定します。


◆ BKDF-960 および BKDF-961 について、詳しくは 32 ページ をご覧ください。また取り付け方法について、詳しくは 39 ページをご覧ください。

ご注意

- ダウンコンバーターは本機の映像フォーマットの設定 (71 ページ) が HD 信号の 場合のみ設定できます。
- 映像フォーマットをHDからSDに切り換えた場合、各出力チャンネルのダウンコンバーター設定は自動的に無効(OFF)になります。映像フォーマットを再びHDに戻すときは、改めてダウンコンバーターの設定を行ってください。
- 各出力拡張ボード上の出力チャンネルで、ダウンコンバーターを装備しているものは次表のとおりです。

出力拡張ボード	装備されている出力
4 SDI 出力ボード BKDF-960	SDI OUT1 および SDI OUT2 出力
2 SD ビデオ出力ボード BKDF-961	各出力

- ◆ 各出力拡張ボード取り付け後の出力表示で、ダウンコンバーターが搭載されている チャンネルの番号について、詳しくは39ページをご覧ください。
- ダウンコンバーターは出力チャンネルごとに異なる設定が可能です。ただし BKDF-961 では、映像フォーマットが HD の場合にダウンコンバーターを無効 にすることはできません。
- 本機の標準出力端子(PGM1、PGM2、AUX1、AUX2)には、ダウンコンバーターは搭載されていません。




1 BKDF-901 使用時:AUX ボタンを押す。

BKDF-902 使用時:AUX3 ~ AUX10 ボタンのうち、設定を行う AUX 出力 が割り当てられているものを押す。

表示パネルに Aux (AUX 出力割り当て設定) サブメニューが表示されます。

2 Output(出力詳細設定)サブメニューが表示されるまで、テンキー部の ▷ ボ タンを押す。

表示パネルのサブメニュー名表示エリアに "Output" と表示されます。すで に表示されている場合は、この操作は不要です。



3 BKDF-901 使用時: F1 つまみを回して AUX3 ~ AUX10 のうち、設定を行う AUX 出力が割り当てられているものを選択する。

BKDF-902 使用時: 手順 4 に進む。

ご注意

AUX1 および AUX2 には、ダウンコンバーターは設定できません。

4 F3 つまみを回してダウンコンバート出力時の変換モードを設定する

4:3:アスペクト比 4:3 で出力 (エッジクロップ出力)

SQ:スクイーズ映像で出力 LB:レターボックス映像で出力 Off:ダウンコンバートしない


アナログ出力信号を設定する

オプションの 2 SD ビデオ出力ボード BKDF-961 の使用時に、出力するアナログ信号を設定します。

◆ BKDF-961 について、詳しくは32ページをご覧ください。また取り付け方法について、 詳しくは39ページをご覧ください。

ご注意

この設定にかかわらず、BKDF-961 の COMP 端子からは常に SD アナログコンポジット信号が出力されます。




1 BKDF-901 使用時: AUX ボタンを押す。

BKDF-902 使用時: $AUX3 \sim AUX10$ ボタンのうち、アナログ出力が割り当 てられているものを押す。

表示パネルに Aux (AUX 出力割り当て設定) サブメニューが表示されます。

2 Output (出力詳細設定) サブメニューが表示されるまで、テンキー部の **▽** ボタンを押す。

表示パネルのサブメニュー名表示エリアに "Output" と表示されます。すでに表示されている場合は、この操作は不要です。



3 BKDF-901 使用時:F1 つまみを回して AUX3 ~ AUX10 のうち、アナログ出力 が割り当てられているものを選択する。

BKDF-902 使用時: 手順 4 に進む。

4 F2 つまみを回して、出力する信号の種類を選択する。

Compst:アナログコンポジット信号

Y/CB/CR: アナログコンポーネント(色差)信号

GBR/wSync:アナログコンポーネント (RGB) 信号 (G信号に同期信号を

重畳)

ご注意

- アナログ HD コンポーネント信号は出力できません。
- 接続する信号と、各入力チャンネルに割り当てられる番号(39ページ)は以 下のとおりです。

手順 4 の 設定	BKDF-961 の 端子名称	出力信号	BKDF-961 の取り付け位置と チャンネル番号		
			下段のトレイ	上段のトレイ	
			左	左	
Compst	COMP/Y	コンポジット信号	AUX03	AUX07	
	B-Y ^{a)}	_	_	_	
	R-Y ^{a)}	-	_	-	
	COMP	コンポジット信号	AUX04	AUX08	
Y·CB/CR	COMP/Y	輝度(Y)信号	AUX03	AUX07	
	В-Ү	色差(B-Y)信号			
	R-Y	色差(R-Y)信号			
	COMP	コンポジット信号	AUX04	AUX08	
GBR/	COMP/Y	G (緑) 信号 (同期信号を	AUX03	AUX07	
wSync		重畳)			
	В-Ү	B (青) 信号			
	R-Y	R (赤) 信号			
	COMP	コンポジット信号	AUX04	AUX08	

a) 端子が無効になる

5 手順 4 で Y/CB/CR を選択した場合は、F4 つまみを回して出力するコンポーネ ント信号のレベルを選択する。


Betacam:ベータカムレベル SMPTE: SMPTE レベル

手順**5** は本機の映像フォーマット (71 ページ) が 525/59、720/59、1080/59 のいずれかに設定されている場合のみ設定できます。

DVI 出力信号を設定する

オプションの 2 DVI 出力ボード BKDF-962 の使用時に出力する DVI 信号の設定を 行います。

◆ BKDF-962 について、詳しくは 32 ページをご覧ください。また取り付け方法について、 詳しくは 39 ページをご覧ください。




1 BKDF-901 使用時: AUX ボタンを押す。

BKDF-902 使用時: $AUX03 \sim AUX10$ ボタンのうち、DVI 出力が割り当てられているものを押す。

表示パネルに Aux (AUX 出力割り当て設定) サブメニューが表示されます。

2 DVI (DVI 出力設定) サブメニューが表示されるまで、テンキー部の **◇**、 **▷** ボタンを押す。

サブメニュー名表示エリアに "DVI" と表示されます。既に表示されている場合は、この操作は不要です。



3 BKDF-901 使用時:F1 つまみを回して AUX03 ~ AUX10 のうち、DVI 出力が 割り当てられているものを選択する。

BKDF-902 使用時:手順 4 に進む。

4 F2 つまみを回して次表のとおり出力信号を選択する。

パラメーター	出力信号	映像フォーマットの設定			
		○ 設定可能 × 設定不可能(パラメーターが表示されない)			
		525/59 または	720/50 または	1080/50 または	
		625/50	720/59	1080/59	
SVGA	SVGA 信号	0	×	×	
	(800×600)				
WXGA	WXGA 信号	×	0	×	
	(1280×768)				
SXGA	SXGA 信号	×	0	0	
	(1280×1024)				
UXGA	UXGA 信号	×	×	○ a)	
	(1600×1200)				
WSXGA	WSXGA 信号	×	×	0	
	(1680×1050)				
HDTV	フル HDTV サ	×	×	0	
	イズ(1920 ×				
	1080)の信号				
WUXGA	WUXGA 信号	×	×	○ a)	
	(1920×1200)				

a) デジタル信号のみ出力されます。アナログ信号は出力されません。

ご注意

- 映像フォーマットの設定(71ページ)により、選択できないパラメーターが
- HDTV を選択した場合、BKDF-962のアナログ信号出力部からは色差コン ポーネント信号 $(Y/P_b/P_r)$ が出力されます。その他のパラメーター (UXGA、WUXGA を除く)では RGB 信号が出力されます。
- **5** 手順 4 で SXGA または UXGA を選択している場合は、F3 つまみを回して出力 モードを設定する。

4:3:画面の両端をカットし、アスペクト比 4:3 で出力(エッジクロップ出力)

LB: レターボックス映像で出力

ご注意

4:3 選択時は、SXGA と UXGA とで画面両端のカット量が異なります。


6 F4 つまみを回して、出力先のシステムフォーマットを設定する。

50Hz: 出力先のシステムフォーマットが 50Hz の場合 **60Hz**: 出力先のシステムフォーマットが 60Hz の場合

50Hz は本機の映像フォーマット(71ページ)が 625/50、720/50、1080/50 のいずれかに設定されている場合のみ選択できます。また、設定は BKDF-962 から出力されるデジタル信号にのみ反映されます。

マルチビュー出力を設定する

オプションのマルチビューアーボード BKDF-950 を使うと、プロセッサーユニットに接続したビデオモニターで複数の入力映像やプログラム映像、プレビュー映像を同時に確認することができ、画像の選択時に便利です。




最大で2枚のBKDF-950を装着し、MV1 Window および MV2 Window サブメニューで、ボードごとに出力パターンを設定することができます。 また、子画面のタイトル表示位置やサイズを変更したり、プログラムおよびプレビュー出力やその構成要素(選択中の入力やキー信号等)が割り付けられた子画面に枠線を付けることができます。

◆ BKDF-950 の詳細および取り付け方法について、詳しくは 46 ページをご覧ください。

BKDF-950 を装着していない場合は、MV1 Window および MV2 Window サブメニューは設定できません。

分割タイプや各子画面への出力映像を設定するには



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。


2 MV ボタンを押す。

表示パネルに MV(マルチビュー出力設定)サブメニュー内のサブメニュー項目が表示されます。

3 MV1 Window または MV2 Window サブメニューが表示されるまで、テンキー部の ✓、 ▽ ボタンを押す。

設定を行う BKDF-950 に応じて、サブメニュー表示エリアに次表のとおり表示されます。いずれの場合もすでに表示されているときは、この操作は不要です。

サブメニュー (サブメニュー名 表示エリアの表示)	内容
MV1 Window	MV1 ソケットに装着した BKDF-950 について、設定を行う場合
MV2 Window	MV2 ソケットに装着した BKDF-950 について、設定を行う場合



MV1 Window および MV2 Window サブメニューは、BKDF-950 をいずれか一方のソケットに装着している場合でも、ともに表示されますが、装着していないほうのスロットに対応したサブメニューで行った設定内容は反映されません。

4 F1 つまみを回してマルチビュー分割表示のタイプを設定する。

4、10、16 分割から選択できます。

5 F2つまみを回して設定を行う子画面の番号を選択する。

手順 4 で設定した分割表示の画面数に応じて、 $1 \sim 16$ の番号から選択します。

- ◆ マルチビュー画面の分割表示と子画面番号について詳しくは、100 ページをご覧ください。
- **6** F3 つまみを回して子画面に出力する映像を設定する。

BLK:ブラック信号

IN 01 ~ IN 24: 各入力映像

 $STL1 \sim STL4$: プロセッサーユニット内部に保存されている静止画 $1 \sim 4$

MAT1 ~ MAT4: カラーマット信号1~4

PGM: プログラム出力 **PVW**: プレビュー出力

CLN: クリーン出力(ダウンストリームキーなしのプログラム出力)

KOut:キー信号

MPGM: M/E の出力 (BKDF-902 使用時のみ)

MPVW: M/E のプレビュー出力 (BKDF-902 使用時のみ)

ご注意

- IN09 ~ IN24 はオプションの入力拡張ボードを装着している場合に、その装着位置に応じたものが表示されます。詳しくは39ページをご覧ください。
- 入力信号や内部信号の表示名を変更している場合(74ページ参照)は、その 名前が表示されます。
- **7** 手順 **5**、**6** を繰り返して、ほかの子画面の設定を行う。
- **8** F4つまみを回して、子画面のタイトルを表示する/しないを設定する。

On:表示する **Off**:表示しない

- 手順8の設定はすべての子画面に反映されます。子画面ごとにタイトル表示 を設定することはできません。
- マルチビュー出力の分割タイプを変更すると、子画面のタイトル表示は自動 的に Off になります。子画面のタイトルを表示する場合は、あらためて On に設定してください。

マルチビュー画面の分割表示タイプと子画面番号

TYPE4			TYPI	E10			
1	2			1		2	
0	4		3	4	5	6	
3	4		7	8	9	10	
	TYPE1	3					
	1	2	3	4			
	5	6	7	8			
	9	10	11	12			
	13	14	15	16			

子画面タイトルの表示位置やサイズを調整するには

- 1 「信号名表示を変更する」(74ページ)の手順1~6を行い、コントロールパネ ルから出力されたリストファイル (dfs900.ini) をコンピューターに読み込む。
- **2** メモ帳などのテキストエディターを使って、dfs900.iniの内容のうち "[MVParam]"に続く各パラメーターの、イコールより後の数値を書き換え る。


パラメーター	説明	設定値
LargeOffsetV	サイズの大きい子画面での、表示位置 (縦方向) を	$0 \sim 50$
	設定する	
LargeOffsetH	サイズの大きい子画面での、表示位置(横方向)を	$0 \sim 50$
	設定する	
LargeWidth	サイズの大きい子画面での、表示幅を設定する	$0 \sim 50$
LargeHeight	サイズの大きい子画面での、文字の高さを設定する	$0 \sim 50$
SmallOffsetV	サイズの小さい子画面での、表示位置(縦方向)を	$0 \sim 25$
	設定する	
SmallOffsetH	サイズの小さい子画面での、表示位置 (横方向)を	$0 \sim 25$
	設定する	
SmallWidth	サイズの小さい子画面での、表示幅を設定する	$0 \sim 25$
SmallHeight	サイズの小さい子画面での、文字の高さを設定する	$0 \sim 25$
HalfMatte	信号名表示に背景(半透明の黒い四角形)を入れ	ON:背景を入れる
	る。	OFF:背景を入れな
		Λ ₂

ご注意

ここでの設定はサイズが同じすべての子画面に反映されます。子画面ごとに 表示位置を設定することはできません。



タイトル表示位置と各パラメーターについて



- **3** USB メモリーにパラメーターを書き換えたファイルを上書き保存し、再度 USB MEMORY 端子に差し込む。
- **4** 「信号名表示を変更する」の手順**2**~**4**を繰り返してSignal サブメニューを表示させ、F4つまみを1秒以上押す。

更新されたファイルが本機に読み込まれます。

ご注意

この操作を行っただけでは、子画面のタイトルは表示されません。引き続き 手順5の操作を行ってください。

5 「分割タイプや各子画面への出力映像を設定するには」 (98 ページ) の手順 1 ~3 を行って MV1 サブメニューまたは MV2 サブメニューを表示させ、手順 8 を行って各子画面のタイトルを表示するように設定する。

子画面に枠線を付けるには


プログラムおよびプレビュー出力やその構成要素 (選択中の入力やキー信号等) が割り付けられた子画面に、枠線を付けることができます。

メモ

• 工場出荷時の枠線色の設定は次のとおりです。

子画面の出力内容	枠線の色
プログラム出力、および画面の構成要素	赤
プレビュー出力、およびその構成要素	緑

• プログラム出力およびプレビュー出力で画面の構成要素が共通の場合は、プログラム出力の枠線色が優先されます。



1 BKDF-901 使用時:DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているとき は、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。


2 MV ボタンを押す。

表示パネルに MV (マルチビュー出力設定) サブメニュー内のサブメニュー項 目が表示されます。


3 枠線を付ける画面ごとに次表のサブメニューが表示されるまで、テンキー部 *の* **▽** ボタンを押す。

いずれの場合もすでに表示されているときは、この操作は不要です。

サブメニュー (サブメニュー 名表示エリアの表示)	内容
MV1 OA Tally	MV1 ソケットに装着した BKDF-950 について、マルチ ビュー子画面のうち、プログラム出力およびその構成内容が 割り付けられた子画面に枠線を付ける場合
MV1 Next Tally	MV1 ソケットに装着した BKDF-950 について、マルチ ビュー子画面のうち、プレビュー出力およびその構成内容が 割り付けられた子画面に枠線を付ける場合
MV2 OA Tally	MV2 ソケットに装着した BKDF-950 について、マルチ ビュー子画面のうち、プログラム出力およびその構成内容が 割り付けられた子画面に枠線を付ける場合
MV2 Next Tally	MV2 ソケットに装着した BKDF-950 について、マルチ ビュー子画面のうち、プレビュー出力およびその構成内容が 割り付けられた子画面に枠線を付ける場合



(MV1 Next Tally の表示例)



4 F1 つまみを押して、枠線を付ける/付けないを選ぶ。

Off: 枠線を付けない On: 枠線を付ける


 $\mathbf{5}$ F2 \sim F4 つまみを回して、枠線の表示色などを設定する。

つまみとパラメーターの対応は次表のとおりです。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F2	Luminance	枠線の明るさ	$0.0 \sim 108.6$
F3	Saturation	枠線の色の濃さ	$0.0 \sim 100$
F4	Hue	枠線の色相	$0.0 \sim 359.5$

DSK プレビュー機能を有効にする

ダウンストリームキー (DSK) が Off のとき、プレビュー画面にダウンストリー ムキーを表示するように設定できます (DSK プレビュー機能)。



1 BKDF-901 使用時:DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、 押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 BKDF-901 使用時:AUX ボタンを押す。

BKDF-902 使用時:AUX1 ~ AUX10 ボタンのいずれかを押す。


ご注意

オプションの出力拡張ボードが装着されていない場合、AUX3~ AUX10ボタ ンは無効です。

表示パネルに Aux サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

3 Setup >Output >Other サブメニューが表示されるまで、テンキー部の **▽** ボタ ンを押す。

サブメニュー名表示エリアに "Other" と表示されます。すでに表示されてい る場合は、この操作は不要です。



4 F1 つまみを回して DSK プレビューの設定を行う。

On: ダウンストリームキー が Off のときのみ、ダウンストリームキーをプレ


ビュー画面に表示する

Off: ダウンストリームキーをプレビュー画面に表示しない

その他の設定を行う

映像の切り換えタイミングを指定する

映像の切り換えを奇数フィールドまたは偶数フィールドから行うか、不定のフィールドから行うかを設定できます。




1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 SYSTEM ボタンを押す。 表示パネルに System サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

3 Other サブメニューが表示されるまで、テンキー部の ✓、

ボタンを押す。
サブメニュー名表示エリアに "Other" と表示されます。すでに表示されている場合は、この操作は不要です。




4 F4 つまみを回して映像の切り換えタイミングを設定する。

Odd:映像の切り換えを奇数フィールドで行う Even:映像の切り換えを偶数フィールドで行う Any:映像の切り換えを不定のフィールドで行う

映像フォーマットの設定が720/50 または720/59 のとき(71ページ参照)は、こ の設定は無効です。

SHIFT ボタンの動作を設定する

クロスポイントバス部の SHIFT ボタンの動作を切り換えます。




1 BKDF-901 使用時:DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、 押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 SYSTEM ボタンを押す。 表示パネルに System サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

3 Other サブメニューが表示されるまで、テンキー部の ◆、 ▶ ボタンを押す。 サブメニュー名表示エリアに "Other" と表示されます。すでに表示されてい る場合は、この操作は不要です。




4 F3 つまみを回して SHIFT ボタンの動作を設定する。

Moment:ボタンを押している間、シフト側の機能が有効になる。

Toggle:ボタンを押すたびに、シフト側の機能と非シフト側の機能が交互に 切り替わる。






1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 SYSTEM ボタンを押す。 表示パネルに System サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

サブメニュー名表示エリアに "Date Adj." と表示されます。すでに表示されている場合は、この操作は不要です。




4 $F2 \sim F4$ つまみを回して年月日を設定する。

つまみとパラメーターの対応は次表のとおりです。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F2	Y	年	2000 ~ 2100
F3	M	月	$1 \sim 12$
F4	D	H	$1 \sim 31$

5 F1 つまみを 1 秒以上押す。 日付が設定されます。

6 ▷ ボタンを1回押して Time Adj. (時刻設定) サブメニューを表示させる。 サブメニュー名表示エリアに "Time Adj." と表示されます。



7 F2 \sim F4 つまみを回して時分秒を設定する。 つまみとパラメーターの対応は次表のとおりです。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F2	Н	時	$0 \sim 23$
F3	M	分	$0 \sim 59$
F4	S	秒	$0 \sim 59$

8 F1 つまみを 1 秒以上押す。

時刻が設定されます。

基本操作



バックグラウンドを選択 する

PGM1、2端子から出力される映像を「プログラム出力映像」といい、プログラムモニターやマルチビュー画面で確認することができます。

◆ マルチビュー画面について詳しくは、「マルチビュー出力を設定する」(97ページ)をご覧ください。


プログラム出力映像のうちの背景になる映像を「バックグラウンド」といいます。



バックグラウンドを選択するには

BKDF-901 使用時: クロスポイントバス部の PROGRAM 選択ボタンを使います。これらのボタンのうち、希望 の映像が割り当てられているボタンを押します。

BKDF-902 使用時:M/E クロスポイントバス部の M/E バス A 選択ボタンおよび PROGRAM/PRESET クロスポイントバス部の PROGRAM バス選択ボタンと M/E ボタンを使います。これらのボタンのうち、希望の映像が割り当てられているボタンを押します。M/E ボタンを押すと、M/E クロスポイントバス部で選択されている映像が選択されます。




押したボタンが赤で点灯します。これは選択された映像が プログラム映像として出力されていることを示します。 マルチビュー画面では、プログラム出力中の映像に枠がつ けられます。工場出荷時は、枠の色が赤に設定されていま す。

トランジション(映像切り換え)後のバックグラウンドを 選択するには

BKDF-901 使用時: クロスポイントバス部の PRESET 選 択ボタンを使います。これらのボタンのうち、希望の 映像が割り当てられているボタンを押します。

BKDF-902 使用時:M/E クロスポイントバス部の M/E バス B 選択ボタンおよび PROGRAM/PRESET クロスポイントバス部の PRESET バス選択ボタンと M/E ボタンを使います。これらのボタンのうち、希望の映像が割り当てられているボタンを押します。M/E ボタンを押すと、M/E クロスポイントバス部で選択されている映像が選択されます。



押したボタンが緑で点灯します。これは選択された映像が まだ PGM 端子から出力されていないことを示します。 マルチビュー画面では、プリセット映像に枠がつけられま す。工場出荷時は、枠の色が緑に設定されています。

バックグラウンドを切り 換える

現在プログラム映像として出力されている映像を別の映像 に切り換えることを「トランジション」といいます。 映像を構成するバックグラウンド、キー1~4のうち、い ずれか1つを変化させることも、これらを組み合わせて同 時に変化させることもできます。

トランジションのタイプを大別すると、次の2種類があり ます。

- 瞬時に切り換える。このトランジションを「カット」と いいます。
- 効果を適用しながら一定の時間をかけて切り換える。代 表的な効果には「ミックス」や「ワイプ」があります。

ここでは、バックグラウンドの切り換えかたを説明します。


カットで映像を切り換える

カットの基本操作

カットによる映像の切り換えには、以下の2つの方法があ ります。

- クロスポイントボタンで次の映像を選択して直接切り換
- プレビュー画面で次の映像を確認してから CUT ボタンで 切り換える

カットで映像を切り換える操作の流れは、以下のようにな ります。



クロスポイントボタンで直接切り換える

単に映像を切り換えるだけなら、希望の映像が割り当てら れているクロスポイントボタンを次々に押すことで切り換 えができます。

メモ

オプションのマルチビューアーボード BKDF-950 を使う と、プロセッサーユニットに接続したビデオモニターで複 数の入力映像やプログラム映像、プレビュー映像を同時に 確認することができ、画像の選択時に便利です。




◆ 詳しくは「マルチビュー出力を設定する」(97 ページ)をご覧 ください。

プレビュー画面で次の映像を確認してから CUT ボタンで切り換える

映像をプレビュー画面で確認してから瞬時に切り換える場 合は、CUT ボタンを使います。

BKDF-901 使用時




- 1 トランジション部で、ネクストトランジション選択ボ タンの BKGD を押して点灯させる。
- **2** クロスポイントバス部の PROGRAM 選択ボタンで、切 り換え前の映像を選択する。

押したボタンが赤で点灯し、選択した映像がプログラ ム出力されます。

- **3** PRESET 選択ボタンで、切り換え後の映像を選択する。 押したボタンが緑で点灯し、選択した映像がプレ ビュー画面に表示されます。
- **4** CUT ボタンを押す。


プログラム出力とプレビュー出力の映像が瞬時に切り 換わり、クロスポイントバス部のボタンにもその切り 換えが反映されます。

例:PROGRAM 選択ボタン1と PRESET 選択ボタン4 を選んだ場合



プログラム出力の映像は、CUT ボタンを押すたびに、 PROGRAM 選択ボタンで選択した映像または PRESET 選択ボタンで選択した映像に切り換わります。

BKDF-902 使用時



- **1** M/E トランジション部で、ネクストトランジション選 択ボタンの BKGD を押して点灯させる。
- **2** M/E クロスポイントバス部の M/E バス A 選択ボタンま たは PROGRAM/PRESET クロスポイントバス部の PROGRAM バス選択ボタンで、切り換え前の映像を選 択する。

押したボタンが赤で点灯し、選択した映像がプログラ ム出力されます。


3 M/E クロスポイントバス部の M/E バス B 選択ボタンま たは PROGRAM/PRESET クロスポイントバス部の PRESET バス選択ボタンで、切り換え後の映像を選択 する。

押したボタンが緑で点灯し、選択した映像がプレ ビュー画面に表示されます。

4 CUT ボタンを押す。

プログラム出力とプレビュー出力の映像が瞬時に切り 換わり、クロスポイントバス部のボタンにもその切り 換えが反映されます。

例:PROGRAM バス選択ボタン1と PRESET バス選 択ボタン4を選んだ場合



プログラム出力の映像は、CUT ボタンを押すたびに、 PROGRAM バス選択ボタンで選択した映像または PRESET バス選択ボタンで選択した映像に切り換わり ます。

GPI 出力を使ってカットで切り換え る

本機に接続された再生機器などに GPI 信号を送ることによ り、再生のタイミングを制御することができます。 たとえば、キーに使用するクリップが全画面表示されたと きにバックグラウンドが切り換わるようにするには、以下 のように操作します。

◆ GPI 出力の設定については 168 ページをご覧ください。

1 あらかじめ Transition サブメニューの Delay サブメ ニューで、以下のパラメーターを設定する。

(クリップ再生から何フレームでバックグラウンドを切 り換えるかを設定する。)

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	C-Delay Rate	カットの遅延時間	0 ~ 999 (フ レーム)
F2	AT-Delay Rate	オートトランジショ ンの遅延時間	$0 \sim 999 \ (7 \ \nu - \Delta)$

- 2 再生機器をキューアップさせる。
- **3** トランジションタイプ選択ボタンのWIPEを押したまま DME を押す。

CG Wipe が選択されます。

- **4** 再生機器を入力信号として選択したキーを ON にする。
- **5** CUT ボタンを押す。

効果を付けて映像を切り換える(ミッ クス、ワイプ)

カットのように瞬時に映像を切り換える代わりに、さまざ まな効果を付けて徐々に映像を切り換えていくこともでき ます。

本機で使用できる効果には、以下の2種類があります。

- 最初の映像に次の映像を重ねながら切り換える(ミック ス)
- 最初の映像を次の映像でぬぐい去るように消していく (ワイプ)

効果付きトランジションの基本操作

効果を使用した切り換えの操作の流れは、以下のようにな ります。


プログラム出力する映像を選ぶ。			
効果(ミックスまたはワイプ)を設定する。			
Ŷ			
次に出力する映像を選ぶ。			
Ŷ			
トランジションを実行する。			


トランジションの実行方法

トランジションを実行するには、以下の2つの方法があり ます。

- AUTO TRANS ボタンを押して自動で実行する
- フェーダーレバーを使って手動で実行する

トランジションの実行のために使用する各部





AUTO TRANS ボタンを使う

使用する映像を選択した上で AUTO TRANS ボタンを押す と、あらかじめ設定された時間(トランジションレート) をかけて映像が切り換わります。

◆ トランジションレートの設定のしかたについては、「トランジ ションレートを設定する」(118ページ)をご覧ください。

フェーダーレバーを使う

フェーダーレバーを、トランジションインジケーター (O) が点灯している側に振ると、レバーの動きに合わせてトラ ンジションが実行されます。


フェーダーレバーを倒しきると、トランジション処理が終 了し、反対側のトランジションインジケーターが点灯しま

トランジションの方向を切り換える

ワイプを選択した場合は、以下の方法でトランジションの 方向を切り換えることができます。


REVERSE ボタン (BKDF-901 使用時) または REV ボ タン (BKDF-902 使用時) を使う

REVERSE ボタン (BKDF-901 使用時) または REV ボタン (BKDF-902 使用時) を押して点灯させると、トランジショ ンが逆方向に進行します。もう一度押して消灯させると、 トランジションの進行方向がノーマルに戻ります。




NORM/REV ボタンを使う

NORM/REV ボタンを押して点灯させておくと、トランジ ションが1回終わるごとにトランジションの方向が逆転し、 REVERSE (BKDF-901 使用時) または REV ボタン (BKDF-902 使用時) ボタンが点灯と消灯を繰り返します。 点灯している NORM/REV ボタンを押して消灯させると、 トランジションの方向は一定になります。



フェーダーレバーの動く範囲を制限する

フェーダーレバーは、動く範囲を制限する(途中まででト ランジションを終了させる)ことができます。



メニュー操作で制限する

FADER LIMIT ボタンを押してフェーダーリミット機能を 有効にします。その状態で FADER LIMIT ボタンを 2 度押 しすると、Fader Limit メニューが表示されます。

BKDF-901 使用時:F1 つまみを回してリミット (0.0~ 100%)を設定することができます。



BKDF-902 使用時: M/E トランジション部の FADER LIMIT ボタンを押した場合は、F1 つまみを回してリ ミット $(0.0 \sim 100\%)$ を設定することができます。 PROGRAM/PRESET トランジション部の FADER LIMIT ボタンを押した場合は、F2つまみを回してリ ミット $(0.0 \sim 100\%)$ を設定することができます。

任意の位置までに制限する

BKDF-901 使用時:フェーダーレバーを希望の位置まで 移動し、FADER LIMIT ボタンを点灯させてから DME/SETUP 部の SHIFT ボタンを押すか、SHIFT ボ タンを押したまま希望の位置までフェーダーレバーを 移動し、SHIFT ボタンを放します。

BKDF-902 使用時: KEY SRC ボタンを押したまま希望の 位置までフェーダーレバーを移動し、KEY SRC ボタン を放します。

ミックスで切り換える

最初の映像と次の映像を重ねながら切り換えます。このタ イプの切り換えかたには、以下の3つの方法があります。



• MIX(ミックス)トランジション

最初の映像を薄くしながら次の映像を濃くしていく切り換 えかたで、トランジションの中間点(フェーダーレバーが 中央にある状態)で両者の出力レベルが50%ずつになりま す。

FAM(フルアディティブミックス)トランジション


最初の映像をそのままにして次の映像を濃くしていく切り 換えかたで、トランジションの中間点で両者の出力レベル がともに100%になり、その後、最初の映像を薄くしてい きます。

• NAM(ノンアディティブミックス)トランジション 2つの映像の出力レベルの変化のさせかたは FAM と同じ ですが、プログラム出力には、その両方を足し合わせたも のを出力するのではなく、両方を比較して輝度レベルが高 い方の信号だけを出力します。

ミックスの基本操作

ミックスで映像を切り換えるには、以下のように操作しま す。

BKDF-901 使用時



- 1 トランジション部で、ネクストトランジション選択ボ タンの BKGD を押して点灯させる。
- **2** クロスポイントバス部の PROGRAM 選択ボタンで、切 り換え前の映像を選択する。
- **3** クロスポイントバス部の PRESET 選択ボタンで、切り 換え後の映像を選択する。
- **4** トランジション部のトランジションタイプ選択ボタン でトランジションの種類を選ぶ。

MIX: MIX ボタンを押して点灯させる。

FAM: MIX ボタンと WIPE (FAM) ボタンを同時に

押して点灯させる。


NAM: MIX ボタンと DME (NAM) ボタンを同時に 押して点灯させる。

- 5 必要に応じてトランジションレートを設定する。
 - ◆ 設定のしかたについては、「トランジションレートを設定 する」(118ページ)をご覧ください。
- **6** AUTO TRANS ボタンまたはフェーダーレバーでトラ ンジションを実行する。

最初の映像に次の映像が徐々にミックスされ、映像が 切り換わります。



2つの映像は、AUTO TRANS ボタンを押すたび、ま たはフェーダーレバーを動かすたびに、交互にミック ストランジションで切り換わります。



- M/E トランジション部で、ネクストトランジション選 択ボタンの BKGD を押して点灯させる。
- **2** M/Eクロスポイントバス部のM/EバスA選択ボタンま たは PROGRAM/PRESET クロスポイントバス部の PROGRAM バス選択ボタンで、切り換え前の映像を選 択する。
- 3 M/E クロスポイントバス部のバックグラウンド B 選択 ボタンまたは PROGRAM/PRESET クロスポイントバ ス部の PRESET バス選択ボタンで、切り換え後の映像 を選択する。

押したボタンが緑で点灯し、選択した映像がプレ ビュー画面に表示されます。

4 トランジションタイプ選択ボタンでトランジションの 種類を選ぶ。

MIX: MIX ボタンを押して点灯させる。

FAM: MIX ボタンと WIPE (FAM) ボタンを同時に 押して点灯させる。

NAM: MIX ボタンと DME (NAM) ボタンを同時に 押して点灯させる。

- 5 必要に応じてトランジションレートを設定する。
 - ◆ 設定のしかたについては、「トランジションレートを設定 する」(118ページ)をご覧ください。
- **6** AUTO TRANS ボタンまたはフェーダーレバーでトラ ンジションを実行する。

最初の映像に次の映像が徐々にミックスされ、映像が 切り換わります。



2つの映像は、AUTO TRANS ボタンを押すたび、ま たはフェーダーレバーを動かすたびに、交互にミック ストランジションで切り換わります。

ワイプ (DME ワイプ) で切り換える

最初の映像を次の映像でぬぐい去るようにして切り換えま す。ぬぐい去りかたには98種類のパターン(ワイプパター ン)があり、そのほかに DME で作成できるパターン (DME ワイプパターン) が 231 種類あります。




◆ 詳しくは「ワイプ」 (191 ページ)、「DME ワイプ」 (194 ペー ジ)をご覧ください。

ワイプ(DME ワイプ)の基本操作

ワイプで映像を切り換えるには、以下のように操作します。

BKDF-901 使用時



- 1 トランジション部で、ネクストトランジション選択ボ タンの BKGD を押して点灯させる。
- **2** クロスポイントバス部の PROGRAM 選択ボタンで、切 り換え前の映像を選択する。
- **3** クロスポイントバス部の PRESET 選択ボタンで、切り 換え後の映像を選択する。

4 トランジションタイプ選択ボタンの WIPE または DME を押して点灯させる。

表示パネルに WIPE メニューまたは DME メニューが表示されます。

WIPE メニュー

Wipe Pattern

Pat=0 Wid=9.1 Soft=12.5 Src=W.Bd

DME メニュー

M/E DME Pattern
Pat=0

ご注意

DME ボタンを押しても、DME が有効になっていなければ、DME ワイプパターンを利用することはできません。DME の有効/無効は、KEYER 部の DME ENABLE ボタン(15ページ参照)で切り換えます。

5 F1 つまみを回し、ワイプパターンまたは DME ワイプパターンを選ぶ。

パターン番号を入力して選択するときは、F1 つまみを押し、テンキー部で番号を入力してから ENTER キーを押します。


- ↑ パターン番号については、「パターンリスト」(191ページ)をご覧ください。
- 6 必要に応じてトランジションレートを設定する。
 - ◆ 設定のしかたについては、「トランジションレートを設定する」(118ページ)をご覧ください。
- **7** AUTO TRANS ボタンまたはフェーダーレバーでトランジションを実行する。

選択したパターンに従って、最初の映像が次の映像に 徐々にぬぐい去られるようにして切り換わっていきま す。

ワイプパターン■--の例:



BKDF-902 使用時



- **1** M/E トランジション部で、ネクストトランジション選択ボタンの BKGD を押して点灯させる。
- **2** M/Eクロスポイントバス部のM/EバスA選択ボタンまたは PROGRAM/PRESET クロスポイントバス部のPROGRAM バス選択ボタンで、切り換え前の映像を選択する。
- **3** M/E クロスポイントバス部の M/E バス B 選択ボタンまたは PROGRAM/PRESET クロスポイントバス部の PRESET バス選択ボタンで、切り換え後の映像を選択する。

押したボタンが緑で点灯し、選択した映像がプレビュー画面に表示されます。

4 M/Eトランジション部のWIPEボタンまたはDMEボタンを押して点灯させる。または、PROGRAM/PRESETトランジション部のWIPEボタンを押して点灯させる。

M/Eトランジション部の WIPE ボタンを押した場合 は、表示パネルに M/E WIPE メニューが表示されます。

M/E WIPE メニュー

M/E Wipe Pattern
Pat=0 Wid=9.1 Soft=12.5 Src=W.Bd

DME ボタンを押した場合は、表示パネルに DME メニューが表示されます。

DME メニュー

M/E DME Pattern Pat=0

PROGRAM/PRESETトランジション部の WIPE ボタンを押した場合は、表示パネルに P/P WIPE メニューが表示されます。

P/P WIPE メニュー

P/P Wipe Pattern

Pat=0 Wid=9.1 Soft=12.5 Src=W.Bd

ご注意

DME ボタンを押しても、DME が有効になっていなければ、DME ワイプパターンを利用することはできません。DME の有効/無効は、KEYER 部の DME ENABLE ボタン(15ページ参照)で切り換えます。

5 F1 つまみを回し、ワイプパターンまたは DME ワイプパターンを選ぶ。

パターン番号を入力して選択するときは、F1 つまみを押し、テンキー部で番号を入力してから ENTER キーを押します。

- ◆ パターン番号については、「ワイプ」 (191 ページ)、 「DME ワイプ」 (194 ページ) をご覧ください。
- 6 必要に応じてトランジションレートを設定する。
 - ◆ 設定のしかたについては、「トランジションレートを設定 する」 (118 ページ) をご覧ください。
- **7** AUTO TRANS ボタンまたはフェーダーレバーでトランジションを実行する。

選択したパターンに従って、最初の映像が次の映像に 徐々にぬぐい去られるようにして切り換わっていきま す。

ワイプパターン■-の例:



メモ

- ミックスとは異なり、ワイプまたは DME ワイプでは、トランジションの方向を設定することができます。
 - ◆ 詳しくは、「トランジションの方向を切り換える」(113ページ)をご覧ください。
- ワイプまたは DME ワイプのパターンは、調整することができます。

◆ 詳しくは、「ワイプやキーの調整」(135ページ)をご覧ください。

トランジションレートを設定する

トランジションレートとは、AUTO TRANS ボタンを押して実行するトランジションの所要時間のことで、 $1\sim999$ フレームの範囲で設定することができます。

1 BKDF-901 使用時: トランジション部で、トランジションタイプ選択ボタンの MIX を押す。

BKDF-902 使用時: M/E トランジション部または PROGRAM/PRESET トランジション部で、トランジションタイプ選択ボタンの MIX を押す。

表示パネルに Rate メニューが表示されます。

Rate メニュー

Rate

PGM=30 DSK=30 FTB=30

2 F2~F4つまみのいずれかを回して、設定値を変更する。

BKDF-901 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F2	PGM	バックグラウンドとキーの	$1 \sim 999$
		トランジションレート	
F3	DSK	ダウンストリームキーのト	$1 \sim 999$
		ランジションレート(133	
		ページ参照)	
F4	FTB	フェードトゥブラックのト	$1 \sim 999$
		ランジションレート(133	
		ページ参照)	

BKDF-902 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	ME	バックグラウンドとキーの	$1 \sim 999$
		トランジションレート	
F2	PGM	バックグラウンドのトラン	$1 \sim 999$
		ジションレート	
F3	DSK	ダウンストリームキーのト	$1 \sim 999$
		ランジションレート(133	
		ページ参照)	
F4	FTB	フェードトゥブラックのト	$1 \sim 999$
		ランジションレート(133	
		ページ参照)	

カラーマットを使う

映像の切り換えには、本機への入力信号以外の信号も使用 することができます。


本機内部で発生させる単色のカラーマット信号は、クロスポイントボタンに 4 種類まで割り当てておくことができ (Mattel \sim 4)、背景やキーやその修飾に使用することができます。これらのカラーマット信号は、それぞれ色を変更することができます。

クロスポイントボタンにカラーマット を割り当てる

メニューを使用して希望のボタンに割り当てます。

◆ 詳しくは、「クロスポイントボタンに映像入力信号を割り当てる」(77ページ)をご覧ください。

カラーマットの色を変更する



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタン が消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 MATTE ボタンを押す。

表示パネルに Matte Color メニューが表示されます。

Matte Color メニュー

Matte Color

Matte 1 Lum=100.0 Sat=100.0 Hue=263.5

3 F1 つまみを回してマット信号 (Mattel ~ 4) を選択し、 F2、F3、F4 つまみを回して色を調整する。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F2	Lum	明るさ	$0.0 \sim 108.6$
F3	Sat	色飽和度	$0.0 \sim 100.0$
F4	Hue	色相	$0.0 \sim 359.5$

カラーマットで映像の切り換えを行う

カラーマットを使用する場合も、トランジションの方法は 本機への入力映像を切り換える場合と同じです。 クロスポイントボタンで希望のカラーマット信号を選択し、 トランジションを実行します。

◆ バックグラウンドトランジションの方法については、「バックグラウンドを切り換える」(110ページ)をご覧ください。

スチルストアメモリーに 保存した静止画を使う

本機は静止画データをファイルとして保存するためのスチ ルストアメモリーを内蔵しています。ここに保存した静止 画を映像の切り換えや合成に使用することができます。


メモ


使用できる静止画ファイルの形式には、24 ビットの IPG (jpeg)、BMP (bitmap)、TGA (targa) のほか、32ビット の TGA (targa) もあります。

静止画ファイルを作成する

使用する静止画ファイルは、USBメモリーからダウンロー ドするか、プログラム出力をキャプチャーして作成するこ とができます(100ファイルまで)。

USB メモリーから静止画をダウンロードす る





■ 使用したい静止画が保存された USB メモリーを USB MEMORY 端子に接続する。

ご注意

使用可能なファイル形式は、24 ビットの JPG (ipeg)、 BMP (bitmap)、TGA (targa) および32ビットの TGA (targa) です。あらかじめ USB メモリーのルー トディレクトリーに Stl フォルダーを作成し、そこに、 使用したいファイルを stl** (** は 00 ~ 99 の番号) の 形式の名前をつけて保存しておきます。

2 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタン が消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時:手順 3 に進む。

3 STILL ボタンを押す。 Still Store メニューが表示されます。

- **4** テンキー部の \triangleleft 、 \triangleright ボタンで Download サブメ ニューに切り換える。
- **5** F4 つまみを回してダウンロード元に USB を指定する。
- **6** パラメーターを設定する。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Dst	保存先 a)	${\rm IN01} \sim {\rm IN24}$, STL1
			\sim STL4
F2	File	ファイル番号 b)	$00 \sim 99$

a) IN01 ~ IN24 にダウンロードした静止画を出力するには、 フレームシンクロナイザーを有効にしておく必要がありま す。またこの場合、対応する入力端子に入力される映像を 選択することができなくなります。フレームシンクロナイ ザーの設定方法は79ページをご覧ください。

b) すでに静止画ファイルが保存されているときは、番号の後に「*」が付きます。

ご注意

入力信号や内部信号の表示名を変更している場合(74ページ参照)は、F1にはその名前で表示されます。


7 F4 つまみを 1 秒以上押す。

USB メモリーからのダウンロードが開始されます。 ダウンロード中は STILL ボタンが赤で点灯し、完了するとオレンジ点灯に戻ります。

ご注意

- USB メモリーからダウンロードした静止画ファイルは、 コントロールパネルの不揮発性メモリーにもダウンロー ドされます。
- F4にUSBを選択していると、GUIメニュー画面にはサムネイル画像は表示されません。

プログラム出力をキャプチャーする



メモ

フレームシンクロナイザーを使ってフリーズした入力画像は、プログラム出力してから下記の操作でスチルストアメ モリーに保存してください。

- ◆ 詳しくは、「内蔵のフレームシンクロナイザーを使用する」(79ページ)をご覧ください。
- **1** BKDF-901 使用時:キャプチャーしたい映像がプログラム出力されている状態で、DME/SETUP 部のSHIFT ボタンを押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: キャプチャーしたい映像がプログラム出力されている状態で、手順 2 に進む。

2 STILL ボタンを押す。

Still Store メニューが表示されます。

- **4** パラメーターを設定する。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Frz	フリーズ	Frm:フレーム
		モード	Odd:奇数フィールド
			Even:偶数フィールド
F2	File	ファイル番号	00 ~ 99

5 F4 つまみを 1 秒以上押す。

プログラム出力のキャプチャーが開始されます。 キャプチャー中は STILL ボタンが赤で点灯し、完了するとオレンジ点灯に戻ります。

ご注意

キャプチャーが完了した静止画は、コントロールパネルの 不揮発性メモリーに格納されます。映像の切り換えや合成 に使用するには、スチルストアメモリーにダウンロードす る必要があります。

キャプチャーした静止画をスチルストアメ モリーにダウンロードする

- **1** 前項の手順 **5** でキャプチャーが完了したら、テンキー部の **◇**、 **◇** ボタンで Download サブメニューに切り換える。
- **2** F4つまみを回してダウンロード元に「CP」(コントロールパネル)を設定する
- **3** パラメーターを設定する。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Dst	保存先 a)	$IN01 \sim IN24$, STL1
			\sim STL4
F2	File	ファイル番号 b)	$00 \sim 99$

a) IN01 ~ IN24 にダウンロードした静止画を出力するには、 フレームシンクロナイザーを有効にしておく必要がありま す。またこの場合、対応する入力端子に入力される映像を 選択することができなくなります。フレームシンクロナイ ザーの設定方法は79ページをご覧ください。

b) キャプチャーした画像を選択します。

ご注意

入力信号や内部信号の表示名を変更している場合(74 ページ参照)は、F1にはその名前で表示されます。

4 F4 つまみを 1 秒以上押す。

スチルストアメモリーへのダウンロードが開始されま す。

ダウンロード中は STILL ボタンが赤で点灯し、完了す るとオレンジ点灯に戻ります。

作成した静止画で映像の切り換えを行 う

スチルストアメモリーに保存した静止画を使用する場合も、 トランジションの方法は、入力映像を切り換える場合と同 じです。

保存した静止画を使用するには、保存先(IN01~IN24、 STL1 ~ STL4) に対応するクロスポイントを選択します。

◆ バックグラウンドトランジションの方法については、「バックグ ラウンドを切り換える」(110ページ)をご覧ください。

32 ビット TGA の静止画ファイルを キーに使用する

メモ

32 ビット TGA は、キーデータなどを保存できる α (アル ファ)チャンネルの付いたファイルフォーマットです。こ れを利用すると、キーとフィルの2つの映像のデータを1 つのスチルストアメモリーに保存することができ、スチル ストアメモリーを節約することができます。


1 「USB メモリーから静止画をダウンロードする」(120 ページ)を参照して、32 ビット TGA ファイルをスチ ルストアメモリー(STL1~STL4)にダウンロードす る。

- **2** KEY DELEGATION 部(BKDF-901 使用時)または キー/ AUX バス操作部 (BKDF-902 使用時) の KEY1 ~ KEY4、DSK1、DSK2 ボタンを押して、対象のキー を選択する。
- **3** KEYER 部で EXT ボタンを押す。
- 4 キーソース (KSrc) とキーフィル (KIns) の両方に、手 順1でダウンロードしたスチルストアメモリー (STL1 ~ STL4) を選択する。

ご注意

STL1~STL4以外では32ビットファイルは扱えません。

静止画を USB メモリーに書き出す



1 静止画を保存する USB メモリーを USB MEMORY 端子 に接続する。



2 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタン が消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 3 に進む。

3 STILL ボタンを押す。

Still Store メニューが表示されます。

- **4** テンキー部の **<、 ○** ボタンで Export Still サブメニューに切り換える。
- **5** パラメーターを設定する。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Fmt	ファイル形式	BMP、TGA
F2	File	ファイル番号	$00 \sim 99^{\text{ a}}$


- a) USB メモリーにすでに同じ番号のファイルが存在する場合は Overwrite、存在しない場合は New File が、それぞれ F3 に表示される。
- **6** F4つまみを1秒以上押す。

USB メモリーへのエクスポートが開始されます。 エクスポート中は STILL ボタンが赤で点灯し、完了するとオレンジ点灯に戻ります。

メモ

エクスポートされたファイルは USB メモリーの Stl フォルダーに保存されます。Stl フォルダーがない場合は自動生成されます。

静止画ファイルを削除する



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタン が消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時:手順 2 に進む。

- **2** STILL ボタンを押す。
 Still Store メニューが表示されます。
- **3** テンキー部の **<、 >** ボタンで Delete サブメニューに 切り換える。
- **4** パラメーターを設定する。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F2	File	ファイル番号	$00 \sim 99$
F4	Del	削除するファイル の保存場所	CP、USB

静止画ファイルの削除が開始されます。 削除中は STILL ボタンが赤で点灯し、完了するとオレ ンジ点灯に戻ります。

キーを使って画像を合成 する

本機では、バックグラウンドの映像に4つのキー(KEY1 \sim KEY4) \geq 2 \sim 0 \leq 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 < 0 をのせることができます。

キーのタイプ

本機で使用できるキーには、以下の3つのタイプがありま す。

外部キー (EXT): キーフィルとキーソースに別の信号を 使用するキーです。


セルフキー (SELF):キーフィルとキーソースに同じ信号 を使用するキーです。


クロマキー (CK): 上記2つのキーとは異なり、輝度情報 ではなく色情報をもとに作成されるキーです。ダウン ストリームキーでは、クロマキーを利用することはで きません。

キーをセットアップする

キーやダウンストリームキーを使用するときは、事前に セットアップが必要です。

外部キー、セルフキーをセットアップするには





- **1** KEY DELEGATION 部 (BKDF-901 使用時) または キー/ AUX バス操作部 (BKDF-902 使用時) で、セットアップするキーのボタンを押して点灯させる。
- **2** KEYER 部でキーのタイプを選択する。
- **3** 選択したキーのタイプに応じて表示されるメニューで、 以下のパラメーターを設定する。

外部 (EXT) キーのパラメーター (External Key メニュー)

パラメーターグループ間を移動するには、テンキー部 の \triangleleft 、 \triangleright ボタンを押します。

パラメーターグループ (1/2)

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	KIns	キーフィル	BLK, INO1 ~ IN24,
F2	KSrc	キーソース	$MAT1 \sim MAT4$
			STL1 ~ STL4
F3	GN	ゲイン	$0.00 \sim 16.00$
F4	Clp	キーの基準レ	$0.0 \sim 100.0$
		ベル	

ご注意

入力信号や内部信号の表示名を変更している場合 (74 ページ参照) は、F1 と F2 にはその名前で表示されます。

パラメーターグループ (2/2)

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Opac	不透明度	$0.0 \sim 100.0$
F2	Inv	反転	On, Off

セルフ (SELF) キーのパラメーター (Self Key メニュー)

パラメーターグループ間を移動するには、テンキー部の \triangleleft 、 \triangleright ボタンを押します。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	KIns	キーフィル	BLK, IN01 \sim IN24,
			$MAT1 \sim MAT4$
			$STL1 \sim STL4$
F3	GN	ゲイン	$0.00 \sim 16.00$
F4	Clp	キーの基準レ	$0.0 \sim 100.0$
		ベル	

ご注意

入力信号や内部信号の表示名を変更している場合 (74ページ参照) は、F1 にはその名前で表示されます。

パラメーターグループ (2/2)

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Opac	不透明度	$0 \sim 100.0$
F2	Inv	反転	On, Off

BKDF-902 使用時は、KEY SRC ボタンを押して、外部 キーのキーフィル、キーソース出力の信号を選択する ことができます。

クロマキーのセットアップ

クロマキーは、特定の色を基準に映像の中からその一部を 切り抜いて作成するキーです。たとえば、ブルーバックで 撮影した映像の中から被写体だけを切り抜いてキーフィル 映像とし、バックグラウンドの映像に挿入するような場合 に使用します。


クロマキーは、KEY1 \sim KEY4 だけで利用することができ、DSK1、DSK2 で利用することはできません。



クロマキーを作成する場合は、通常はまず映像から抜く色を指定し、スイッチャーの機能で自動的に切り抜いたキーフィル映像(オートクロマキー)を作成してから、その映像を手動で調整します。

オートクロマキーを作成するには

オートクロマキーを作成するには、以下のように操作します。




- **1** KEY DELEGATION 部(BKDF-901 使用時)または キー/ AUX バス操作部 (BKDF-902 使用時) で、セッ トアップするキーのボタンを押して点灯させる。
- **2** KEYER 部で EXT ボタンまたは SELF ボタンを押す。 External Key メニューまたは Self Key メニューが表示 されたら、F1 つまみを回し、クロマキーに使用する信 号を選択する。
- **3** KEYER 部で CK ボタンを押す。 キータイプがクロマキーに変更されます。
- **4** ジョイスティック部で AUTO CK ボタンを押す。 オートクロマキーモードに切り換わり、表示パネルに CK Auto サブメニューが表示されます。同時に、プレ ビューまたはプログラム出力されている映像に十字 カーソルが表示されます。

メモ

F1 つまみを回し、クロマキーに使用する信号を再度選 択することもできます。

5 ジョイスティックを使って、抜く色(キーイングカ ラー)の位置に十字カーソルを合わせる。




メモ

ジョイスティックの代わりに F2 つまみと F3 つまみを 使って調整することもできます。

6 AUTO CK ボタンを押す。 オートクロマキーが作成されます。

クロマキーを調整するには

作成したオートクロマキーを調整するときは、以下のよう に操作します。



- 【 KEY DELEGATION 部(BKDF-901 使用時)または キー/ AUX バス操作部 (BKDF-902 使用時) で、オー トクロマキーを作成したキーのボタンを押して点灯さ せる。
- **2** KEYER 部で CK ボタンを押す。


表示パネルに CK Manual サブメニューが表示されま

3 パラメーターを調整する。


クロマキー (CK) のパラメーター (Chroma Key メ ニュー) について

フォアグラウンドの中でキー信号になる(バックグラウン ドに置き換わる)色の領域は、ベクトルスコープ上では キーイングカラーを中心に扇形のようになります(次図参 照)。

この領域は、開き角 (Angle) で調整されます。Y信号、C 信号、キー信号ごとの個別の調整も可能です。



フォアグラウンド画像が背景色とかぶっている場合、フォ アグラウンド画像の色を消してかぶりを除去することがで きます (カラーキャンセル機能)。映像の Y 成分を抑制す るほか、2つのパラメーター (C1、C2) で色を調整するこ ともできます。(次図参照)。



パラメーターグループ (1/4)

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F2	Hue	キーイングカラーの色相	$0.0 \sim 359.5$
F3	GN	ゲイン	$0.0 \sim 63.99$
F4	Clp	キーの基準レベル	$0.0 \sim 100.0$

パラメーターグループ(2/4)

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Y	Angle に対するオフセッ ト値 ^{a) b)}	-45.00~45.00
F2	С	Angle に対するオフセッ ト値 ^{a) c)}	-45.00~45.00
F3	K	Angle に対するオフセッ ト値 ^{d)}	-45.00~45.00
F4	Ang	キー信号になる領域の開 き角度(Angle)	5.00 ~ 90.00

- a) カラーキャンセルが On のときのみ有効。
- b) フォアグラウンド映像の Y 信号に対してのみ有効
- c) フォアグラウンド映像の C 信号に対してのみ有効
- d) キー信号に対してのみ有効

パラメーターグループ (3/4)

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Col	カラーキャンセル	On/Off
F2	Y	Y 成分の抑制	$0.00 \sim 31.99$
F3	C1	C1 パラメータによる抑 制 a)	0.00 ~ 31.99
F4	C2	C2 パラメータによる抑 制	0.0 ~ 100.0

a) C2 が 0.00 以外の時、C1 の設定は無効

パラメーターグループ (4/4)

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	ShL	キー信号の左辺の位置調整	$0 \sim 3$
F2	ShR	キー信号の右辺の位置調整	0~3

キーの不透明度を調整するには


クロマキーの不透明度を調整するには、Other サブメニューを使用します。

Other サブメニューには以下のパラメーターがあります。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Opac	不透明度	$0.0 \sim 100.0$

クロマキーカーソルを設定するには

クロマキーカーソルをプログラム画面とプレビュー画面の どちらに表示させるかを設定します。



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタン が消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時:手順 2 に進む。

2 SYSTEM ボタンを押す。

表示パネルに System サブメニュー内の設定サブメニューが表示されます。

サブメニュー名表示エリアに "Other" と表示されます。すでに表示されている場合は、この操作は不要です。

4 F1 つまみを回して PGM または PVW を選択する。


BKDF-901 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Cursor	クロマキーカーソル	PGM:プログラム画面
		を表示させる画面	PVW:プレビュー画面

BKDF-902 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Cursor	クロマキーカーソル	M/E PGM: プログラ
		を表示させる画面	ム画面
			M/E PVW:プレ
			ビュー画面

カットでキーをのせる




- 1 キーの信号をセットアップする。
 - ◆ セットアップの方法については、「キーをセットアップする」(124ページ)をご覧ください。
- **2** ネクストトランジション選択ボタンのうち信号をセットアップしたキーのボタン(KEY1 \sim KEY4、複数可)を押して点灯させる。
- **3** CUT ボタンを押す。

バックグラウンドの映像にキーの映像が瞬時に挿入されます。

キーが挿入されると、ボタンの上のキーオンインジ ケーター(赤)が点灯します。


もう一度 CUT ボタンを押すと、元のバックグラウンドの映像に戻り、インジケーターは消灯します。

ミックスでキーをのせる



- 前項「カットでキーをのせる」の手順1と2を実行する。
- **2** MIX ボタンを押して点灯させる。
- 3 必要に応じてトランジションレートを設定する。
 - ◆ 設定のしかたについては、「トランジションレートを設定 する」 (118 ページ) をご覧ください。
- **4** AUTO TRANS ボタンまたはフェーダーレバーを使ってミックストランジションを実行する。
 - ◆ トランジションの実行方法については、「効果を付けて映像を切り換える(ミックス、ワイプ)」(112ページ)をご覧ください。

ワイプ(DME ワイプ)でキーをのせ る



- 1 キーの信号をセットアップする。
 - ◆ セットアップの方法については、「キーをセットアップす る」(124ページ)をご覧ください。
- **2** ネクストトランジション選択ボタンのうち信号をセッ トアップしたキーのボタン(KEY1 ~ KEY4、複数可) を押して点灯させる。
- **3** BKDF-901 使用時: トランジション部の WIPE ボタン または DME ボタンを押して点灯させる。

BKDF-902 使用時:M/E トランジション部の WIPE タンまたは DME ボタンを押して点灯させる。ま

たは、PROGRAM/PRESET トランジション部の WIPE ボタンを押して点灯させる。

トランジション部の WIPE ボタンを押した場合は、 WIPE メニューが表示されます。

M/E トランジション部の WIPE ボタンを押した場合 は、M/E WIPE メニューが表示されます。

PROGRAM/PRESET トランジション部の WIPE ボタ ンを押した場合は、P/P WIPE メニューが表示されま す。

ご注意

• DME ボタンを押しても、DME がセットアップした キーについて有効になっていなければ、DME ワイプ パターンを使用することはできません。DME の有効 /無効は、KEYER 部の DME ENABLE ボタンで切 り換えます。

DME が有効になっている場合は、そのキーのボタン の上の DME インジケーター (緑) が点灯します。

- 複数のキーを同時にトランジションさせることはで きますが、通常のワイプパターンを指定した場合は、 すべてのキーが同じパターンになります。一方、 DME ワイプパターンの場合は、個々のキーについて 手順4と5を繰り返すことによって、キーごとに異 なったパターンを使用することができます。
- 4 手順3でDME ボタンを押した場合は、DME ワイプパ ターンの調整をキーごとに行う。 希望のキーを選択し、再度 DME ボタンを押す。

選択されたキーの DME メニューが表示されます。

5 F1 つまみを回し、ワイプパターンまたは DME ワイプパ ターンを選ぶ。

パターン番号を入力して選択するときは、F1 つまみを 押し、テンキー部で番号を入力して ENTER キーを押 します。

- ◆ パターン番号については、「ワイプ」(191ページ)、 「DME ワイプ」 (194 ページ) をご覧ください。
- **6** 必要に応じてトランジションレート、トランジション 方向を設定する。
 - ◆ トランジションレートの設定のしかたについては「トラン ジションレートを設定する」(118ページ)を、また、ト ランジション方向の設定のしかたについては「トランジ ションの方向を切り換える」(113ページ)を、それそれ ご覧ください。


メモ

ワイプと DME ワイプのパターンは、調整することも できます。

- ◆ 詳しくは、「ワイプやキーの調整」(135ページ)をご覧く ださい。
- **7** AUTO TRANS ボタンまたはフェーダーレバーでトランジションを実行する。


キーのプライオリティを変更する

キー1~キー4は、プライオリティ(バックグラウンドを基準にどのキーが上位にくるか)を設定することができます。



PRIORITY ボタンを押して点灯させる。


ネクストトランジション選択ボタン KEY1 ~ KEY4 が オレンジ色で点灯し、キーランプマトリクスに現在の キープライオリティが表示されます。



例: +-プライオリティーがキー4>+-3>+-2>+-1 のとき、+-ランプマトリクスの状態はこのようになる。

2 ネクストトランジション選択ボタンKEY1~KEY4を上位に置きたいキーのボタンから順に押す。

キーランプマトリクスに押した順序が反映されます。




例:ネクストトランジション選択ボタンを KEY3 > KEY1 > KEY4 > KEY2 の順に押した場合、キーランプマトリクスの状態はこのようになる。

4個すべてのボタンを押さなかった場合は、次に PRIORITY ボタンを押したとき、新しいプライオリ ティ設定はキャンセルされます。

3 フェーダーレバーを上下どちらかに1回振りきる。 新しいキープライオリティの設定が反映されます。

キーに DME 効果を付ける




- **1** KEY DELEGATION 部(BKDF-901 使用時)または キー/ AUX バス操作部 (BKDF-902 使用時) で操作対 象のキーを選択する。
- **2** KEYER 部で DME ENABLE ボタンを押して点灯させ
 - ◆ このボタンの動作について詳しくは 15 ページをご覧くだ さい。
- BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタン を押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 4 に進む。

- BASIC、BORDER などの DME 設定ボタンを押す。
- **5** F1 ~ F4 つまみでパラメーターを調整する。

◆ 詳しくは、「DME の効果を調整する」(137 ページ)をご 覧ください。

ダウンストリームキーをのせる(カッ **(4**




- 1 キーの信号をセットアップする。
 - ◆ セットアップの方法については、「キーをセットアップす る」(124ページ)をご覧ください。
- **2** トランジション部(BKDF-901 使用時)または DSK/ フェードトゥブラック操作部(BKDF-902使用時)で、 DSK1 ON または DSK2 ON ボタンを押す。

押したボタンが点灯し、ダウンストリームキーが挿入 されます。

もう一度押すと、ダウンストリームキーが削除され、 押したボタンが消灯します。

ダウンストリームキーをのせる(ミックス)




- **1** キーの信号をセットアップする。
 - ◆ セットアップの方法については、「キーをセットアップする」(124ページ)をご覧ください。
- **2** ダウンストリームキーのトランジションレートを設定する。
 - ◆ 設定の方法については、「トランジションレートを設定する」(118ページ))をご覧ください。
- **3** DSK1 または DSK2 の AUTO TRANS ボタンを押す。 設定されたトランジションレートによって、トランジ ションが実行されます。

ご注意

ダウンストリームキーに以下の機能は使用できません。 クロマキー、ワイプパターン、DME ワイプパターン、 キーマスク(ボックスマスクのみ可)、エッジなど

フェードトゥブラックを 使う

本機内部で発生させるブラック信号も映像の切り換えに使用することができます。バックグラウンドをブラック信号に切り換えるトランジションを「フェードトゥブラック」といいます。



- **1** フェードトゥブラックのトランジションレートを設定する。
 - ◆ 設定のしかたについては、「トランジションレートを設定 する」(118ページ)をご覧ください。

2 トランジション部(BKDF-901 使用時)または DSK/ フェードトゥブラック操作部(BKDF-902 使用時)の FTB ボタンを押す。

プログラム出力されていた映像が、設定したトランジ ションレートでフェードアウトし、ブラック画面に切 り換わります。

フェードトゥブラック終了後にもう一度 FTB ボタンを 押すと、ブラック画面から元の映像に切り換わります。 また、フェードトゥブラック中に FTB ボタンを押す と、瞬時に元の映像に戻ります。

メモ

フェードトゥブラックは、あらゆるオートトランジション の中で最も優先度の高いものです。他のタイプのトランジ ションが実行中でも、FTB ボタンを押すと、画面はブラッ ク画面に切り換わります。

ワイプやキーの調整



映像をワイプで切り換えたり、映像にキーをのせるときに、 さらに細かい効果を付加することができます。

本章では、表示パネルに表示されるサブメニュー名やパラメーター名と、GUI メニュー画面に表示されるサブメニュー名やパラメーター名が異なる場合は、両方を併記しています。GUI メニュー画面上の表示には()を付けています。

◆ GUI メニュー画面上の表示について詳しくは、「GUI メニュー 画面を使ったメニュー操作」(64ページ)をご覧ください。

ワイプパターンを加工す る

トランジションやキーの操作時に、選択したワイプパターンを加工することができます。

例えば、パターンに縁取り (ボーダー) を付けたり、パターンの形状や位置を変える (モディファイする) ことができます。加工したパターンは、「ユーザーパターン」として登録することができます。



ボーダーの例

◆ ワイプパターンを選択する方法について詳しくは、「ワイプ (DME ワイプ) で切り換える」 (116ページ) または「ワイプ (DME ワイプ) でキーをのせる」 (130ページ) をご覧ください。

ワイプパターンにボーダーを付ける

Wipe Pattern (Pattern) サブメニューと Wipe Border Color (Border Color) サブメニューのパラメーターを調整します。

Wipe Pattern (Pattern) / Wipe Border Color (Border Color) サブメニューを表示するには

BKDF-901 使用時: トランジション部の WIPE ボタンを 押します。

BKDF-902 使用時:M/E トランジション部または PROGRAM/PRESET トランジション部の WIPE ボタンを押して点灯させます。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されます。

サブメニューを切り換えるには、テンキー部の ✓、 ✓ ボ タンを押します。

Wipe Pattern (Pattern) サブメニューの パラメーターを調整するには

以下のパラメーターを調整して、ボーダーを作成します。

操作	つまみ	パラメーター	設定値
ボーダーの幅を設	F2	Wid	$0.0 \sim 100.0$
定する		(Border	(パターンにボーダー
		Width)	を付けないときは、設
			定値を 0.0 にする)
ボーダーのソフト	F3	Soft	$0.0 \sim 100.0$
ネス(ぼかし具合)		(Border	
を設定する		Softness)	
ボーダーに使用す	F4 a)	Src	BLK:ブラック信号
る映像を選択する		(Border	INO1 ~ IN24: 入力
		Source)	信号 1 ~ 24
			МАТ1 ~ MAT4: л
			ラーマット1~4
			STL1 ~ STL4:ス
			チル画像1~4
			W.Bd (Wipe Border
			Matte):ワイプ
			ボーダーマット

a) F4 つまみを使って入力信号や内部信号の表示名を変更している 場合は(74ページ)、変更している信号名が表示されます。

Wipe Border Color (Border Color) サ ブメニューのパラメーターを調整するには

以下のパラメーターを調整して、ボーダーの色を調整しま す。

操作	つまみ	パラメーター	設定値
ボーダーの明るさ	F2	Lum	$0.0 \sim 108.6$
を調整する		(Luminance)	
ボーダーの色飽和	F3	Sat	$0.0 \sim 100.0$
度(色の濃さ)を		(Saturation)	
調整する			
ボーダーの色相を	F4	Hue	$0.0 \sim 359.5$
調整する			

ワイプパターンをモディファイする

Wipe Modify (Modify) サブメニューのパラメーターを調整 します。

Wipe Modify (Modify) サブメニューを表示するには

ジョイスティック部の WIPE POS ボタンを押します。 他のサブメニューを表示しているときは、テンキー部の ✓、

、

、

ボタンを押して、 Wipe Modify サブメニューに切り 換えることができます。

Wipe Modify (Modify) サブメニューのパ ラメーターを調整するには

以下のパラメーターを調整して、パターンの形状や位置を 変更します。

操作	つまみ ジョイスティック	パラメーター	設定値
パターンの縦 横比を設定す る	F1	Asp (Aspect)	- 1.000 ∼ 1.000
パターンの水 平位置 (X 座 標) を設定す る	F2 左右に動かす	PX (Center Position X)	- 1.000 ~ 1.000
パターンの垂 直位置 (Y 座 標) を設定す る	F3 上下に動かす	PY (Center Position Y)	- 1.000 ∼ 1.000
パターンの回 転角を設定す る	F4 時計回り/反時計 回りに回す	Ang (Angle)	- 16.000 ~ 16.000

ユーザーパターンを登録する

User サブメニューで、加工したワイプパターンを登録する ことができます。

- 1 いずれかのサブメニューで、ワイプパターンを加工す る。
- **2** User サブメニューが表示されるまで、テンキー部の
- **3** 表示パネル/メニューコントロール部の F1 つまみを回 して、パターンを登録する番号を選択する。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Usr	ユーザーパターン	$120 \sim 159^{\text{ a)}}$
	(User Pattern)	を登録する番号	

- a) ユーザーパターンが登録済みの番号では、番号の後ろに 「*|(アステリスク)が表示されます。
- **4** F2 つまみを 1 秒以上押す。

手順3で選択した番号でパターンが登録されます。

パターンの登録を抹消するには

表示パネル/メニューコントロール部の F1 つまみを回し て、登録を抹消するパターンの番号を選択し、F4つまみを 1秒以上押します。

DME の効果を調整する

DME メニューで、トランジションやキーの操作時に使用 する DME (デジタルマルチエフェクト) の効果を調整す ることができます。

DME の効果を使用すると、3 次元空間で画像の位置や大きさ、形状を変更することができます。

本機では、DME を 6 チャンネル使用することができます。各チャンネルの DME を単独で使用するだけでなく、2 つの DME を組み合わせることにより、さらに複雑で高度な効果を作成することができます。現在使用中の DME のチャンネル数は、表示パネルの右上に表示されます(Now Using DMEs= チャンネル数)。

調整	使用するサブメニュー (名称は GUI メニュー画 面上にのみ表示)
位置や形状、大きさを変更する	DME Basic
• DME をセットアップする	
ボーダーを付ける	Border
色調を変更(クロマコントロール)する	Sub Effects
3D DME のワープ効果を調整する	Warp
ライティング効果を付ける	Light
ユーザーパターンを登録する	User

◆ DME ワイプパターンを選択する方法について詳しくは、「ワイプ (DME ワイプ) で切り換える」 (116ページ) または「ワイプ (DME ワイプ) でキーをのせる」 (130ページ) をご覧ください。

また、キーに DME 効果を付ける方法について詳しくは、「キー に DME 効果を付ける」 (132 ページ) をご覧ください。

ご注意

DME の効果を調整しても、本機の設定をリセットしたり、 本機を再起動すると、元の状態に戻ります。調整した効果 を再度使用したい場合は、イベントとして登録してください。

◆ 詳しくは、「イベントを登録する」(154ページ)をご覧ください。

DME メニューのサブメニューの設定をすべて初期化する (リセットする)には

BKDF-901 使用時:初期化したいサブメニューを表示して、DME/SETUP 部の SHIFT ボタンを押したまま、ジョイスティック部の DEFAULT ボタンを押します。

BKDF-902 使用時: 初期化したいサブメニューを表示して、キー/ AUX バス操作部の KEY SRC ボタンを押したまま、ジョイスティック部の DEFAULT ボタンを押します。

画像の位置や形状、大きさを変更する

DME Basic サブメニューの各サブメニューで、以下の操作を行います。

サブメニュー	操作		
Position a)	画像の位置を設定する		
Rotation a)	画像の回転角を設定する		
xxx Aspect b)	画像の縦横比を設定する		
(Aspect)			
Crop	画像の一部を切り取る (クロップする)		
xxx Setup	• DME の有効/無効を切り換える		
(Setup) b)	• グローバル座標を使用するかどうかを選択する		

a) GUI メニュー画面上にのみ表示

b) xxx:トランジション操作時は「M/E DME」、キー操作時は「Keyer」と表示される

DME Basic サブメニューを表示するには

BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンを押して消灯させ、BASIC ボタンを押します。

BKDF-902 使用時: DME/SETUP 部の BASIC ボタンを押します。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されます。


サブメニューを切り換えるには、テンキー部の **▽**、 **▽** ボタンを押します。

Position サブメニューと Rotation サブメニューは、ジョイスティック部の DME POS ボタン、DME ROT ボタンを押して、直接表示することもできます。


Position サブメニュー、Rotation サブメ ニューのパラメーターを調整するには

画像の位置や角度は、2種類の座標で定義することができます。

ソース座標:画像を基準とする座標です。画像の中心を原 点として、画像上の水平方向に X 軸、垂直方向に Y 軸、奥行き方向に Z 軸を設定しています。




ターゲット座標: モニター画面を基準とする座標です。モニターの中心を原点として、水平方向に X 軸、垂直方向 Y 軸、奥行き方向に Z 軸を設定しています。




複数の DME を使用するときは、さらにローカル座標とグ ローバル座標のどちらで位置を定義するかを選択します。

ローカル座標:DME のチャンネルごとに設定された座標 です。




グローバル座標:DME の全チャンネルに共通で設定され た座標です。

グローバル座標を使うときは、Setup サブメニューで グローバル座標を有効(Glbl のパラメーターを On)に しておく必要があります(140ページ参照)。




画像の位置や回転角は定義する座標に応じて変わるため、 Position サブメニューと Rotation サブメニューのパラメー ターは、以下のサブメニューで座標を選択して調整しま す。(xxx:トランジション操作時は「M/E DME」、キー操 作時は「Keyer」と表示されます。)


- xxx L.Source (Local Source) サブメニュー:ソース座標 での位置/回転角を変更する。
- xxx L.Target (Local Target) サブメニュー:ターゲット 座標での位置/回転角を変更する。




ソース座標で画像の位置を変更する場合



ターゲット座標で画像の位置を変更する場合



ソース座標で画像の回転角を変更する場合



ターゲット座標で画像の回転角を変更する場合

Position サブメニューのパラメーターを調整するには

いずれの座標のサブメニューについても操作は共通です。

操作	つまみ ジョイス ティック	パラメーター	設定値
画像の X 座標 (水平位置) を設 定する	F2 左右に動かす	PX (Position X)	− 8.000 ~ 8.000
画像の Y 座標 (垂直位置) を設 定する	F3 上下に動かす	PY (Position Y)	− 8.000 ~ 8.000
画像の位置の Z 座標(奥行き)を 設定する	F4 時計回り/反 時計回りに回 す	PZ (Position Z)	- 8.000 ~ 8.000


Rotation サブメニューのパラメーターを調整するには

いずれの座標のサブメニューについても操作は共通です。

操作	つまみ ジョイス	パラメーター	設定値
画像の X 軸方向 (水平方向) の回 転角を設定する	F7 アイツク F2 左右に動かす	RX (Rotation X)	- 8.000 ~ 8.000
画像の Y 座標方 向 (垂直方向) の 回転角を設定する	F3 上下に動かす	RY (Rotation Y)	- 8.000 ~ 8.000
画像の Z 座標方 向 (奥行き方向) 回転角を設定する	F4 時計回り/反 時計回りに回 す	RZ (Rotation Z)	- 8.000 ~ 8.000

Aspect サブメニューのパラメーターを調 整するには

以下のパラメーターを調整して、画像の縦横比を変更しま す。




アスペクト変更

操作	つまみ	パラメーター	設定値
X 軸方向の拡大/縮小比率	F2	X	$0.000 \sim 8.000$
を設定する		(Aspect X)	
Y 軸方向の拡大/縮小比率	F3	Y	$0.000 \sim 8.000$
を設定する		(Aspect Y)	
Z軸方向の拡大/縮小比率	F4	Z	$0.000 \sim 8.000$
を設定する		(Aspect Z)	

Crop サブメニューのパラメーターを調整す るには

以下のパラメーターを調整して、画像の上下左右を設定し た幅だけ切り落とすことができます。



クロップの例

操作	つまみ	パラメーター	設定値
左からの切り落とし幅(ク	F1	L	$0.0 \sim 100.0$
ロップ幅)を設定する		(Left Side)	
右からの切り落とし幅(ク	F2	R	$0.0 \sim 100.0$
ロップ幅)を設定する		(Right Side)	
上からの切り落とし幅(ク	F3	Т	$0.0 \sim 100.0$
ロップ幅)を設定する		(Top Side)	
下からの切り落とし幅(ク	F4	В	$0.0 \sim 100.0$
ロップ幅)を設定する		(Bottom Side)	

Setup サブメニューのパラメーターを調整 するには

以下のパラメーターを調整します。

操作	つまみ	パラメーター	設定値
DME の有効/無効を	F1	DME	Off: DME が無効
設定する(KEYER 部			On:DME が有
の DME ENABLE ボ			効 ^{a)}
タン(15ページ参照)			On-woK:キーに
と同じ機能)			対する DME が
			無効 b)
			On-w/K:キーに
			対する DME が
			有効 b)
グローバル座標の有	F2	Glbl	On:有効
効/無効を選択する		(Use Globals)	Off:無効

- a) トランジション操作時
- b) キー操作時

画像にボーダーを付ける

Border サブメニューの各サブメニューで、以下の操作を行 います。

サブメニュー	操作		
xxx Border Color a)	画像にボーダーを付ける/付けないを		
(Border Color)	選択し、付ける場合は色を調整する		

サブメニュー	操作
M/E DME Inner Width b),	ボーダーの内側の幅を調整する
Keyer Bord Inner Wid c)	
(Inner Width)	
M/E DME Outer Width b),	ボーダーの外側の幅を調整する
Keyer Bord Outer Wid c)	
(Outer Width)	
M/E DME Border Soft b),	ボーダーの内側と外側のソフトネス
Keyer Bord Softness c)	(ぼかし具合)を調整する
(Softness)	
xxx Bevel Color ^{a)}	画像に立体感のあるボーダー(ベベル
(Bevel Color)	ドエッジ)を付ける/付けないを選択
	し、付ける場合は色を調整する
xxx Border HL a)	ベベルドエッジをライティングすると
(Hilight Setup)	きの光源の方向と明るさを設定する

- a) xxx:トランジション操作時は「M/E DME」、キー操作時は 「Keyer」と表示される
- b) トランジション時のサブメニュー
- c) キー操作時のサブメニュー


Border サブメニューを表示するには

BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンを押して点灯させ、BORDER ボタンを押します。

BKDF-902 使用時: DME/SETUP 部の BORDER ボタン を押します。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されま す。

サブメニューを切り換えるには、テンキー部の **▽**、 **▽** ボタンを押します。



ボーダーの例

Border Color サブメニューのパラメーター を調整するには

以下のパラメーターを調整して、画像にボーダーを付ける /付けないを選択し、付ける場合は色を調整します。

操作	つまみ	パラメーター	設定値
画像にボーダーを付ける	F1	Bod	On:付ける
/付けないを選択する		(Border	Off:付けない
		Enable)	
ボーダーの明るさを調整	F2	Lum	$0.0 \sim 108.6$
する		(Luminance)	

操作	つまみ	パラメーター	設定値
ボーダーの色飽和度(色	F3	Sat	$0.0 \sim 100$
の濃さ)を調整する		(Saturation)	
ボーダーの色相を調整す	F4	Hue	$0.0 \sim 359.5$
る			

Inner Width サブメニューのパラメーター を調整するには

以下のパラメーターを調整して、ボーダーの内側の幅を調整します。

ご注意

画像にベベルドエッジを付けているときは、上下左右のベベルドエッジの幅を個別に調整することはできません。いずれか1つのパラメーターの値を設定してください。

◆ ベベルドエッジの設定については、「Bevel Color サブメニュー のパラメーターを調整するには」(142 ページ)をご覧くださ い。

操作	つまみ	パラメーター	設定値
左側ボーダーの内側の幅を	F1	L	$0 \sim 200$
調整する		(Left Side)	
右側ボーダーの内側の幅を	F2	R	$0 \sim 200$
調整する		(Right Side)	
上側ボーダーの内側の幅を	F3	Т	$0 \sim 200$
調整する		(Top Side)	
下側ボーダーの内側の幅を	F4	В	$0 \sim 200$
調整する		(Bottom Side)	

Outer Width サブメニューのパラメーター を調整するには

以下のパラメーターを調整して、ボーダーの外側の幅を調整します。

ご注意

画像にベベルドエッジを付けているときは、上下左右のベベルドエッジの幅を個別に調整することはできません。いずれか1つのパラメーターの値を設定してください。

◆ ベベルドエッジの設定については、「Bevel Color サブメニューのパラメーターを調整するには」(142ページ)) をご覧ください。

操作	つまみ	パラメーター	設定値
左側ボーダーの外側の幅	F1	L	$0 \sim 100$
を調整する		(Left Side)	
右側ボーダーの外側の幅	F2	R	$0 \sim 100$
を調整する		(Right Side)	
上側ボーダーの外側の幅	F3	Т	$0 \sim 100$
を調整する		(Top Side)	

操作	つまみ	パラメーター	設定値
下側ボーダーの外側の幅	F4	В	$0 \sim 100$
を調整する		(Bottom Side)	

Softness サブメニューのパラメーターを 調整するには

以下のパラメーターを調整して、ボーダーのソフトネスを 調整します。


操作	つまみ	パラメーター	設定値
ボーダーの内側のソフト	F1	InS	$0 \sim 15$
ネスを調整する		(Inner	
		Softness)	
ボーダーの外側のソフト	F2	OutS	$0 \sim 15$
ネスを調整する		(Outer	
		Softness)	

Bevel Color サブメニューのパラメーター を調整するには

以下のパラメーターを調整して、画像に立体感のあるボー ダー (ベベルドエッジ) を付ける/付けないを選択し、付 ける場合は色を調整します。

ご注意

ベベルドエッジの幅は上下左右で個別に調整できません。



ベベルドエッジの例


▶ ベベルドエッジの幅の調整については、「Inner Width サブメ ニューのパラメーターを調整するには」(141ページ)、「Outer Width サブメニューのパラメーターを調整するには」(141 ペー ジ)をご覧ください。

操作	つまみ	パラメーター	設定値
画像にベベルドエッジを	F1	Bvl	On:付ける
付ける/付けないを選択		(Beveled	Off:付けない
する		Enable)	
ベベルドエッジの明るさ	F2	Lum	$0.0 \sim 108.6$
を調整する		(Luminance)	
ベベルドエッジの色飽和	F3	Sat	$0.0 \sim 100$
度(色の濃さ)を調整す		(Saturation)	
る			

操作	つまみ	パラメーター	設定値
ベベルドエッジの色相を	F4	Hue	$0.0 \sim 359.5$
調整する			

Border HL (Highlight Setup) サブメ ニューのパラメーターを調整するには

以下のパラメーターを調整して、ベベルドエッジをライ ティングするときの光源の方向と明るさを設定します。




ベベルドエッジの例

操作	つまみ	パラメーター	設定値
光源の方向を設定する	F1	Dir	$0 \sim 11$
(アナログ時計の文字盤		(Hilight	
の位置で指定する)		Direction)	
例:3は3時方向に該当			
する			
ハイライト部(明るい部	F2	HL	$0 \sim 100.0$
分)とボーダーの色の混		(Hilight	
合比率を設定する		Opacity)	
ローライト部(暗い部	F3	LL	$0 \sim 100.0$
分)とボーダーの色の混		(Lowlight	
合比率		Opacity)	

トレイル効果を付けたり、色調を変更 する

Sub Effects サブメニューのパラメーターを調整して、画像 にトレイル効果を付けたり、画像の色調を変更(クロマコ ントロール) することができます。

トレイル効果:尾を引くような残像効果を付けます。 **クロマコントロール**:画像の色調をセピアやモノクロに変 更します。



トレイル効果の例

それぞれ、以下のサブメニューで設定します。

サブメニュー	操作
Trail ^{a)}	トレイル効果を設定する
Chroma Control	色調を変更する

a) GUI 画面メニュー上にのみ表示

Sub Effects メニューを表示するには

DME/SETUP 部の SHIFT ボタンを押して点灯させ、SUB EFF ボタンを押します。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されます。

サブメニューを切り換えるには、テンキー部の **▽**、 **▽** ボタンを押します。

Trail サブメニューのパラメーターを調整するには

以下のパラメーターを調整して、トレイル効果を付ける/ 付けないを選択し、付ける場合は残像の長さと色を調整し ます。

Trail サブメニューは 2ページで構成されています。ページを切り換えるには、テンキー部の \triangleleft 、 \triangleright ボタンを押します。(xxx: トランジション操作時は「M/E DME」、キー操作時は「Kever」と表示されます。)

xxx Trail 1 (1)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
トレイル効果を付ける/	F1	Тур	Off :付けない
付けないを選択する		(Trail Type)	Decay:付け
			る
			Star: 残像部
			分を星くず
			状にする
残像の長さを調整する	F2	Len	$1\sim 6$
		(Length)	

xxx Trail 2 (2)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
残像の明るさを調整する	F2	Lum	$0.0 \sim 108.6$
		(Luminance)	
残像の色飽和度(色の濃	F3	Sat	$0.0 \sim 100$
さ)を調整する		(Saturation)	
残像の色相を調整する	F4	Hue	$0.0 \sim 359.5$

Chroma Control サブメニューのパラメーターを調整するには

以下のパラメーターを調整して、画像の色調を変更します (クロマコントロール)。

操作	つまみ	パラメーター	設定値
クロマコントロールのタ	F1	Т	Through:色調
イプを選択する		(Type)	を変更しない
			Sepia:セピア
			Nega:ネガ
画像の色飽和度(色の濃	F3	Sat a)	$0.0 \sim 100$
さ)を調整する		(Saturation)	
画像の色相を調整する	F4	Hue	$0.0 \sim 359.5$

a) Sepia を選択しているときに Sat を 0.0 に設定すると、画像が白黒になります。

3D DME のワープ効果を調整する

Warp サブメニューのパラメーターを調整して、3D DME のワープ効果(映像をゆがめたり、曲げたり、分割する効果)を調整することができます。

Warp サブメニューの各サブメニューで、以下の操作を行います。

サブメニュー	操作	操作対象となるパターン の番号
Ripple ^{a)}	リップル効果(波紋のよ	100 ~ 114
	うな効果)を調整する	
xxx Swirl b)	スワール効果(渦巻きの	115、116
(Swirl)	ような効果)を調整する	
Mosaic a)	モザイク効果(モザイク	117、118
	画のような効果) を調整	
	する	
xxx Slats b)	スラッツ効果(映像を帯	119 ~ 124
(Slats)	状に分割して並べる効	
	果)を調整する	
Lens a)	レンズ効果(レンズを通	$125 \sim 184$
	して見たような効果)を	
	調整する	
Page Turn ^{a)}	ページターン効果(ペー	$185 \sim 223$
	ジをめくるような効果)	
	を調整する	
Page Peel ^{a)}		$224 \sim 231$
	ジをはがすような効果)	
	を調整する	
Splits a)	スプリット効果(映像を	232 ~ 241
	分割する効果)を調整す	
	る	
Mirror ^{a)}	ミラー効果(鏡像のよう	242 ~ 249
	な効果)を調整する	
xxx Defocus c)	デフォーカス効果(映像	252
(Defocus)	全体をぼかす効果)を調	
	整する	

a) GUI メニュー画面上にのみ表示

b) xxx:トランジション操作時は「M/E DME」、キー操作時は

「Keyer」と表示される

c) xxx:キー操作時のみ「Keyer」と表示される

Warp サブメニューを表示するには

BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンを

押して消灯させ、WARP ボタンを押します。

BKDF-902 使用時:DME/SETUP 部の WARP ボタンを 押します。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されま

サブメニューを切り換えるには、WARP ボタンを繰り返し 押します。

Ripple サブメニューのパラメーターを調整 するには

以下のパラメーターを調整して、リップル効果を調整しま



リップル効果の例

Ripple サブメニューは4ページで構成されています。ペー ジを切り換えるには、テンキー部の ✓ 、 レ ボタンを押 します。(xxx:トランジション操作時は「M/E DME」、 キー操作時は「Keyer」と表示されます。)

xxx Ripple 1 (1)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
波紋のタイプを選	F1	Тур	Hor: 横方向の波
択する		(Shape Type)	Ver :縦方向の波
			Rot:波の回転
			Cir :円形の波紋
			Poly:多角形の波紋
			Star: 星形の波紋
波の周波数を調整	F2	Frq	$-100.0 \sim 100.0$
する		(Freq)	
波の大きさを調整	F3	Amp	$-2.000 \sim 2.000$
する			
波の位相を調整す	F4	Phs	- 8.000 ~ 8.000
る		(Phase)	

xxx Ripple 2 (2)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
波の種類を選択す	F1	Wav	Sine:正弦波
る		(Wave Type)	Square: 方形波
			Triangle:三角波
			Saw:鋸波
			Random: ランダム
			波
波の回転を調整す	F2	Rot	$-8.000 \sim 8.000$
る		(Rotation)	
星形の頂点の数を	F3	Pnt	$2 \sim 16$
設定する(Star 選		(Points)	
択時)			
星形のとがり具合	F4	Shp	- 100.0 ~ 100.0
を調整する(Star		(Sharpness)	
選択時)			

xxx Ripple 3 (3)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
辺の数を設定する	F1	Sid	$2 \sim 32$
(Poly 選択時)		(Sides)	
波の中心のX座標を	F2	PX	$-8.000 \sim 8.000$
設定する		(Position X)	
波の中心のY座標を	F3	PY	$-8.000 \sim 8.000$
設定する		(Position Y)	

xxx Modifier (Modifier)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
波紋を変調させる/	F1	Mod	On :変調させる
させないを選択する		(Modifier)	Off:変調させない
マルチウェーブ	F2	Zom	$-8.000 \sim 8.000$
		(Zoom)	
マルチウェーブのア	F3	Asp	$-8.000 \sim 8.000$
スペクト比を設定す		(Aspect)	
る			

Swirl サブメニューのパラメーターを調整す るには

以下のパラメーターを調整して、スワール効果を調整しま す。




スワール効果の例

操作	つまみ	パラメーター	設定値
渦の中心の X 座標	F2	PX	$-8.000 \sim 8.000$
を設定する		(Position X)	
渦の中心のY座標	F3	PY	$-8.000 \sim 8.000$
を設定する		(Position Y)	
渦の度合いを調整	F4	Amt	$-1.000 \sim 1.000$
する		(Amount)	

Mosaic サブメニューのパラメーターを調整するには

以下のパラメーターを調整して、モザイク効果を調整します。



モザイク効果の例

Mosaic サブメニューは 2 ページで構成されています。ページを切り換えるには、テンキー部の \triangleleft 、 \triangleright ボタンを押します。 $(xxx: \ \ \)$ トランジション操作時は $\lceil M/E \ \$ DME \rceil 、キー操作時は $\lceil Keyer \rceil$ と表示されます。)

xxx Mosaic 1 (1)


操作	つまみ	パラメーター	設定値
モザイクの種類を選	F1	Тур	Nor:通常のモザイク
択する		(Type)	Rot:ねじれたモザイ
			ク
小片のアスペクト比	F2	Asp	$-8.000 \sim 8.000$
を設定する		(Aspect)	
小片のサイズを設定	F4	Siz	$0.00 \sim 32.00$
する		(Size)	

xxx Mosaic 2 (2)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
モザイクの中心位	F2	PX	$-8.000 \sim 8.000$
置のX座標を設定		(Position X)	
する			
モザイクの中心位	F3	PY	$-8.000 \sim 8.000$
置のY座標を設定		(Position Y)	
する			
モザイクのねじれ	F4	ROT	- 8.000 ~ 8.000
を調整する		(Rotation)	

Slats サブメニューのパラメーターを調整 するには

以下のパラメーターを調整して、スラッツ効果を調整します。



スラッツ効果の例

操作	つまみ	パラメーター	設定値
帯の並べかたを選択	F1	Тур	Hor:横
する		(Shape Type)	Ver:縦
			HV:縦横
			Rot:回転
			HV-R:縦横回転
帯の回転角を設定す	F2	Rot	$-8.000 \sim 8.000$
る		(Rotation)	
帯の幅を設定する	F3	Wid	$0.000 \sim 1.000$
		(Slat_Width)	
帯の位置を設定する	F4	Amt	$-1.000 \sim 1.000$
		(Amount)	

Lens サブメニューのパラメーターを調整するには

以下のパラメーターを調整して、レンズ効果を調整します。



レンズ効果の例

Lens サブメニューは 4 ページで構成されています。ページを切り換えるには、テンキー部の \triangleleft 、 \triangleright ボタンを押します。(xxx: トランジション操作時は「M/E DME」、キー操作時は「Keyer」と表示されます。<math>)

xxx Lens 1 (1)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
レンズの形状を選択	F1	Тур	Cir: 円形
する		(Shape Type)	Poly:多角形
			Star:星形
レンズの回転角を設	F2	Rot	$-8.000 \sim 8.000$
定する		(Rotation)	
頂点の数を設定する	F3	Pnt	$1 \sim 16$
(Poly または Star を		(Points)	
選択した場合)			
レンズの焦点距離を	F4	Amt	$-8.000 \sim 8.000$
設定する		(Amount)	

xxx Lens 2 (2)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
パターン(模様)を	F1	Тур	Rnd: ラウンド
選択する		(Type)	Lin:リニア
			Mul:マルチ
レンズの位置のX座	F2	PX	$-8.000 \sim 8.000$
標を設定する		(Position X)	
レンズの位置のY座	F3	PY	$-8.000 \sim 8.000$
標を設定する		(Position Y)	
レンズの大きさを設	F4	Siz	$0.000 \sim 1.000$
定する		(Size)	

xxx Lens 3 (3)


操作	つまみ	パラメーター	設定値
レンズの傾きを設定	F4	Tlt	$0.000 \sim 1.000$
する		(Tilt)	

xxx Modifier (Modifier)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
レンズを変調させる/	F1	Mod	On:変調させる
させないを選択する		(Modifier)	Off:変調させない
マルチレンズ	F2	Zom	$-8.000 \sim 8.000$
		(Zoom)	
マルチレンズのアスペ	F3	Asp	$-8.000 \sim 8.000$
クト比を設定する		(Aspect)	

Page Turn サブメニューのパラメーターを 調整するには

以下のパラメーターを調整して、ページターン効果を調整



ページターン効果の例

Page Turn サブメニューは3ページで構成されています。 ページを切り換えるには、テンキー部の ✓ 、 レ ボタン を押します。(xxx:トランジション操作時は「M/E DME」、 キー操作時は「Keyer」と表示されます。)

xxx Page Turn 1 (1)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
ページのめくりかた	F1	Pat	Sing:1 方向からめ
を選択する		(Pattern)	くる
			Quad :四方向からめ
			くる
			Multi:多方向からめ
			くる
			ZipT :上からめくる
			ZipR :右からめくる
			ZipB: 下からめくる
			ZipL: 左からめくる
めくりの回転角を設	F2	Rot	$-8.000 \sim 8.000$
定する		(Rotation)	
めくりの角度を設定	F3	Ang	$-8.000 \sim 8.000$
する		(Peel Angle)	
めくりの大きさを設	F4	Amt	$-2.000 \sim 2.000$
定する		(Amount)	

xxx Page Turn 2 (2)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
ページロール	F1	Тур	Turn:ページターン
(ページを巻き上		(Type)	Roll:ページロール
げてめくる)か			
ページターン			
(ページを持ち上			
げてめくる) かを			
選択する			
ページターンの中	F2	PX	$-8.000 \sim 8.000$
心位置の X 座標		(Position X)	
を設定する			
ページターンの中	F3	PY	- 8.000 ~ 8.000
心位置の Y 座標		(Position Y)	
を設定する			
何分割してめくる	F4	Num	$3 \sim 31$
かを設定する		(Num_Segment)	

xxx Page Turn 3 (3)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
めくりの角度を設定	F2	Rad	$0.000 \sim 1.000$
する		(Radius)	
めくり幅を段階的に	F3	Spl	$-8.000 \sim 8.000$
増やすときの増やし		(Spiral)	
かたを設定する			
めくり位置の凹凸の	F4	Stg	- 8.000 ~ 8.000
付けかたを設定する		(Stagger)	

Page Peel サブメニューのパラメーターを 調整するには

以下のパラメーターを調整して、ページピール効果を調整 します。



ページピール効果の例

Page Peel サブメニューは 2ページで構成されています。ページを切り換えるには、テンキー部の \triangleleft 、 \triangleright ボタンを押します。(xxx: トランジション操作時は「M/E DME」、キー操作時は「Keyer」と表示されます。)

xxx Page Peel 1 (1)


操作	つまみ	パラメーター	設定値
ページロール (ペー	F1	Тур	Turn:ページターン
ジを巻き上げてはが		(Type)	Roll:ページロール
す) かページターン			
(ページを持ち上げ			
てはがす) かを選択			
する			
はがしの回転角を設	F2	Rot	$-8.000 \sim 8.000$
定する		(Rotation)	
短冊状にはがすとき	F3	Wid	$0.000 \sim 1.000$
のはがし幅を設定す		(Peel_Width)	
る			
はがしの大きさを設	F4	Amt	$-2.000 \sim 2.000$
定する		(Amount)	

xxx Page Peel 2 (2)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
はがしの傾斜角を設	F3	Tlt	$-1.000 \sim 1.000$
定する		(Tilt)	
はがしのふくらみの	F4	Rad	$0.000 \sim 1.000$
大きさを設定する		(Radius)	

Splits サブメニューのパラメーターを調整 するには

以下のパラメーターを調整して、スプリット効果を調整し ます。



スプリット効果の例

Splits サブメニューは 2ページで構成されています。ページを切り換えるには、テンキー部の \triangleleft 、 \triangleright ボタンを押します。(xxx: トランジション操作時は「M/E DME」、キー操作時は「Keyer」と表示されます。)

xxx Splits 1 (1)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
分割の方法を選択す	F1	Тур	2Way-H : 左右2分
る		(Type)	割
			2Way-V :上下2分
			割
			4Way :4分割
			Multi:多分割
分割の回転角を設定	F2	Rot	$-8.000 \sim 8.000$
する(Multi 選択時)		(Rotation)	
渦巻き状に分割する	F3	Spl	$-8.000 \sim 8.000$
ときの各パーツの間		(Spiral)	
隔を調整する			
交互に分割するとき	F4	Stg	$-8.000 \sim 8.000$
の各パーツのずらし		(Stagger)	
かたを調整する			

xxx Splits 2 (2)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
分割数を設定する	F1	Num	3~31
(Multi 選択時)		(Num_Segment)	
分割の中心位置の X	F2	PX	- 8.000 ~ 8.000
座標を設定する		(Position X)	
(Multi 選択時)			
分割の中心位置の Y	F3	PY	$-8.000 \sim 8.000$
座標を設定する		(Position Y)	
(Multi 選択時)			
分割エリアの移動量	F4	Amt	$-2.000 \sim 2.000$
を設定する		(Amount)	

Mirror サブメニューのパラメーターを調整 するには

以下のパラメーターを調整して、ミラー効果を調整します。



Mirror サブメニューは2ページで構成されています。ペー ジを切り換えるには、テンキー部の ✓、 ▽ ボタンを押し ます。(xxx:トランジション操作時は「M/E DME」、キー 操作時は「Keyer」と表示されます。)

xxx Mirror 1 (1)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
分割のしかたを選択	F1	Тур	2Way0 (2 分割の 0)、
する		(Type)	2Way1 (2 分割の 1)、
			2Way2 (2 分割の 2)、
			2Way3 (2 分割の 3)、
			4Way0(4 分割の 0)、
			4Way1(4 分割の 1)、
			4Way2(4 分割の 2)、
			4Way3(4 分割の 3)
			Multi(多分割)
鏡の回転角を設定す	F2	Rot	$-8.000 \sim 8.000$
る(Multi 選択時)		(Rotation)	

xxx Mirror 2 (2)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
鏡の枚数を設定する	F1	Num	1~31
(Multi 選択時)		(Num_Segment)	
鏡の中心位置のX座	F2	PX	$-8.000 \sim 8.000$
標を設定する		(Position X)	
鏡の中心位置のY座	F3	PY	$-8.000 \sim 8.000$
標を設定する		(Position Y)	

Defocus サブメニューのパラメーターを調 整するには

デフォーカス効果のレベル (ぼかし具合) を調整します。



デフォーカス効果の例

操作	つまみ	パラメーター	設定値
ぼかし具合を調整す	F4	Amt	0~100
る		(Amount)	

ライティング効果を付ける

Light サブメニューのパラメーターを調整して、画像にラ イティング効果を付けることができます。



リップルにライティング効果をかけた例

Light サブメニューの各サブメニューで、以下の操作を行 います。

サブメニュー	操作
xxx DME L.Type ^{a)}	光源の種類を選択する。
(Type)	
Light 1 、2 b)	光源の大きさ、位置およびハイライト部の
	色を設定する。

a) xxx:トランジション操作時は「M/E DME」、キー操作時は 「Keyer」と表示される

b) GUI メニュー画面上にのみ表示

Light サブメニューを表示するには

BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンを

押して点灯させ、LIGHT ボタンを押します。

BKDF-902 使用時: DME/SETUP 部の LIGHT ボタンを

押します。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されま

サブメニューを切り換えるには、テンキー部の ✓、 ✓ ボ タンを押します。

Type サブメニューで光源の種類を選択する には

操作	つまみ	パラメーター	設定値
光源の種類を選択	F1	Тур	Off: 光源なし
する		(Type)	1-HL :ハイライト1
(画像にライティン			2-HL :ハイライト2
グ効果を付けない			
ときは Off を選択			HL/LL:ハイライトと
する)			ローライト

Light 1、2 サブメニューのパラメーターを 調整するには

Type サブメニューで 1-HL または 2-HL を選択したときは、 Light 1、2 サブメニューで光源の大きさや位置、ハイライ ト部の色を調整できます。

Light 1、2 サブメニューは、いずれも 2 ページで構成されています。ページを切り換えるには、テンキー部の ✓ 、

ボタンを押します。(xxx:トランジション操作時は
「M/E DME」、キー操作時は「Keyer」と表示されます。)

xxx L1/xxx L2 Position (Position)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
光源(面光源)の	F1	Siz	$0.0 \sim 100.0$
大きさを設定する		(Size)	
光源の中心位置の	F2	PX	$-1.000 \sim 1.000$
X 座標を設定する		(Position X)	
光源中心位置の Y	F3	PY	$-1.000 \sim 1.000$
座標を設定する		(Position Y)	
光源中心位置の Z	F4	PZ	$-1.000 \sim 1.000$
座標を設定する		(Position Z)	

Lxxx L1/xxx L2 Color (Color)

操作	つまみ	パラメーター	設定値
ハイライト部の色	F1	Opac	$0 \sim 100.0$
とベース色の混合		(Opacity)	
比率を設定する			
ハイライト部の明	F2	Lum	$0.0 \sim 108.6$
るさを調整する		(Luminance)	
ハイライト部の色	F3	Sat	$0 \sim 100.0$
飽和度を調整する		(Saturation)	
ハイライト部の色	F4	Hue	$0.0 \sim 359.5$
相を調整する			

ユーザーパターンを登録する

User サブメニューで、加工した DME ワイプパターンを登録することができます。

- **1** いずれかのサブメニューで、DME ワイプパターンを加工する。
- **2** BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタンを押して消灯させ、USER ボタンを押す。

BKDF-902 使用時:DME/SETUP 部の USER ボタンを押す。

表示パネルに User サブメニューが表示されます。

3 表示パネル/メニューコントロール部のF1 つまみを回して、パターンを登録する番号を設定する。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Usr (User	ユーザーパターン	$300 \sim 339^{\text{ a)}}$
	Pattern)	を登録する番号	

a) ユーザーパターンが登録済みの番号では、番号の後ろに「*」(アステリスク) が表示されます。

4 F2 つまみを 1 秒以上押す。

手順3で選択した番号でパターンが登録されます。

パターンの登録を抹消するには

表示パネル/メニューコントロール部の F1 つまみを回して、登録を抹消するパターンの番号を選択し、F4 つまみを 1 秒以上押します。



キーにマスクをかける


マスクパターンを使用して、キーの不要な部分や欠陥のあ る部分を隠すことができます。

マスクパターンを選択したり、パターンの位置や大きさを 調整するには、Keyerメニューの Key Mask サブメニュー を使用します。

ご注意

ダウンストリームキーにはボックスマスクのみかけられま す(152ページ参照)。マスクパターンを選択することはで きません。

キーマスクを有効にするには



BKDF-901 使用時: KEY DELEGATION 部の KEY1 ~ KEY4のうち、マスクをかけるキーのボタンを押 して点灯させる。

BKDF-902 使用時: キー/ AUX バス操作部の KEY1 ~ KEY4のうち、マスクをかけるキーのボタンを 押して点灯させる。

2 KEYER 部の MASK ボタンを押して点灯させる。

キーマスクが有効になり、表示パネルに Key Mask サ ブメニューが表示されます。


マスクパターンを選択したり、パターンの 位置や大きさを変更するには

Kev Mask サブメニューのパラメーターを調整します。

操作	つまみ	パラメーター	設定値
パターンを選択す	F1	Pat	$0 \sim 33, 38 \sim 40, 42$
る		(Mask	\sim 48、65 \sim 69、75 \sim
		Pattern)	79、85 ~ 94、105 ~
			114
パターンの中心位	F2	PX	$-1.000 \sim 1.000$
置のX座標を設定		(Pattern	
する		Center X)	
パターンの中心位	F3	PY	$-1.000 \sim 1.000$
置のY座標を設定		(Pattern	
する		Center Y)	
パターンの大きさ	F4	Siz	$0.0 \sim 100.0$
を調整する		(Pattern Size)	

キーにエッジを付ける

Keyer メニューの Edge Shadow サブメニューを使用して、 キーの映像に境界線(エッジ)を付けることができます。





エッジの例 (シャドウ)

ご注意

キーのタイプとしてクロマキーを選択した場合は、キーに エッジを付けることはできません。また、ダウンストリー ムキーにエッジを付けることはできません。

エッジシャドウを有効にするには





1 BKDF-901 使用時: KEY DELEGATION 部の KEY1 ~ KEY4 のうち、エッジを付けるキーのボタンを押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: キー/ AUX バス操作部の KEY1 ~ KEY4 のうち、エッジを付けるキーのボタンを 押して点灯させる。

2 KEYER 部の EDGE SHADOW ボタンを押して点灯させる。

エッジ(シャドウ)が有効になり、表示パネルに Edge Shadow サブメニューが表示されます。

Edge Shadow サブメニューのパラメーターを調整するには

Edge Shadow サブメニューの各サブメニューで、以下の操作を行います。

サブメニュー	操作
Edge Type	エッジの種類を選択し、エッジの幅やぼか
(Type)	し具合を調整する
Edge Color	エッジの色を調整する
(Color)	
Edge Position	エッジの位置を調整する
(Position)	

サブメニューを切り換えるには、テンキー部の **▽**、 **▽** ボタンを押します。

Edge Type (Type) サブメニューのパラメーターを調整 するには

操作	つまみ	パラメーター	設定値
エッジの種類を選	F1	Тур	Normal: ノーマルエッ
択する		(Type)	ジ
			Outline: アウトライン
			Extrude: ドロップ
			シャドウ
			Shadow:シャドウ
エッジの幅を調整	F2	Wid	1~8
する		(Width)	
エッジのソフトネ	F3	Sft	$0.0 \sim 100.0$
ス(ぼかし具合)		(Softness)	
を調整する			
Extrude 選択時に	F4	Dir	$0 \sim 11$
エッジの方向を設		(Direction)	
定する(アナログ			
時計の文字盤の位			
置で指定する)			
例:3は3時方向			
に該当する			

Edge Color (Color) サブメニューのパラメーターを調整 するには

操作	つまみ	パラメーター	設定値
エッジの明るさを	F2	Lum	$0.0 \sim 108.6$
調整する		(Luminance)	
エッジの色飽和度	F3	Sat	$0.0 \sim 100.0$
(色の濃さ) を調整		(Saturation)	
する			
エッジの色相を調	F4	Hue	$0.0 \sim 359.5$
整する			


Edge Position (Position) サブメニューのパラメーター を調整するには

操作	つまみ	パラメーター	設定値
Shadow 選択時に	F2	PX	- 100.0 ~ 100.0
影を付ける位置の		(Position X)	
X 座標を設定する			
Shadow 選択時に	F3	PY	$-100.0 \sim 100.0$
影を付ける位置の		(Position Y)	
Y 座標を設定する			

ダウンストリームキーに ボックスマスクをかける

Keyer メニューの Box Mask サブメニューを使用して、ダ ウンストリームキーに、ボックスマスクをかけることがで きます。

Box Mask メニューを有効にするには



1 BKDF-901 使用時:KEY DELEGATION 部の DSK1、 DSK2 のうち、ボックスマスクをかけるキーのボタ ンを押して点灯させる。

BKDF-902 使用時:キー/ AUX バス操作部の DSKY1、DSK2のうち、ボックスマスクをかける キーのボタンを押して点灯させる。

ボックスマスクが有効になり、表示パネルに Box Mask サブメニューが表示されます。

ボックスマスクの位置を調整するには

Box Mask サブメニューのパラメーターを調整します。

操作	つまみ	パラメーター	設定値
ボックスマスク左端	F1	L	$0 \sim 1024$
の位置を設定する		(BoxMask	
		Left)	
ボックスマスク右端	F2	R	$0 \sim 1024$
の位置を設定する		(BoxMask	
		Right)	
ボックスマスク上端	F3	Т	$0 \sim 1024$
の位置を設定する		(BoxMask	
		Top)	
ボックスマスク下端	F4	В	$0 \sim 1024$
の位置を設定する		(BoxMask	
		Bottom)	

操作/設定の登録



バックグラウンド映像の選択、トランジションの設定、キーの設定、DME の設定など、コントロールパネルで行った設定を1個のイベントとして登録し、あとで簡単に呼び出せるようにすることができます。イベントは、8ページにそれぞれ12個まで、合計96個まで保存することができます。

また、コントロールパネルの設定は、それぞれ動画の1フレーム(キーフレーム)として、最大31通りまでを1個のシーケンスとして登録しておくこともできます。シーケンスは、あるキーフレームの設定から次のキーフレームの設定へ、指定した補間方法にしたがって遷移する機能です。シーケンスは、最大100個まで保存しておくことができます。


イベントとシーケンスの操作には、Sequence Event メニューを使います(181ページ参照)。

イベントの操作

ある時点のコントロールパネルの設定を記憶しておくイベントは、以下のようにして操作します。

イベントを登録する

イベントを登録するときは、コントロールパネルで登録したい設定を行った上で、以下のように操作します。



1 テンキー部の EVENT ボタンを押す。

テンキー部がイベントモードになります。

 $0 \sim 9$ 、. (ドット)、CANCEL の各ボタンがイベント 登録ボタンになり、イベントを登録済みのボタンが緑 で点灯します。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。

2 INSERT ボタンが点灯しているときは、押して消灯さ せる。

Event Data サブメニューが表示されます。

3 F1 つまみを回して、ページを選択する。

イベントページは P1~ P8 の中から選択することがで きます。

4 STORE ボタンを押す。

ボタンが赤で点灯し、イベント保存モードに入ったこ とを示します。

5 現在の設定を登録したいイベント登録ボタンを押す。 コントロールパネルのメモリーに現在の設定が保存さ れます。


イベントの全データを USB メモリーに保存 するには

- **1** 「イベントを登録する」(154 ページ)の手順 **1、2** を行
- **2** イベントを保存する USB メモリーを USB MEMORY 端 子に接続する。
- **3** F2 つまみを 1 秒以上押す。

イベントの全データが USB メモリーに保存されます。

イベントを呼び出す

保存したイベントを呼び出すには、以下のように操作しま す。



1 テンキー部の EVENT ボタンを押す。

テンキー部がイベントモードになります。

RECALL ボタンが赤で点灯し、テンキー部の $0 \sim 9$ 、 .(ドット)、CANCEL のボタンがイベント登録ボタン となり、イベントを登録済みのボタンが緑で点灯しま

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。

- ◆ 呼び出す設定の種類を指定してイベントを呼び出すことも できます。指定のしかたについては、「呼び出す設定の種 類を指定してイベントを呼び出すには」(156ページ)を ご覧ください。
- **2** INSERT ボタンが点灯しているときは、押して消灯さ せる。

Event Data サブメニューが表示されます。


3 F1 つまみを回して、ページを選択する。

4 呼び出したい設定が登録されているイベント登録ボタ ンを押す。

押したボタンに登録されていた設定がコントロールパ ネルに再現されます。

呼び出す設定の種類を指定してイベントを 呼び出すには

イベントとして登録されている設定の中から特定の設定だ けを呼び出すときは、以下のように操作します。



- **1** テンキー部の EVENT ボタンを押す。 テンキー部がイベントモードになります。
- **2** INSERT ボタンが消灯しているときは、押して点灯さ せる。

表示パネルに Event Target サブメニューが表示されま す。

 $oldsymbol{3}$ $\mathrm{F1}\sim\mathrm{F4}$ つまみを回して、呼び出す設定を指定する。

BKDF-901 使用時

つまみ パラメーター 意味 設定値 F1 BUS キーヤー以外のM/E の設定 BUS On: キリスタの M/E 以外の M/E の設定 BUS Off: キリスタの M/E できる サート Hold: キャーと PROGRATE PRESENT	/E の 一ヤー /E の く :
M/E の設定 以外の M 設定 BUS Off: キ 以外の M 設定を除 P-P Hold: キ ヤーと PROGRA PRESET	/E の 一ヤー /E の く :
設定 BUS Off:キ 以外の M 設定を除 P-P Hold:キ ヤーと PROGRA PRESET	ーヤー I/E の く : AM/ バス
BUS Off:キ 以外の M 設定を除 P-P Hold:キ ヤーと PROGRA PRESET	I/E の く AM/ バス
以外の M 設定を除 P-P Hold: キ ヤーと PROGRA PRESET	I/E の く AM/ バス
設定を除 P-P Hold:キャーと PROGRA PRESET	く AM/ バス
P-P Hold: キャーと PROGRA PRESET	AM/
ヤーと PROGRA PRESET	AM/ バス
PROGRA PRESET	バス
PRESET	バス
	⊒rL/→
列以外の	政正
F2 Keyer キーヤーの設定 Keyer On :	+-
ヤーの設	定
Keyer Off:	キー
ヤーの設	定を
除く	
F3 DSK DSKの設定 DSK On : DS	SK Ø
設定	
DSK Off : DS	SK の
設定を除	<
F4 Still Still の設定 a) Still Off : Stil	一の設
定を除く	
Still On : Still	11 ∼
Still4 Ø	2定
Still1: Still1	のみの
設定	
Still2: Still2	のみの
設定	
Still3: Still3	のみの
設定	, ,
Still4: Still4	のみの
設定	

a) イベントとして登録されているのは、Still1 ~ Still 4 に保存 されている静止画ファイルの番号で、映像データではあり ません。

BKDF-902 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	BUS	キーヤー以	BUS On:キーヤー以外
		外の M/E と	のM/E と
		PROGRAM/	PROGRAM/
		PRESET \mathcal{O}	PRESET の設定
		設定	BUS Off:キーヤー以外
			のM/E と
			PROGRAM/
			PRESET の設定を
			除く
			ME On: M/E のみ設定
			PP On: PROGRAM/
			PRESET のみ設定
			P-P Hold: PROGRAM/
			PRESET 以外の設
			定
F2	Keyer	キーヤーの	Keyer On:キーヤーの
		設定	設定
			Keyer Off: キーヤーの
			設定を除く
F3	DSK	DSK の設定	DSK On: DSK の設定
			DSK Off: DSK の設定
			を除く
F4	Still	Still の設定 a)	Still Off: Still の設定を
			除く
			Still On: Still1 ~ Still4
			の設定
			Still 1: Still 1 のみの設定
			Still2:Still2のみの設定
			Still3: Still3 のみの設定
			Still4: Still4 のみの設定
	l	l .	

- a) イベントとして登録されているのは、Still1 ~ Still 4 に保存さ れている静止画ファイルの番号で、映像データではありま
- **4** 「イベントを呼び出す」(155 ページ) の手順 **2** 以降を行 う。

押したイベント登録ボタンに登録されている設定のう ち、手順3で指定した設定だけが呼び出され、コント ロールパネルに反映されます。

ご注意

手順3で行った指定の内容はコントロールパネルの電 源を切るまで保存され、以降のすべてのイベント呼び 出し操作に適用されます。指定内容を変更したいとき は、あらためて手順1~4を実行してください。

USB メモリーからイベントの全データを呼 び出すには

1 「イベントを呼び出す」(155 ページ)の手順 **1、2** を行 う。

- **2** イベントが保存されている USB メモリーを USB MEMORY 端子に接続する。
- **3** F3 つまみを回して、呼び出したいデータの保存先とし てUSBを選択する。
- **4** F3 つまみを 1 秒以上押す。

イベントの全データが、呼び出されます。

USB メモリーからイベントをページ単位で 呼び出すには


保存したイベントは、ページ単位でまとめて呼び出すこと もできます。


その場合は、「USB メモリーからイベントの全データを呼 び出すには」(157ページ)の手順3で、F3つまみの代わ りに F1 つまみを回してページを選択し、DME/SETUP 部 (BKDF-901 使用時) の SHIFT ボタンまたはキー/ AUX バス操作部(BKDF-902 使用時)の KEY SRC ボタンを押 したまま、F3つまみを1秒以上押します。

指定したページのイベントがまとめて呼び出されます。

イベントを削除する

登録したイベントを削除するには、以下のように操作しま す。





1 テンキー部の EVENT ボタンを押す。

テンキー部がイベントモードになります。 表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。

2 INSERT ボタンが点灯しているときは、押して消灯さ せる。

Event Data サブメニューが表示されます。

- **3** F1 つまみを回して、ページを選択する。
- **4** STORE ボタンを押す。
- **5** DME/SETUP 部 (BKDF-901 使用時) の SHIFT ボタン またはキー/AUXバス操作部(BKDF-902使用時)の KEY SRC ボタンを押したまま、削除したいイベントが 登録されているイベント登録ボタンを押す。

緑で点灯していたボタンが消灯し、そのボタンに登録 されていたイベントが削除されます。

イベントをページ単位で削除するには

登録したイベントは、ページ単位でまとめて削除すること もできます。

その場合は、イベントモードでページを選択したうえで、 F4つまみ (Initial) を1秒以上押します。

エディターからイベントを呼び出すには

エディターポートの通信プロトコルを GVG100 に設定する と (164 ページ参照)、E-FILE (イベントファイル) 番号を 指定して、BVE-2000 から個々のイベントを呼び出すこと ができます。

次図に、各ページのイベントと E-FILE の番号がどのよう に対応しているかを、テンキー部のボタンの並び順で示し ます。

イベント

テンキー部				
7	8	9		
4	5	6		
1	2	3		
0	New	Del		

ページ	P1	P2	P3	P4	P5
E-FILE 番号	50 51 52	62 63 64	74 75 76	86 87 88	98
	53 54 55	65 66 67	77 78 79	89 90 91	
	56 57 58	68 69 70	80 81 82	92 93 94	
	59 60 61	71 72 73	83 84 85	95 96 97	

BVE-2000 からは 50 ~ 98 番を指定できます。(BVE-2000 では99番までのE-FILE を操作できますが、99番は「Init Panel」に使用します。)


◆ BVE-2000 の操作について詳しくは、BVE-2000 のユーザーガイ ドをご覧ください。

シーケンスの操作

一連の映像の設定を記憶しておくシーケンスは、以下のよ うにして操作します。

シーケンスを作成する

シーケンスを作成するときは、以下のように操作します。



1 シーケンスの最初のキーフレームに登録したい映像を 作成する。

あらかじめシーケンスに登録する映像をイベントとし て登録しておくと、イベントを呼び出すだけで希望の 映像の設定をコントロールパネルに再現することがで きます。

2 テンキー部の SEQ ボタンを押す。

テンキー部がシーケンスモードになります。 表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。

- **3** Seq File サブメニューが表示されるまで、テンキー部の
- **4** NEW ボタンを押す。 シーケンスメモリーがクリアされます。
- **5** INSERT ボタンを押す。

現在のコントロールパネルの設定がシーケンスの最初 のキーフレームとして登録されます。

- **6** SEQ ボタンを押す。 いったんシーケンスモードから抜けます。
- 7 次のキーフレームとして登録したい映像を作成する。
- 8 SEQ ボタンを押してもう一度シーケンスモードに切り 換え、INSERT ボタンを押す。

手順7で作成した映像が次のキーフレームとして登録 されます。

シーケンスに登録するキーフレームの数だけ手順6~ 8の操作を繰り返します。

9 F1 つまみを回して、シーケンスを保存するファイルを 選択する。

ファイルは00~99の中から選択することができます。


- **10**F2 つまみを回して、シーケンスの保存先を選択する。 本機(CP)のほかにUSBメモリーも選択することが できます。
- **11**STORE ボタンを押す。

選択した保存先の選択したファイルに、作成したシー ケンスが保存されます。

シーケンスを呼び出す

作成したシーケンスを呼び出すには、以下のように操作し ます。





1 テンキー部の SEQ ボタンを押す。

テンキー部がシーケンスモードになります。 表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。

- **2** Seq File サブメニューが表示されるまで、テンキー部の **◇◇、◇◇** ボタンを押す。
- **3** F3つまみを回して、呼び出すシーケンスの保存先を選 択する。

本機 (CP) のほかに USB メモリーも選択することが できます。

4 F1 つまみを回して、呼び出すシーケンスが保存された ファイルを選択する。


シーケンスが保存されているファイルの番号には、番 号の後ろに「*」(アステリスク)が表示されます。

5 RECALL ボタンを押す。

選択したファイルに保存されていたシーケンスが呼び 出されます。

シーケンスを呼び出したときに最初のキー フレームの映像が表示されるようにするに

通常のシーケンスの呼び出し操作では、キーフレームの映 像は呼び出されません。シーケンスを呼び出したときに最 初のキーフレームの映像が表示されるようにするには、以 下のように操作します。



- **1** テンキー部の SEQ ボタンを押す。
 - テンキー部がシーケンスモードになります。 表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。
- **2** Seq Setup サブメニューが表示されるまで、テンキー部 の **△**□、**▷**▷ ボタンを押す。




3 F1 つまみを回して、最初のキーフレームを呼び出すか どうかを設定する。

Onl (Only Recall):最初のキーフレームが呼び出されない。

Rew (<u>Recall+Rewind</u>):最初のキーフレームが呼び 出される。

現在の映像の設定を登録しているシーケンスの設定に置き換えるには

シーケンスを呼び出す前に、以下の操作を行います。



テンキー部の SEQ ボタンを押す。テンキー部がシーケンスモードになります。表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されます。

2 Seq Setup サブメニューが表示されるまで、テンキー部の **ペ**ス、**♪**♪ ボタンを押す。

3 F2 \sim F4 つまみを回して、M/E、キーヤー、DSK の設定をシーケンスの再生時に変化させるかどうかを選択する。

BKDF-901 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F2	BUS	キーヤー以外の	On:現在の設定を変
		M/E の設定	化させない。
F3	Keyer	キーヤーの設定	Off:現在の設定を
F4	DSK	DSK の設定	シーケンスの設
			定に置き換える。


BKDF-902 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F2	BUS	キーヤー以外の	BUS Off: M/E と
		M/E と	PROGRAM/
		PROGRAM/	PRESET の設定
		PRESET の設定	をシーケンスの
			設定に置き換え
			る。
			BUS On: M/E と
			PROGRAM/
			PRESET の現在
			の設定を変化さ
			せない。
			ME On: M/E の現在
			の設定は変化さ
			せない。
			PROGRAM/
			PRESET の設定
			をシーケンスの
			設定に置き換え
			る。
			PP On: PROGRAM/
			PRESET の現在
			の設定は変化さ
			せない。M/E の
			設定をシーケン
			スの設定に置き
			換える。
F3	M/E	キーヤーの設定	On:現在の設定を変
F4	DSK	DSK の設定	化させない。
			Off:現在の設定を
			シーケンスの設
			定に置き換える。

シーケンスを呼び出すと、そのシーケンスを登録した ときに設定していた映像ではなく、現在表示している 映像に、呼び出したシーケンスの設定が反映されます。

シーケンスを再生する

呼び出したシーケンスは、テンキー部の以下の4つのボタンを使って再生することができます。



- ■■ (ポーズ/リスタート) ボタン: 再生中に押すと再生が 停止し、もう一度押すと、停止した位置から再生が再 開されます。
- **▶■ (プレイ/ストップ) ボタン**:押すとシーケンスの再生が始まり、もう一度押すと、再生が停止します。

LOOP ボタン:押して点灯させてから再生を開始すると、 その再生はループ(連続)再生になります。

DIR ボタン:再生の方向を逆転させます。

シーケンスを編集する

保存されているシーケンスを呼び出すと、パラメーターの変更、キーフレームの追加、キーフレームの削除などの編集を行うことができます。

パラメーターを変更するには


パラメーターの変更は、Seq Edit サブメニューで行います。

Seg Edit サブメニューを表示するには


テンキー部の SEQ ボタンを押します。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されます。

サブメニューを切り換えるには、テンキー部の **▽** ボタンを押します。



Seq Edit サブメニューでは、呼び出されているシーケンス に登録されているキーフレームの総数(Total)とカレント キーフレーム(現在位置)の番号(Cur)が表示されます。 カレントキーフレームは、✓、✓ ボタンを押して移動す ることができます。



以下のパラメーターを変更することができます。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Play ^{a)}	シーケンスの実行 (再生) 時間	1 ~ 3200
F2	Brk ^{b)}	キーフレームごと に一時停止	On, Off
F3	Ival ^{a)}	インターバル	$1 \sim 999$
F4	Mode	補間モード	Point (点)、Line (直線)、Curve (曲線)

- a) インターバルは、実行時間に対して相対的に決まるため、実行時間を変更すると自動的に変化します。
- b) これを On にしておくと、個々のキーフレームが切り離されるため、キーフレームを追加したり、削除したりするときには便利です。

パラメーターの変更が終わったら、STORE ボタンを押して、変更したパラメーターを保存しておきます。


ご注意

変更したパラメーターの情報は、保存しておかないと、電源を切ったときに失われてしまいます。パラメーターを変更したときは、必ずシーケンスを保存してください。

◆ シーケンスの保存のしかたについては、「シーケンスを作成する」(159 ページ)をご覧ください。

キーフレームを追加するには

シーケンスには、任意の位置に新しいキーフレームを追加 することができます。キーフレームを追加するときは、 シーケンスを呼び出した状態で以下のように操作します。



1 ◇、 **◇** ボタンで新しいキーフレームを追加したい位置へ移動する。

シーケンスの最後に新しいキーフレームを追加するときは、現在の最後のキーフレームの位置へ移動します。


- **2** テンキー部の SEQ ボタンを押す。
 - いったんシーケンスモードから抜けます。
- 3 新しいキーフレームとして追加したい映像を作成する。
- **4** SEQ ボタンを押してもう一度シーケンスモードに切り 換える。

5 INSERT ボタンを押す。

作成した映像が新しいキーフレームとして追加され、 それまでその位置にあったキーフレームおよびそれ以 降のキーフレームは後ろへずれます。

キーフレームを削除するには

作成済みシーケンスの任意のキーフレームを削除するときは、そのシーケンスを呼び出した上で、以下のように操作します。



- **2** DELETE ボタンを押す。

シーケンスを削除する

保存されているシーケンスを削除するときは、そのシーケンスを呼び出し、その状態で F4 つまみを 1 秒以上押します。



外部制御インターフェースの設定


シリアルインターフェー スの設定


エディターや AUX BUS リモートコントローラーとのシリ アルインターフェースの設定は、Setup メニューの Serial サブメニューで行います。

Serial サブメニューの各サブメニューで、以下の操作を行 います。

サブメニュー	操作
Protocol	通信プロトコルを設定する
Baudrate	ボーレートを設定する
Parity	パリティビットを設定する

各サブメニューを表示するには





外部接続・電源部の EDITOR ボタンを 2 度押しします。 表示パネルに最後に操作したサブメニューが表示されます。 サブメニューを切り換えるには、テンキー部の ◆、 ▶ ボ タンを押します。

ご注意

各サブメニューで行う通信に関する設定は、必ず通信相手 の機器を接続する前に行ってください。

通信プロトコルの設定

Protocol サブメニューで、以下のパラメーターを調整しま す。

つまみ	パラメーター	意味	設定値 ^{a)}
F1	1	RS-422A、ポート1	次の中からシリアル通 信の相手機器を指定す る。 GVG100、BVS3000、 HVS-AUX
F2	2	RS-422A、ポート2	GVG100、BVS3000、 HVS-AUX
F3	3	RS-422A、ポート3	GVG100、BVS3000、 HVS-AUX

つまみ	パラメーター	意味	設定値 ^{a)}
F4	4	RS-422A、ポート4	GVG100、BVS3000、
		(エディター)	HVS-AUX

a) それぞれ対応のつまみを回して、通信相手の機器を選択します。 機器を選択しない場合は「---」を選択します。

ボーレートの設定

Baudrate サブメニューで、以下のパラメーターを調整します。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	1	RS-422A、ポート1	9600、19200、38400
F2	2	RS-422A、ポート2	9600、19200、38400
F3	3	RS-422A、ポート3	9600、19200、38400
F4	4	RS-422A、ポート4	9600、19200、38400
		(エディター)	

パリティビットの設定


Parity サブメニューで、以下のパラメーターを調整します。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	1	RS-422A、ポート1	None:パリティビット
			を設定しない。
			Odd: 奇数パリティ
			Even: 偶数パリティ
F2	2	RS-422A、ポート2	None:パリティビット
			を設定しない。
			Odd : 奇数パリティ
			Even :偶数パリティ
F3	3	RS-422A、ポート3	None:パリティビット
			を設定しない。
			Odd : 奇数パリティ
			Even :偶数パリティ
F4	4	RS-422A、ポート4	None:パリティビット
		(エディター)	を設定しない。
			Odd : 奇数パリティ
			Even:偶数パリティ

GPI 入力の設定

本機は、GPI 入力を利用して他の機器から操作することができます。GPI IN 端子のピン $1 \sim 16$ は GPI 入力用です。これらのピンに、以下のような機能を制御する GPI 入力を割り当てられます。

◆ GPI IN 端子のピン配置については、「端子のピン配列」 (212 ページ) をご覧ください。信号接続については、「GPI 入力の接続例」 (214 ページ) をご覧ください。




- M/E Trn: M/E トランジションを実行する。
- M/E Cut: M/E のカットトランジションを実行する。
- M/E Mix: M/E のトランジションをミックスに変更する。
- M/E Wipe: M/Eのトランジションをワイプに変更する。
- M/E DME: M/E のトランジションを DME ワイプに変更 する。
- M/E FAM: M/E のトランジションをフルアディティブ ミックスに変更する。
- M/E NAM: M/E のトランジションをノンアディティブ ミックスに変更する。
- P/P Trn: PROGRAM/PRESET のトランジションを実行する (BKDF-902 使用時のみ)。
- P/P Cut: PROGRAM/PRESET のカットトランジション を実行する (BKDF-902 使用時のみ)。
- P/P Mix: PROGRAM/PRESET のトランジションをミックスに変更する(BKDF-902 使用時のみ)。
- P/P Wipe: PROGRAM/PRESET のトランジションをワイプに変更する(BKDF-902 使用時のみ)。
- DSK 1 Cut: DSK 1 のカットトランジションを実行する。
- DSK 1 Mix: DSK 1 のミックストランジションを実行する。
- DSK 2 Cut: DSK 2 のカットトランジションを実行する。
- DSK 2 Mix: DSK 2のミックストランジションを実行する。
- FTB:フェードトゥブラックを実行する。
- SEQ Play:シーケンスを再生する。

GPI 入力の設定を変更するには

GPI サブメニューで行います。

GPI サブメニューを表示するには

外部接続・電源部の GPI ボタンを 2 度押しします。



表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されま す。

サブメニューを切り換えるには、テンキー部の ✓、 レボ タンを押します。

設定を変更するには

以下のパラメーターを調整します。

BKDF-901 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	GPI	GPI 入力用のピンの	$1 \sim 16$
		番号	
F2	F	GPI 入力の機能	M/E Trn、M/E Cut、
			M/E Mix、M/E Wipe、
			M/E DME、M/E
			FAM、M/E NAM、
			DSK1 Cut、DSK1 Mix、
			DSK2 Cut、DSK2 Mix、
			FTB、SEQ Play


BKDF-902 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	GPI	GPI 入力用のピンの	$1 \sim 16$
		番号	
F2	F	GPI 入力の機能	M/E Trn、M/E Cut、
			M/E Mix、M/E Wipe、
			M/E DME、M/E
			FAM、M/E NAM、P/
			P Trn、P/P Cut、P/P
			Mix, P/P Wipe, DSK1
			Cut、DSK1 Mix、
			DSK2 Cut、DSK2 Mix、
			FTB、SEQ Play

タリー出力の設定

本機では、32系統のタリー信号を出力することができます。TALLY/GPI OUT 端子のタリー/ GPI 出力用のピンに、以下のようなタリー出力を割り当てられます。

◆ TALLY/GPI OUT 端子のピン配置については「端子のピン配列」(212ページ)をご覧ください。信号接続については、「タリー/ GPI 出力の接続例」(215ページ)をご覧ください。




- R-BLK: BLACK へのレッドタリー
- R-In01 ~ 24: In01 ~ 24 へのレッドタリー
- R-Stl1 ~ 4: Stl1 ~ 4 へのレッドタリー
- R-Mat1 ~ 4: Mat1 ~ 4 へのレッドタリー
- R-Rsv01 ~ 07 (または 06) ¹⁾: 将来の機能拡張用
- R-ME: M/E へのレッドタリー (BKDF-902 使用時のみ)
- G-BLK: BLACK へのグリーンタリー
- G-In01 ~ 24: In01 ~ 24 へのグリーンタリー
- G-Stl1 ~ 4: Stl1 ~ 4 へのグリーンタリー
- G-Mat1 ~ 4:Mat1 ~ 4 へのグリーンタリー
- G-Rsv01 ~ 06 (または 05)²⁾:将来の機能拡張用
- Play: 「GPI 出力を設定するには」 (168 ページ) 参照
- G-ME: M/E へのグリーンタリー (BKDF-902 使用時のみ)
- Alarm: アラーム
- 1) BKDF-901 使用時:R-Rsv01 ~ 07 BKDF-902 使用時:R-Rsv01 ~ 06 2) BKDF-901 使用時:G-Rsv01 ~ 06 BKDF-902 使用時:G-Rsv01 ~ 05


タリー出力の設定を変更するには

Tally サブメニューで行います。

Tally サブメニューを表示するには

外部接続・電源部の GPI ボタンを 2 度押しします。





表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されます。

サブメニューを切り換えるには、テンキー部の **▽**、 **▽** ボタンを押します。

設定を変更するには

以下のパラメーターを調整します。

BKDF-901 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Tally	タリー出力用のピ	$1 \sim 32$
		ンの番号	
F2	F	タリーの種類	R-Blk, R-In01 \sim 24, R-
			Stl1 \sim 4, R-Mat1 \sim 4,
			R-Rsv01 \sim 07, G-Blk,
			G-In01 \sim 24、G-Stl1 \sim
			4、G-Mat1 ∼ 4、G-
			Rsv $01 \sim 06$, Play,
			Alarm


BKDF-902 使用時

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Tally	タリー出力用のピン	$1 \sim 32$
		の番号	
F2	F	タリーの種類	R-Blk, R-In01 \sim 24,
			RStl1 \sim 4, R-Mat1 \sim
			4、R-Rsv01 ~ 06、R-
			ME、G-Blk、G-In01~
			24、G-Stl1 ~ 4、G-
			Mat1 \sim 4、GRsv01 \sim
			05、Play、G-ME、
			Alarm

GPI 出力の設定

本機では、TALLY/GPI OUT 端子から GPI 信号を出力す ることができます。GPI 出力を利用して再生機器からキー を取り込むタイミングを制御することができます。

◆ TALLY/GPI OUT 端子のピン配置については「端子のピン配 列」(212ページ)をご覧ください。信号接続例については、 「タリー/ GPI 出力の接続例」(215ページ)をご覧ください。



GPI 出力を設定するには

Tally サブメニューで、TALLY/GPI OUT 端子の 32 個の タリー/GPI 出力用ピンからピンを1つ選択して、「Play」 機能を割り当てます。

F1 つまみでピン番号を選択し、F2 つまみで Play を選択し ます。

◆ Tally サブメニューの操作については、「タリー出力の設定を変 更するには」(167ページ)をご覧ください。



その他の操作/設定



データのバックアップ

Setup メニューの Data Backup サブメニューで、本機で設定した各種データをバックアップ保存したり、復元、クリアすることができます。

バックアップ/復元: USB MEMORY 端子に接続した USB メモリーに、バックアップデータを保存し、必要に応じて復元する。

クリア: USB MEMORY 端子に接続した USB メモリーまたはコントロールパネルのメモリーに保存されたデータをクリアする。


操作対象となるデータは次のとおりです。

- 全データ:システムデータおよびファイルデータ
- システムデータ:イベント、I/O 設定、初期設定、ステータスなどのデータ
- ファイルデータ:コントロールパネルに保存した静止画ファイルデータ、ユーザーパターンおよびシーケンスのデータ

データをバックアップ、復元、クリアするには、Data Backup サブメニューの各サブメニューを使用します。

サブメニュー	操作
All Backup	全データのバックアップ、復元、クリア
System Backup	システムデータのバックアップ、復元、ク リア
File Backup	ファイルデータのバックアップ、復元、ク リア

各サブメニューを表示するには



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタン が消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 SYSTEM ボタンを押す。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されます。

3 目的のサブメニューが表示されるまで、テンキー部の

全データのバックアップ、復元、クリ ァ

All Backup サブメニューで、以下のパラメーターの設定値 を確定して実行します。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Store	全データのバック	USB
		アップ保存	
F2	Recall	全データの復元	USB
F4	Clear	全データのクリア	СР

全データを USB メモリーにバックアップ保存するには F1 つまみを 1 秒以上押します。

ご注意

保存先である USB メモリーの空き容量が足りない場合は、 処理がキャンセルされ、エラーメッセージが表示されます。

USB メモリーにバックアップ保存した全データを復元する には

F2つまみを1秒以上押します。

コントロールパネルのメモリーから全データをクリアする には

F4つまみを1秒以上押します。

システムデータのバックアップ、復 元、クリア

System Backup サブメニューで、以下のパラメーターの設 定値を確定して実行します。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Store	システムデータの	USB
		バックアップ	
F2	Recall	システムデータの復	USB
		元	
F3	No	システムデータ管理	Sys0 ∼ Sys9
		番号	
F4	Clear	システムデータのク	USB
		リア	

システムデータを USB メモリーにバックアップ保存する には

F3つまみを回してシステムデータ管理番号 (Sys0~Sys9) を選択し、F1 つまみを 1 秒以上押します。

ご注意

- 保存先であるUSBメモリーの空き容量が足りない場合は、 処理がキャンセルされ、エラーメッセージが表示されま す。
- 管理番号 Sys0~Sys9 に対応するバックアップファイルの 名前はa~jになります。
- 「*(アスタリスク)」が付いている管理番号は、同じ管理 番号のシステムデータがすでにバックアップ先の USB メ モリー内に存在することを示します。「*」付きの管理番 号を選択して F1 つまみを 1 秒以上押すと、データが上 書きされます。

USB メモリーにバックアップ保存されているシステムデー 夕を復元するには

F3 つまみを回してシステムデータ管理番号 (Svs0 ~ Svs9) を選択し、F2つまみを1秒以上押します。

USB メモリーからシステムデータをクリアするには

F3つまみを回してシステムデータ管理番号 (Sys0~Sys9) を選択してから、F4つまみを1秒以上押します。

ファイルデータのバックアップ、復 元、クリア

File Backup サブメニューで、以下のパラメーターの設定値 を確定して実行します。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	Store	ファイルデータの	USB
		バックアップ保存	
F2	Recall	ファイルデータの復	USB
		元	
F3	Type	ファイルデータの種	Stl. Seq. Usr
		類	
F4	Clear	クリアするファイル	USB、CP
		データの保存場所	

ファイルデータを USB メモリーにバックアップ保存する には

1 F3 つまみを回してファイルデータの種類を選択する。

Stl:静止画ファイルとして保存されているデータ Seq:シーケンスファイルとして保存されているデー

Usr:ユーザーパターンのデータ

2 F1 つまみを 1 秒以上押す。

ご注意

保存先である USB メモリーの空き容量が足りない場合は、 処理がキャンセルされ、エラーメッセージが表示されます。

USB メモリーにバックアップ保存されているファイルデータを復元するには

1 F3 つまみを回してファイルデータの種類を選択する。

Stl:静止画ファイルとして保存されているデータ Seq:シーケンスファイルとして保存されているデー

Usr:ユーザーパターンのデータ

2 F2つまみを1秒以上押す。

コントロールパネルのメモリーまたは USB メモリーから ファイルデータをクリアするには

1 F3 つまみを回してファイルデータの種類を選択する。

Stl:静止画ファイルとして保存されているデータ Seq:シーケンスファイルとして保存されているデー

Usr:ユーザーパターンのデータ

2 F4 つまみを回して、クリアしたいファイルデータの保存場所を指定する。


USB: USB MEMORY 端子に接続した USB メモリー **CP**: 本機のコントロールパネルのメモリー

3 F4つまみを1秒以上押す。

システムのアップデート

システムソフトウェアのアップデートや表示パネル上の カーソルアイコンの表示/非表示の切り換えを行うには、 Setup メニューの Update サブメニューを使用します。

Update サブメニューを表示するには



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタン が消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時:手順 2 に進む。

- **2** SYSTEM ボタンを押す。 表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示されます。

アップデートを実行するには

Update サブメニューで、以下のパラメーター調整し、設定 値を確定して実行します。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	СР	コントロールパネル	-
		ソフトウェアのアッ	
		プデート	
F3	TG	ファームウェアの	DSP、CPU、
		アップデート	Main_IO、XPT、
			KEYER, Comb,
			DME, MV, SDI_I,
			SDI_O
			AI、AO、DVI_I、
			DVI_O
F4	Cursor	GUI メニューのカー	-
		ソルの表示 / 非表示	

GUI メニューのカーソルを表示、または消去するには F4つまみを1秒以上押します。


Update サブメニューでソフトウェアをアップデートする には

◆ ソフトウェアのアップデートについては、お買い上げ店または ソニーのサービス窓口にお問い合わせください。

ステータス情報

Setup メニューの Status サブメニューで、本機に装着され ているオプションボードの状態や、ソフトウェアのバー ジョン情報、アラームを確認することができます。

各サブメニューを表示するには



1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタン が消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

- **2** STATUS ボタンを押す。 表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。
- 3 目的のサブメニューが表示されるまで、テンキー部の



オプションボード情報

Board In/Out/Op1/Op2 サブメニューで、オプションボー ドの装着状況を確認することができます。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1		入力拡張スロットの	s :4SDI 入力ボード
		基板情報を表示する	a: SD アナログ入力
			ボード
			d:DVI 入力ボード
			-:未装着
F2		出力拡張スロットの	s :4SDI 出力ボード
		基板情報を表示する	a:SD アナログ出力
			ボード
			d:DVI 出力ボード
			-:未装着
F3		DME1 ソケットと	dme: 2CH DME
		DME2ソケットの基	ボード
		板情報を表示する	-:未装着
F4		MV1 ソケットと	mv:マルチビュー
		MV2 ソケットの基板	アーボード
		情報を表示する	-:未装着

17	トウェ	アのハ	"— = ĭ =	ン情報
ノノ	トンエ	י ונט יו	ヽーン゠	ノ 日羊収

Firmware サブメニューで、ソフトウェアのバージョン情 報を確認することができます。

F1~F4つまみの表示エリアに、ソフトウェアの名称とそ のバージョン情報が表示されます。

アラーム

Alarm サブメニューで、各種アラームを確認することがで きます。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	PWR	プロセッサーのパ	Single A:標準のパ
		ワーサプライユニッ	ワーサプライユ
		トの装着状態を表示	ニットのみ装着
			Single B:オプショ
			ンのパワーサプ
			ライユニットの
			み装着
			Dual :標準とオプ
			ションのパワー
			サプライユニッ
			トが装着
F2	PS	プロセッサーのパ	ok:正常
		ワーサプライユニッ	ng:異常が検出され
		トのアラームを表示	た
F3	FN	ファンのアラームを	ok:正常
		表示	ng:異常が検出され
			た

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F4	СР	コントロールパネル	ok:正常 ng:異常が検出され た
		のパワーサプライユ	ng:異常が検出され
		ニットのアラームを	た
		表示	

3D モード



概要

本機を3D モードに設定すると、3D の画像を切り換えた りキーを載せたりすることができます。


- 3D モードでは、左用と右用の信号をペアで扱います。
- 使用できるキーはキー1、キー2、DSK1、DSK2です。 ただし、操作は DSK1 と DSK2 のみに対して行い、 DSK1 の操作はキー1に、DSK2 の操作はキー2に、それ ぞれ連動します。また、クロマキーやキーに DME を使 用することはできません。

3D モードで使用できる信号は以下のとおりです。

信号の種類	3D モードでの使用
SDI IN 端子 1 ~ 24 に入力	3D 用には、左用(Left)と右用
されている信号	(Right) で別の信号を使用する。
内蔵のブラック信号	3D 以外の用途(タイトル用など)に
内蔵のカラーマット信号	は、左用(Left)と右用(Right)で同
	じ信号を使用する。
スチルストアメモリーに保	以下のどちらかを選択できる。
存されている静止画	2D モード:左右で同じ画像を使用する。
$(STL1 \sim STL4)$	3D モード:左右で別の画像を使用する。

3D モードでの信号の入出

入力例



3D 用の信号の入力先

左用の信号は奇数番号の端子に、右用の信号は偶数番号の 端子に、それぞれ入力します。

2D 用の信号の入力先

タイトルなどには、左用と右用で同じ信号を入力します。

信号の出力と接続先

PGM Out からは Left の信号が、AUX1 からは Right の信 号が、それぞれ出力されます。

それぞれを3D用モニターの入力のLとRに接続すると、 3Dの映像を見ることができます。



3D モード用の信号の割 り当て

クロスポイントボタンで選択できる信号を、3Dモード用に 割り付けます。

工場出荷時の状態から 3D モードを On にした場合の割り 当ては、次表のようになります。

◆ 信号の割り当てを変更するには、「クロスポイントボタンに映像 入力信号を割り当てる」(77ページ)をご覧ください。

BKDF-901 使用時

(以下の表で、「IN1」は、SDI IN 1 端子に接続されている入 力信号を意味します。)

クロスポイ ントボタン	ビデオ信号		ビデオ信号(SHIFT ボタン(用時)	
	Left	Right	Left	Right
1	IN 1	IN 2	IN 17	IN 18
2	IN 3	IN 4	IN 19	IN 20
3	IN 5	IN 6	IN 21	IN 22
4	IN 7	IN 8	IN 23	IN 24
5	IN 9	IN 10	ブラック信号	ブラック信号
6	IN 11	IN 12	ブラック信号	ブラック信号
7	IN 13	IN 14	ブラック信号	ブラック信号
8	IN 15	IN 16	ブラック信号	ブラック信号
9	STL1 ^{a)}	STL1 ^{a)}	カラーマット 信号 1	カラーマット 信号 1
10	STL2 a)	STL2 a)	カラーマット 信号 2	カラーマット 信号 2
11	STL3 a)	STL3 ^{a)}	カラーマット 信号3	カラーマット 信号3
12	STL4 a)	STL4 a)	カラーマット 信号 4	カラーマット 信号 4

a) 静止画を 3D モードで使用する場合は、Left と Right で別の静止 画を割り当てる。

BKDF-902 使用時

(以下の表で、たとえば「IN1」は、SDI IN 1 端子に接続さ れている入力信号を意味します。)

クロスポイ ントボタン	ビデオ信号		ビデオ信号(S 用時)	HIFT ボタン併
	Left	Right	Left	Right
1	IN 1	IN 2	ブラック信号	ブラック信号
2	IN 3	IN 4	ブラック信号	ブラック信号
3	IN 5	IN 6	ブラック信号	ブラック信号
4	IN 7	IN 8	ブラック信号	ブラック信号
5	IN 9	IN 10	ブラック信号	ブラック信号

クロスポイ ントボタン	ビデオ信号		ビデオ信号(SHIFT ボタン併 用時)	
	Left	Right	Left	Right
6	IN 11	IN 12	ブラック信号	ブラック信号
7	IN 13	IN 14	ブラック信号	ブラック信号
8	IN 15	IN 16	ブラック信号	ブラック信号
9	IN 17	IN 18	ブラック信号	ブラック信号
10	IN 19	IN 20	ブラック信号	ブラック信号
11	IN 21	IN 22	ブラック信号	ブラック信号
12	IN 23	IN 24	ブラック信号	ブラック信号
13	STL1 a)	STL1 a)	カラーマット	カラーマット
			信号 1	信号1
14	STL2 a)	STL2 a)	カラーマット	カラーマット
			信号 2	信号 2
15	STL3 a)	STL3 a)	カラーマット	カラーマット
			信号 3	信号 3
16	STL4 a)	STL4 a)	カラーマット	カラーマット
			信号 4	信号 4

a) 静止画を 3D モードで使用する場合は、Left と Right で別の静止 画を割り当てる。



システムの設定

1 BKDF-901 使用時: DME/SETUP 部の SHIFT ボタン が消灯しているときは、押して点灯させる。

BKDF-902 使用時: 手順 2 に進む。

2 SYSTEM ボタンを押す。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。

3 3D SYSTEM サブメニューが表示されるまで、テン

3D モードに切り換える

つまみ1で、以下のパラメーターを設定します。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F1	3D Mode	3D モードでの動作	On, Off

保存された静止画のモードを設定する

3D モードで動作しているとき、スチルストアメモリーに保 存された静止画を 2D と 3D のどちらのモードで使用するか を指定します。

つまみ2と3で以下のパラメーターを設定します。

つまみ	パラメーター	意味	設定値
F2	3D Stll1 & Still2	Still の動作モード	2D, 3D
F3	3D Stll3 & Still4	Stil2 の動作モード	2D, 3D

2Dを選択すると、左右で同じ信号が使用されます。

3Dを選択すると、左右で別々の信号が使用されます。

静止画を 3D モードで使用する場合の割り 当て

静止画のモードを 3D に設定すると、クロスポイントボタ ンの割り当て(前ページの表を参照)が変更されます。

BKDF-901 使用時

F2 つまみで 3D を選択したときは 9 と 10 が、F3 つまみで 3D を選択したときは11と12が、それぞれ以下のように変 更されます。

クロスポイントボタン	ビデオ信号	
	Left	Right
9	STL1	STL2
10	STL2	STL1

クロスポイントボタン	ビデオ信号	
	Left	Right
11	STL3	STL4
12	STL4	STL3

BKDF-902 使用時

F2 つまみで 3D を選択したときは 13 と 14 が、F3 つまみ で3Dを選択したときは15と16が、それぞれ以下のよう に変更されます。

クロスポイントボタン	ビデオ信号	
	Left	Right
13	STL1	STL2
14	STL2	STL1
15	STL3	STL4
16	STL4	STL3

3D モードでの操作

3Dモードで動作中は、下記のような制約があります。


- 使用できるトランジションタイプは、ボタン操作による カットまたはミックスです。
- DSK に対して操作を行うと、M/E のキーも同じように動作します。

M/E のキーを直接操作することはできません。 メニューで DSK1、DSK2 に設定した値が、それぞれ KEY1、KEY2 に連動して適用されます。

- 3D モードで作成したイベントは、3D モードでのみ使用することができます。
- シーケンスの機能は使うことができません。
- 入力信号をキャプチャーして静止画にする機能は、Left 信号のみに対して有効です。

BKDF-901 使用時

一部に使用できないボタンがあります。(下図の黒い部分)




操作部	使用できないボタン	
KEYER 部	DME ENBL、CK、MASK EDGE SHADOW (EXT、SELF は KEY1、KEY2 に対し	
	て無効です。)	
KEY DELEGATION 部	KEY3、KEY4	
トランジション部	TRANS PVW、KEY1 ~ KEY4 WIPE(FAM)、DME(NAM) PRIORITY、FTB	

BKDF-902 使用時

M/E 部は使用せずに P/P 部で操作を行います。

一部に使用できないボタンがあります。(下図の黒い部分)



操作部	使用できないボタン	
KEYER 部	DME ENBL, CK, MASK	
	EDGE SHADOW	
	(EXT、SELF は KEY1、KEY2 に対し	
	て無効です。)	
KEY DELEGATION 部	KEY3、KEY4	
M/E 列	すべてのボタンとフェーダーレバー	
PROGRAM/PRESET ク	M/E ボタン	
ロスポイントバス部		
KEY DELEGATION 部	KEY3、KEY4	
DSK/フェードトゥブ	FTB	
ラック操作部		



付録

メニューツリー

本機のメニュー構成/表示パネル上の表示項目一覧です。()内は、別売のパソコン用モニターまたはタッチパネル式モニ ターの接続時に表示される、GUI メニュー画面での表示項目です。

◆ GUI メニュー画面について詳しくは、「GUI メニュー画面を使ったメニュー操作」(64 ページ)をご覧ください。


Transition(トランジション/ワイプ/ DME 設定)メニュー

第1階層	第2階層	第3階層	第4階層
Transition —	Rate (Rate)	PGM (PGM Rate)	
		-DSK (DSK Rate)	
		FTB (FTB Rate)	
	_(Wipe)	Wipe Pattern (Pattern)	Pat (Pattern No.)
			—Wid (Border Width)
			—Soft (Border Softness)
			Src (Border Source)
		-Wipe Border Color (Border Color)-	Pat (Pattern No.)
			-Lum (Luminance)
			—Sat (Saturation)
			Hue (Hue)
		-Wipe Modify (Modify)	Asp (Aspect)
			PX (Center Position X)
			PY (Center Position Y)
			Ang (Angle)
		-User (User) -	┬ Usr (User Pattern)
		0001 (0001)	-Usr Store (User Wipe Date Store)
			Usr Clear (User Wipe Date Clear)
	(続く)		osi Cicai (osci Wipe Date Cicai)



a) 詳細は「DME (DME 設定) メニュー」 (185 ページ) 参照。

Keyer (キー設定) メニュー






(続く)




a) 詳細は「DME (DME 設定) メニュー」 (185 ページ) 参照。

Still Store (静止画設定)メニュー




a)表示パネル上は選択項目 (OverWrite/NewFile) が表示される。

Sequence Event (シーケンス/イベント登録) メニュー




- a) 表示パネル上は選択項目 (BUS On/BUS Off/P-P Hold) が表示される。
- b) 表示パネル上は選択項目(Keyer On/Keyer Off)が表示される。
- c) 表示パネル上は選択項目 (DSK On/DSK Off) が表示される。
- d) 表示パネル上は選択項目 (Still 1/Still 2/Still 3/Still 4/Still On/Still Off) が表示される。

Setup(システム設定)メニュー










a) 表示パネル上は装着された基板のスロット番号が表示される。

DME (DME 設定) メニュー


Transition メニューおよび Keyer メニュー中の DME 設定に関するメニューリストです。表中の xxx 箇所について、Transition メニューの場合は「M/E DME」、Keyer メニューの場合は「Keyer」と表示されます。














- b) Transition $\mbox{$\lambda$} = \mbox{$\lambda$} = \m$
- c) Transition $\mathcal{A}=\mathcal{A}-\mathcal{C}$ th M/E DME Outer Width, Keyer $\mathcal{A}=\mathcal{A}-\mathcal{C}$ th Keyer Bord Outer Width Dransition $\mathcal{A}=\mathcal{A}-\mathcal{C}$ th M/E DME Border Soft, Keyer $\mathcal{A}=\mathcal{A}-\mathcal{C}$ th Keyer Bord Softness e) Transition $\mathcal{A}=\mathcal{A}-\mathcal{C}$ th Defocus , Keyer $\mathcal{A}=\mathcal{A}-\mathcal{C}$ th Keyer Defocus

パターンリスト

ワイプ

ベーシックワイプ

000		001	_	002		003		004	+
005		006	-	007		008		009	•
010	-	011		012		013	•	014	
015		016		017		018		019	X
020	_	021		022		023		024	
025		026		027		028		029	
030	V	031	<	032	lack	033	>	034	•
035	•	036		037		038		039	
040		042		043		044		045	
046		047		048	X	065		066	
067		068		069		070		071	
072		073		074		075		076	+
077	*	078	*	079	*	080		081	•



082	*	083	•	084	•	085	5	086	5
087	5	088	\$	089	*	090	7	091	*
092	AL.	093	N	094	*	095	5	096	•
097	-	098	-	099		100	1	101	
102	*	103		104		105	5	106	5
107	জ	108	<u>জ</u>	109	<u></u>	110	7	111	え
112	RY S	113	2	114					

ユーザーワイプ

120	User 120	• • •	• • •	159	User 159
-----	-------------	-------	-------	-----	-------------



マスク

000		001		002		003		004	+
005		006	-	007		008	ı	009	•
010		011		012	-	013		014	
015		016		017		018		019	X
020		021		022		023		024	
025		026	_	027		028		029	
030	V	031	<	032	lack	033	>	038	
039		040		042		043		044	
045		046		047		048	X	065	
066		067		068		069		075	
076	+	077	*	078	*	079	*	085	5
086	5	087	5	088	\$	089	*	090	7
091	*	092	AL.	093	N.	094	*	105	5
106	5	107	<u>U</u>	108	<u>জ</u>	109		110	7
111	え	112	RY.	113	2	114			



DME ワイプ

ご注意

エディターから DME ワイプパターンの番号を指定するときは、指定したいパターン番号に 200 を加えた番号で指定してくだ

2D およびベーシック 3D エフェクト

000	7	001	†	002		003	+	004	*
005	+	006	Y	007	→	008	, C	009	C
010	C	011	C ←	012	C	013	C	014	G
015	→ C	016	→ c	017	C +	018		019	δ ₄
020	حا	021	4	022		023	c	024	
025	7	026	5	027	Z	028	0	029	
030		031	9	032	XTY	033	A ^C K	034	व्
035	Ter	036	jo	037	P	038	4	039	d.
040	>	041	9	042	♦ 5	043	1	044	2 >
045	~	046		047)	048)	049	+
050	+	051	→	052	1	053	CZ	054	Z C
055	ZC	056	CZT	057	G Z	058	Z G	059	z e
060	Z	061	G z ←	062	Z	063	Z (e	064	t C



065	4	066	V	067	7	068	レ	069	(2)
070	9	071	-6	072		073		074	-6
075		076		077	- 6				



3D DME エフェクト

100	***	101	888	102	X	103		104	
105		106		107		108		109	(CE)
110		111		112		113		114	
115		116		117		118	XX	119	
120		121	쁣	122		123		124	
125	(€)→	126	8	127	6	128		129	
130	◎ →	131		132		133		134	
135	◎ →	136		137		138		139	
140	€ →	141		142		143		144	
145	⊕ →	146		147		148		149	
150		151		152		153		154	
155	8)(\$)(8) (6)(8)	156	868	157	8(8)(8	158	8) 6)6	159	88
160	000	161	996)66	162	000	163	000	164	008 008





230	TITTITI	231		232		233		234	
235		236	人	237		238	X	239	X
240	*	241		242	A V	243	A A ←	244	¥ A
245	→ A A	246	X Y A	247	AA	248	V V	249	V 9
250	(4)	251		252	Defocus				

ユーザーエフェクト

300	User 300	• • •	• • •	339	User 339
-----	-------------	-------	-------	-----	-------------



メッセージと対処のしかた

本機の動作中、コントロールパネルの表示パネルにメッセージが表示される場合があります。 まず、以下の対処方法をご覧になり、対処してください。それでも解決しないときは、ソニーサービス窓口にご相談くださ

メッセージ		内容	対処方法		
表示パネル	GUI メニュー				
Bad Image File		読み込めない静止画ファイルをロードし ようとすると表示されます。	別の静止画ファイルを選択してください。		
Bad Seq. File	Bad Sequence File	シーケンスを呼び出すときに、保存され ているシーケンスファイルが読み込めな かったときに表示されます。	再度シーケンスファイルの呼び出しを 行ってださい。		
Can't export Still	Can't export this Still file	静止画ファイルの書き出しに失敗したと き表示されます。	再度静止画ファイルを書き出してください。		
Can't load Still	Can't load Still File	静止画ファイルをダウンロードした際に 通信エラーが発生すると表示されます。	再度静止画ファイルをダウンロードして ください。		

メッセージ		内容	対処方法
表示パネル	GUI メニュー		
Config Error (abbcc)		プロセッサーの起動時に、内部 FPGA (Field-Programmable Gate Array) の起動に失敗すると表示されます。 メッセージの意味は以下のとおりです。 abbcc: 16 進数 5 桁のエラー番号	プロセッサーの電源をいったん切り、再 起動してください。復旧しない場合は、 FPGA を再書き込みしてください。それ でも復旧しない場合は、ボードの交換が 必要になることがあります。 ** ** ** ** ** ** ** ** **
DME assign failure		ド DME オプションの装着状況が起動前後で変わり、シャットダウン前に使用していた DME のチャンネル数を起動後に復	DME オプションの装着状況を確認してください。
DME assign too much	DME assign too much. Reduce!	元できなかった場合、表示されます。 使用中の DME のチャンネルが最大数に なった状態で、さらに新規の DME の チャンネルを使用すると表示されます。	使用中の DME のチャンネル数を減らしてから操作してください。
DME No. reserved	•	選択された番号に DME エフェクトが登録されていないときに表示されます。	他の DME エフェクトを選択し直してく ださい。



メッセージ		内容	対処方法
表示パネル	GUI メニュー		
File read error		次の場合に表示されます。 a) 静止画ファイルのダウンロード時にファイルの読み込みに失敗した。 b) マルチビューアーの信号名表示をOnにしたとき、信号名表示用のデータの読み込みに失敗した。	a) 再度静止画ファイルをダウンロードしてください。 b) 出力する映像の設定や、信号名表示のOn/Off を再度行ってください。
Gray scale loaded	Gray scale file loaded	8 ビットグレースケールの静止画ファイ ルがロードされると表示されます。	別のフォーマットの静止画ファイルを選 択してください。
Include Wrong DME No		本バージョンでサポートされていないエフェクトを使用したユーザーパターン、シーケンス、イベントを呼び出そうとすると表示されます。 本バージョンでサポートされていないエフェクトを含むバックグラウンドやキー1~4は呼び出されません。	使用可能なエフェクトを使用してユーザーパターン、シーケンス、イベントを保存し直し、再度呼び出してください。
No assignable DME		使用中の DME のチャンネルが最大数に なった状態で、トランジションタイプを DME 以外から DME に変更すると表示さ れます。	使用中の DME のチャンネル数を減らしてから操作してください。
No free memory		コントロールパネルの OS のメモリーが 不足しているとき表示されます。	しばらく待ってもう一度操作を実行して ください。
No KeyFrame		対象となるキーフレームが存在しない状態で、シーケンスのカレントキーフレームを削除しようとすると表示されます。	キーフレームを選択し直してください。
No more KeyFrames	No more KeyFrames available	シーケンスのキーフレームが最大数登録 された状態で、新たにキーフレームを登 録しようとしたとき、または、カレント キーフレームを登録された最大数以上に 変更しようとしたときに表示されます。	キーフレームを削除した後、操作してください。
No Option		BKDF-950 が装着されていない状態で MV1、MV2 サブメニューに切り換えた ときに表示されます。	BKDF-950 を装着してください。
No specified SEQ	No specified SEQ file	指定したシーケンスファイルが存在しな いときに表示されます。	別のシーケンスファイルを指定してください。
No specified Still	No specified Still file	指定された静止画ファイルが存在しない ときに表示されます。	別の静止画ファイルを選択してください。
No system-data file		システムデータが存在しないときに表示 されます。	システムデータを選択し直してください。
No update file	No specified update file	指定されたアップデートファイルが存在 しないときに表示されます。	USBメモリー端子に装着されている USB メモリーにアップデートファイルが存在 するかを確認のうえ、再度操作してくだ さい。
No USB Device		USB メモリーが未装着のときに表示され ます。	USB メモリーを装着してください。
No User Pattern		ワイプまたは DME のユーザーパターンを使用しているイベントを呼び出すときに、ユーザーパターンが登録されていないと表示されます。 登録されていないユーザーパターンは、パターン番号を 0 にして呼び出します。	イベントに使用しているユーザーパターンを登録してからイベントを呼び出してください。
No.41 reserved	Wipe 41 reserved	41番のワイブパターンを選択すると表示されます。	41番のワイブパターンは選択できません。他のパターンを選択し直してくださ



メッセージ		内容	対処方法
表示パネル	GUI メニュー		
Not enough in USB	Not enough space in USB memory	USBメモリーが正しく装着されていない か、USBメモリーの空き容量が不足して いる場合に表示されます。	USBメモリーを装着し直すか、十分な空き容量のある USBメモリーに交換してください。
Operation Prohibited	l	シーケンス実行中に System メニュー内 のサブメニューを選択すると表示されま す。	シーケンスの実行が終了してから System メニュー内のサブメニューを選択してく ださい。
Patt. not available	Pattern not available	準備されてないパターンを選択すると表示されます。	他のパターンを選択し直してください。
Picture too large		本機では扱えないサイズの静止画ファイ ルを読み込もうとすると、表示されます。	別のフォーマットの静止画ファイルを選 択してください。
Power/Fan Alarm !!		電源またはファンに異常が検出されたと きに表示されます。	Setup > Status > Alarm メニューで故障箇所(どの電源か、どのファンか)を確認し(173ページ参照)、ソニーのサービス窓口にご相談ください。部品の交換が必要になる場合があります。
Read Only File Exist	There is Read Only File	USBメモリー内の読み取り専用の静止画ファイルに対して、以下の操作を行おうとすると表示されます。 ・ Recall All Data、Recall File Data、Still Export を実行して静止画ファイルを上書きする ・ Still Delete、File Data Clear を実行して静止画ファイルを削除する	USBメモリー内の読み取り専用の静止画ファイルを別のフォルダーへ移動するか、削除、名称変更、読み取り専用のチェックをはずすなどして、上書きや削除が可能な状態にしてください。
Recover broken file		以下に示す状況でファイルを呼び出すときに、ファイルの破損などにより、読み込まれたデータの設定値が正常でない場合に表示されます。 ・コントロールパネルの起動時にシステムデータを読み込む ・Recall All Data、Recall System Dataを実行して USB メモリーからシステムデータを呼び出すこのエラーの発生時は、設定値が正常でないパラメーターの設定を初期化します。	起動時にエラーが発生した場合は、再起動してください。 USBメモリーからファイルを呼び出すときにエラーが発生した場合は、再度システムデータを呼び出してください。
SEQ not specified	SEQ file not specified	シーケンスファイルが指定されていない ときに表示されます。	シーケンスファイルを指定してください。
SEQ ope. prohibited	SEQ operation prohibited	次の場合に表示されます。 a) シーケンスを作成、または呼び出していない状態で編集モードに入ろうとした。 b) シーケンスの再生中または一時停止中に、テンキー部の ▼、	a) シーケンスの作成/呼び出しを行ってください。b) シーケンスの再生が終了してから操作を行ってください。
Signal Name Failure	,	マルチビューアー出力時に信号名表示を 有効にして、信号名表示用のデータを送 信できなかったときに表示されます。	出力する映像の設定と信号名表示の On/ Off 操作を再度行ってください。

メッセージ		内容	対処方法
表示パネル	GUI メニュー		
Status was modified.	Status was modified because boards were different	以下に示す状況で保存したデータを呼び 出すときに、現在のオプションボードの 取り付け状態がデータ保存時のオプショ ンボードの取り付け状態と異なっている ため、各パラメーターに設定されている ソースが選択できないときに表示されま す。 ・コントロールパネルの起動時にシステムデータを読み込む ・Recall All Data、Recall System Data を実行して USB メモリーからシステム データを呼び出す ・シーケンスを呼び出す ・イベントを呼び出す このエラーの発生時は、設定されたソースを選択できないパラメーターを BLK に 設定します。	オプションボードの取り付け状態をデータの保存時と同じ状態にしてデータを呼び出してください。
Update Failure		アップデートに失敗したときに表示され ます。	再度アップデート処理を行ってください。
Wipe No. reserved		選択された番号にワイプパターンが登録 されていないときに表示されます。	他のパターンを選択し直してください。

ソフトウェアのアップ デート

DFS-900M のソフトウェアのアップデートは以下のように 行います。

ソフトウェアのバージョンをチェック する

アップデートを行う前に、アップデートが必要かどうか、 現在のバージョンを確認します。

- **1** プロセッサーユニット (DFS-900M) とコントロールパ ネル (BKDF-901/902) の電源を ON にする。
- **2** BKDF-901 を使用している場合、DME/SETUP部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させ
- **3** STATUS ボタンを押す。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。

- **4** Firmwarel サブメニューが表示されるまで、テンキー
- 5 2行目の数字部分のバージョン番号を確認する。

Firmware1 GUI= 1.50

DSP= 1.21 CPU= 1.03

- **6** Firmware2 サブメニューが表示されるまで、テンキー
- 7 2行目の数字部分のバージョン番号を確認する。

Firmware2

Main=1.01 XPT= 1.07 Key= 1.04 Com= 1.09

- **8** Firmware3 サブメニューが表示されるまで、テンキー
- 9 2行目の数字部分のバージョン番号を確認する。

Firmware3

DME= 1.07 MU= 1.01 SI= 1.03 SO= 1.02

確認した結果、バージョンアップが必要な項目があれば、 下記の操作によってバージョンアップを行ってください。

アップデートの事前進備を行う

機器とソフトウェアを準備する

- コンピューター
- USBメモリー: FAT16、FAT32 でフォーマットされた もの

ご注意

- 端子直接接続型のみ使用可能です。
- 他のメディアから変換しているタイプや、変換アダプ ターは使用しないでください。
- ソフトウェア: 所定のソフトウェアダウンロードサイト から入手してください。

アップデート用 USB メモリーを作成する

入手したソフトウェアを解凍し、そのディレクトリー内の すべてのプログラムファイルを、用意した USB メモリーの ルートディレクトリーにコピーしてください。

全データのバックアップをとる

バージョンアップを実行すると各種の設定データが初期化 されてしまうため、事前に全データ(システムデータと ファイルデータ)をバックアップしてください。

- システムデータ: イベント、I/O 設定、初期設定、ス テータスなどのデータ
- ファイルデータ: コントロールパネルに保存した静止画 ファイルデータ、ユーザーパターンおよびシーケンスの データ

ご注意

BKDF-901 でバックアップされた全データを BKDF-902 で 使用する場合、静止画ファイルとユーザーパターンのみ使 用できます。

ソフトウェアをアップデートする

ご注意

ケーブルや基板の取り外しの際は、必ずすべての電源ス イッチを OFF にしてから、すべての電源プラグを抜いて ください。



実行の前に

1 BKDF-902 使用時は、該当する DIP スイッチの 2 番目の ピンが "ON" 側に設定されていることを確認する。

ご注意

この DIP スイッチの 1 番目のピンは、外部機器イン ターフェースコネクター側です。

- ◆ DIP スイッチについては、「プロセッサーユニットの内部 スイッチの設定を変更する (BKDF-902 を使用する場合)」 (54ページ)をご覧ください。
- **2** プロセッサーユニット (DFS-900M) とコントロールパ ネル (BKDF-901/902) の電源を ON にする。
- **3** プログラムファイルをコピーしたアップデート用 USB メモリーを、コントロールパネルの操作面にある USB MEMORY 端子に挿入する。
- **4** 「全データを USB メモリーにバックアップ保存するに は | (170ページ)を参照して、全データをバックアッ プする。

コントロールパネルのソフトウェア (GUI) をアップデートするには

- **1** BKDF-901 を使用している場合、DME/SETUP部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させ る。
- **2** SYSTEM ボタンを押す。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。

3 Update サブメニューが表示されるまで、テンキー部の ✓、 ズンを押す。

GUI は表示パネル上では CP と表示されています。

Update TG:DSP CP=1.04 Cal. Cursor

4 F1 つまみを 1 秒以上押す。

「ピッ | と音がして GUI のバージョンアップが開始さ れます。開始後は自動的にソフトウェアが2回再起動 します。

ファームウェアをアップデートするには

- **1** BKDF-901 を使用している場合、DME/SETUP 部の SHIFT ボタンが消灯しているときは、押して点灯させ る。
- **2** SYSTEM ボタンを押す。

表示パネルに、最後に操作したサブメニューが表示さ れます。

3 Update サブメニューが表示されるまで、テンキー部の ✓、 ズンを押す。

Update CP=1.50 Cal. TG:DSP Cursor

- **4** F3 つまみを回し、"TG:"でバージョンアップが必要な 項目を選択する。
 - ◆ 詳しくは、「アップデートを実行するには」(172ページ) をご覧ください。

Update CP=1.50 TG:DSP Cal. Cursor

5 F3 つまみを 1 秒以上押す。

「ピッ」と音がしてファームウェアのバージョンアップ が開始されます。

バージョンアップ中はテンキー部の STORE ボタンが 赤く点灯し、表示パネルに Now Updating と表示され

Now Updating... CP=1.50 Cal. TG:DSP Cursor

6 上記の手順 **4** と **5** を実行して、必要な項目のバージョン アップを行う。

アップデートが終了したら

- **1** コントロールパネルから USB メモリーを抜く。
- **2** プロセッサーユニットとコントロールパネルの電源を OFF にする。



アップデート後に確認とデータのクリ ア/復元を行う

アップデート後は、バージョンの確認、全データのクリア、 全データの復元が必要になります。 下記の順に操作してください。

アップデートが正しく行われたことを確認 するには

「ソフトウェアのバージョンをチェックする」(204ページ) を実行して、現在のバージョンを確認してください。

全データをクリア(初期化)するには

「コントロールパネルのメモリーから全データをクリアする には」(170ページ)を参照してください。

全データを復元するには

- **1** データが保存された USB メモリーを装着する。
- **2** 「USBメモリーにバックアップ保存されているファイル データを復元するには」(171ページ)を参照し、バー ジョンアップの前にバックアップしたデータを使用し て全データの復元を行う。
- **3** データの復元完了後、USBメモリーを抜く。

トラブルシューティング

起動時のトラブル

症状	対処方法
電源が入らない	BKDF-901/902 と DFS-900M の両方に、正しく電源ケーブルが接続されていることを確認してください。正し
	く接続されていることが確認できたら、BKDF-901/902の電源スイッチを ON にしてください。正常に起動す
	ると、BKDF-901/902 の表示パネルに初期化メッセージが表示されます。次に DFS-900M の電源スイッチを ON
	にしてください。DFS-900M のパワーインジケーターが緑に点灯することを確認してください。
表示パネルに "Prepare	DFS-900M の電源が入っているか確認してください。パワーインジケーターが緑に点灯しており、ファンが回
communication between CP and	転していることを確認してください。
PR"と表示されたまま、通信が開	付属のコントロールケーブル(クロスケーブル)で、BKDF-901/902 と DFS-900M を接続していることを確認
始されない	してください。BKDF-901/902と DFS-900M の接続に、ストレートケーブルは使用できません。付属のコント
	ロールケーブル(クロスケーブル)を使用してください。
	LAN ケーブルが正しく接続されているか確認してください。BKDF-901/902 と DFS-900M の LAN コネクター
	のアクセスランプが、緑に点灯していることを確認してください。
	起動後、通信が開始されるまでに数分かかる場合があります。通信が開始すると、BKDF-901/902と DFS-900M
	の LAN コネクターアクセスランプが、橙に点滅します。しばらく待って点滅が開始されない場合は、
	DFS-900M の電源を OFF にして再起動させてください。
	BKDF-901/902 の表示パネルには、起動中に以下のメッセージが順に表示されていきます。
	1. Now initializing…Please wait…:通電後
	2. Now initial communication was started 0/NNN:OS 起動後(NNN:Still 枚数)
	3. DFS-900M と通信が確立すると、2 で表示されている "0" がカウントアップされ、NNN と同じ数になりま
	す。
	4. 初期メニューが表示されます。この状態で 0.5 秒以上の通信断が発生した場合、"Prepare communication
	between CP and PR"が表示されます。

映像の入出力に関するトラブル

症状	対処方法
出力映像がみだれる	映像フォーマットの設定が正しいか確認してください。「映像フォーマットを設定する」(71ページ)を参照して、映像フォーマットメニューを表示し、入力信号と設定が一致していることを確認してください。また、表示デバイス(モニター等)の設定が正しいか確認してください。
	入力信号のフリーズ機能 (スチルを含む) を使用中に映像フォーマットを変更した場合、変更後の映像フォーマットで再度フリーズ機能の設定、スチルダウンロードを行ってください。
・ 入力した映像が出ない・ M/E ボタン列を押しても映像が	見ている出力映像が、PREVIEW 出力や CLEAN 出力を見ていないか確認してください。AUX 出力映像を見ている場合、AUX メニューで出力映像のアサインを確認してください。
切り換わらない	M/E ボタン列と右端の SHIFT ボタンの点灯状況を確認して、ボタンの選択が正しいか確認してください。
	INPUT ボタンを押し、Input Remap メニューからボタン列のアサインが変更されていないか確認してください。
	INPUT ボタンを押し、Input Remap メニューからフリーズモードが LIVE 以外に設定されていないか確認してください。
	INPUT ボタンを押し、Input Process 1、2 メニューから入力プロセスアンプの設定が変更されていないか確認してください。
	キーの設定(KEY1 \sim 4 および DSK1、2)がのっていないことを確認してください。 トランジション部の KEY1 \sim 4 ボタンおよび DSK1、2 ボタンを押して点灯させ、赤に点灯している場合は、トランジションを実行して設定を解除してください。
	BLACK TRANS が無効になっていることを確認してください。トランジション部の BLACK TRANS ボタンが 橙に点灯している場合、BLACK TRANS ボタンを押して設定を解除してください。
	拡張オプションの AUX 出力映像を見ている場合、アップリサイザーの設定が正しいか確認してください。同様に拡張オプションの AUX 入力映像を見ている場合、アップリサイザーの設定が正しいか確認してください。

機能に関するトラブル

症状	対処方法
・キーが表示されない	KEY SOURCE、KEY INSERT の設定が正しいか確認してください。また、DME モード(KEY 有り/KEY
・ キーのトランジションが効かない	無し)の設定が正しいか、KEYERメニューで確認してください。
	KEYER の DME で見えない位置およびサイズに設定されていないか確認してください。プリセット DME トラ
	ンジションを行った場合も、DME のパラメーターが変更されます。DME のパラメーターをリセットするか、
	DME トランジションを行ってください。
	トランジションプレビューモードになっていないことを確認してください。
DME トランジションボタンを押し	DME のチャンネル数が上限に達していないか確認してください。拡張オプション DME 基板の増設枚数によ
ても反応しない	り、"Now Using DMEs="に数が表示されます。(2:DME 基板増設なし/4:DME 基板増設 1 枚/6:DME
	基板増設 2 枚)DME チャンネル数は、表示された数以上は有効にできません。
・スチルのダウンロードができない	スチルのダウンロード中にダウンロード先を変更していないか確認してください。
・ 設定と違う場所にスチルがダウン	USER/STILL ボタンが橙に点灯が戻るまでは、ダウンロード先を変更しないでください。
ロードされる	
エディターを接続したが動かない	BKDF-901/902の EDITOR ボタンが点灯しているか確認する。点灯していない場合、EDITOR ボタンを押して
	点灯させてください。通信設定が正しいか確認してください。SYSTEM ボタンを押し、Serial メニューから通
	信プロトコル、ボーレート、パリティビットの設定が正しいか確認してください。

仕様

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあ りますが、ご了承ください。

(DFS-900Mのみ)

本機は「高周波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

(BKDF-990 以外)

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家 庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがありま す。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求 されることがあります。

VCCI-A

- 必ず事前に記録テストを行い、正常に記録されている ことを確認してください。本機や記録メディア、外部 ストレージなどを使用中、万一これらの不具合により 記録されなかった場合の記録内容の補償については、 ご容赦ください。
- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。 故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中お よび保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかね ますのでご了承ください。

プロセッサーユニット DFS-900M

信号処理

HD モード/SD モード

HD モード、SD モードはメニューにより 切り換え

テレビジョン方式

1080/59.94i、1080/50i、720/50p、720/ 59.94p,

480/59.94i、576/50i

信号処理方式 4:2:2:4 デジタルコンポーネント

量子化ビット Y:10 ビット、C:10 ビット、KEY:10 ビット

入出力ディレイ 1H (フレームシンクロナイザー OFF 時)

入出力系

ビデオ入力 BNC (8), 800 mVp-p, 75 Ω

HD-SDI: 1.485 Gbps または 1.485/1.001

Gbps

SD-SDI: 270 Mbps 全入力に FS 機能内蔵 リファレンス入力

BNC (2)、75 Ω 、ループスルー (外部に

75 Ω 終端が別途必要)

BB: NTSC 0.429 Vp-p/PAL 0.45 Vp-p (HD モードでは3値シンク: ± 0.3 Vp-p

も入力可能)

ビデオ出力 BNC (4), 800 mVp-p 75 Ω

HD-SDI: 1.485 Gbps または 1.485/1.001

Gbps

SD-SDI: 270 Mbps

リファレンス出力

BNC, 75 Ω

BB: NTSC 0.429 Vp-p/PAL 0.45 Vp-p (HD モードでは3値シンク: ± 0.3 Vp-p

も出力可能)

インターフェース

REMOTE D-sub 9 ピン (3)、凹 EDITOR D-sub 9ピン、凹

GPI IN D-sub 25 ピン、凹、16 入力

TALLY/GPI OUT

D-sub 37 ピン、凹、32 出力

DC 30 V、100 mA、オープンコレクター

PANEL RJ-45 型

その他

電源 AC $100 \sim 240 \text{ V}$, 50/60 Hz

消費電力 400 W (オプションボードを最大数まで

搭載した場合)

消費電流 $5.7 \sim 2.5 \text{ A (AC } 100 \sim 240 \text{ V)}$

動作温度 5 °C ~ 40 °C

外形寸法 430 × 132 × 445 mm (幅/高さ/奥行き) 質量

約17.3 kg (オプション、アクセサリー含

AC電源コード(3)(コントロールパネル 付属品

> BKDF-901/902、パワーサプライユ ニット BKDF-990 にも使用可)

コントロールケーブル(クロスタイプの

シールドケーブル、IEEE 802.3

Ethernet 100BASE-TX 規格適合、プ ロセッサーユニット、コントロールパ

ネル間の接続用)(1)

ラックマウント取り付け金具(1組)

取扱説明書(1) 保証書(1)



1M/E コントロールパネル BKDF-901

インターフェース

操作面

USB MEMORY High Speed USB (USB2.0) Type-A 型

後面

EXT DISPLAY 高密度 D-sub 15 ピン、凹

DEVICE High Speed USB (USB2.0) Type-A 型

PROCESSOR RJ-45 type

MAINTENANCE

D-sub 9ピン、凸

その他

電源 AC $100 \sim 240 \text{ V}$ 、50/60 Hz

消費電力 28 W

消費電流 0.30 ~ 0.15 A (AC 100 ~ 240 V)

動作温度 5℃~40℃

外形寸法 430 × 110.1 × 221 mm(幅/高さ/奥行

き)(ジョイスティック、取り付け金

具など含まず)

質量 約 4.4 kg

付属品 ラックマウント取り付け金具(1組)

取扱説明書(1) 保証書(1)

1.5M/E コントロールパネル BKDF-902

インターフェース

操作面

USB MEMORY High Speed USB (USB2.0) Type-A 型

後面

EXT DISPLAY 高密度 D-sub 15 ピン、凹

DEVICE High Speed USB (USB2.0) Type-A 型

PROCESSOR RJ-45 type

MAINTENANCE

D-sub 9ピン、凸

その他

電源 AC 100 ~ 240V、50/60 Hz

消費電力 40 W

消費電流 0.34 ~ 0.17 A (AC 100 ~ 240 V)

動作温度 5℃~40℃

外形寸法 595 × 125.5 × 399 mm (幅/高さ/奥行

き)(ジョイスティック、取り付け金

具など含まず)

質量 約 9.0 kg

付属品 ラックマウント取り付け金具(1組)

取扱説明書(1) 保証書(1)

オプション

4 SDI 入力ボード BKDF-910

ビデオ入力 BNC (4)、800 mVp-p、75 Ω

HD-SDI: 1.485 Gbps または 1.485/1.001

Gbps

SD-SDI: 270 Mbps

全入力に FS 機能を内蔵、2 系統にアップ

コンバーターを内蔵

電源 DC 12 V (スイッチャーより供給)

消費電力 最大 $30~\rm W$ 動作温度 $5\sim40~\rm C$ 外形寸法(幅/奥行き)

271 × 95 mm (突起部含まず)

質量 約300 g

付属品 端子名表示プレート (1)

+ M3 ネジ (4)、+ M2.6 ネジ (4)

取扱説明書(1) 保証書(1)

2 SD ビデオ入力ボード BKDF-911

入力端子 BNC (4)、アップコンバーターを内蔵 コンポジット入力

2系統、1.0 Vp-p、75 Ω

コンポーネント入力

1 系統

SD コンポーネント

Y : 1.0 Vp-p, R - Y/B - Y : 0.7 Vp-p,

75 O

電源 DC 12 V (スイッチャーより供給)

消費電力 最大 28~W 動作温度 $5\sim40~C$ 外形寸法(幅/奥行き)

271 × 95 mm (突起部含まず)

質量 約 300 g

付属品 端子名表示プレート (1)

+ M3 ネジ (4)、+ M2.6 ネジ (4)

熱伝導シート (1) 取扱説明書 (1) 保証書 (1)



2 DVI 入力ボード BKDF-912

DVI-I (2)、凹、シングルリンク、 入力端子 HDCP 1) 非対応

解像度(DVI入力)

HD(1920×1080)	HD (1280 × 720)	SD
_	-	640 × 480 (VGA)
-	-	800 × 600 (SVGA)
1024 × 768 (XGA)	1024 × 768 (XGA)	1024 × 768 (XGA)
1280 × 768 (WXGA)	1280 × 768 (WXGA)	_
1280 × 1024 (SXGA)	1280 × 1024 (SXGA)	_
1600 × 1200	-	_
(UXGA)		
1680 × 1050	_	_
(WSXGA)		
1920 × 1200	_	_
(WUXGA)		

RGB 入力 R/G/B: 0.7 Vp-p

H/V:TTL レベル

DC 12 V (スイッチャーより供給) 電源

消費電力 最大 38 W 動作温度 5 ~ 40 ℃ 外形寸法(幅/奥行き)

271 × 95 mm (突起部含まず)

質量 約 300 g

端子名表示プレート(1) 付属品

+ M3 ネジ (4)、六角支柱 (対辺 5mm)

(4)

熱伝導シート(1) 取扱説明書(1) 保証書 (1)

1) High-bandwidth Digital Content Protection (著作権管理機能)

2CH DME ボード BKDF-940

電源 DC 12 V (スイッチャーより供給)

消費電力 最大 35 W 動作温度 5 ~ 40 °C 外形寸法(幅/奥行き)

110 × 130 mm (突起部含まず)

質量 約 200 g 付属品 + M3 ネジ (4)

熱伝導シート(1) 取扱説明書(1) 保証書(1)

マルチビューアーボード BKDF-950

電源 DC 12 V (スイッチャーより供給)

消費電力 最大 20 W 動作温度 5 ~ 40 °C 外形寸法(幅/奥行き)

110 × 130 mm (突起部含まず)

質量 約 200 g 付属品 + M3 ネジ (4)

> 取扱説明書(1) 保証書(1)

4 SDI 出力ボード BKDF-960

ビデオ出力 BNC (4), 800 mVp-p, 75 Ω

HD-SDI: 1.485 Gbps または 1.485/1.001

SD-SDI: 270 Mbps

全4系統出力のうち、2系統にダウンコ

ンバーターを内蔵

電源 DC 12 V (スイッチャーより供給)

消費電力 最大 20 W 動作温度 5 ~ 40 ℃ 外形寸法(幅/奥行き)

271 × 110 mm (突起部含まず)

約 400 g 質量

付属品 端子名表示プレート(1)

 $+ M3 \hat{x} \hat{y} (4) + M2.6 \hat{x} \hat{y} (4)$

取扱説明書(1) 保証書(1)

2 SD ビデオ出力ボード BKDF-961

出力端子 BNC(4)、ダウンコンバーターを内蔵

コンポジット出力

2系統、1.0 Vp-p、75 Ω

コンポーネント出力

1 系統

SD コンポーネント

Y : 1.0 Vp-p, R - Y/B - Y : 0.7 Vp-p,

 75Ω

電源 DC 12 V (スイッチャーより供給)

消費電力 最大 21 W 動作温度 5 ~ 40 ℃ 外形寸法(幅/奥行き)

271 × 110 mm (突起部含まず)

質量 約 400 g

付属品 端子名表示プレート(1)

 $+ M3 \hat{x} \hat{y} (4) + M2.6 \hat{x} \hat{y} (4)$

熱伝導シート(1) 取扱説明書(1) 保証書(1)

2 DVI 出力ボード BKDF-962

DVI-I (2)、凹、シングルリンク、 出力端子

HDCP 1) 非対応

解像度(DVI出力)

HD(1920×1080)	HD (1280 × 720)	SD
_	_	800 × 600 (SVGA)
_	1280 × 768 (WXGA)	_
1280 × 1024 (SXGA)	1280 × 1024 (SXGA)	_



HD(1920×1080)	HD (1280 × 720)	SD
1600 × 1200	_	_
(UXGA) ²⁾		
1680 × 1050	-	-
(WSXGA)		
1920 × 1080	-	-
(HDTV)		
1920 × 1200	_	_
(WUXGA) ²⁾		

RGB 出力 R/G/B: 0.7 Vp-p

H/V:TTL レベル

DC 12 V (スイッチャーより供給) 電源

消費電力 最大 32 W 動作温度 5 ~ 40 ℃ 外形寸法(幅/奥行き)

271 × 110 mm (突起部含まず)

質量 約 400 g

付属品 端子名表示プレート(1)

+ M3 ネジ (4)、六角支柱 (対辺 5mm)

(4)

熱伝導シート(1) 取扱説明書(1) 保証書(1)

1) High-bandwidth Digital Content Protection (著作権管理機能) 2) デジタル信号のみ出力されます。アナログ信号は出力されませ

パワーサプライユニット BKDF-990

AC 100 \sim 240 V, 50/60 Hz

供給電圧 DC 12 V 動作温度 5 ~ 40 °C 外形寸法(幅/高さ/奥行き)

405 × 62.5 × 122.5 mm (突起部含まず)


質量 約 3.1 kg 付属品 取扱説明書(1) 保証書(1)

ラックマウントキット RMM-10

端子のピン配列

プロセッサーユニット DFS-900M

Tally/GPI OUT 端子(D-sub 37 ピン、凹)




ピン No.	信号名
1	Tally/GPI OUT 1

ピン No.	信号名
2	Tally/GPI OUT 2
3	Tally/GPI OUT 3
4	Tally/GPI OUT 4
5	Tally/GPI OUT 5
6	Tally/GPI OUT 6
7	Tally/GPI OUT 7
8	Tally/GPI OUT 8
9	Tally/GPI OUT 9
10	Tally/GPI OUT 10
11	Tally/GPI OUT 11
12	Tally/GPI OUT 12
13	Tally/GPI OUT 13
14	Tally/GPI OUT 14
15	Tally/GPI OUT 15
16	Tally/GPI OUT 16
17	+5V
18	+5V
19	+5V
20	Tally/GPI OUT 17
21	Tally/GPI OUT 18
22	Tally/GPI OUT 19
23	Tally/GPI OUT 20
24	Tally/GPI OUT 21
25	Tally/GPI OUT 22
26	Tally/GPI OUT 23
27	Tally/GPI OUT 24
28	GND
29	GND
30	Tally/GPI OUT 25
31	Tally/GPI OUT 26
32	Tally/GPI OUT 27
33	Tally/GPI OUT 28
34	Tally/GPI OUT 29
35	Tally/GPI OUT 30
36	Tally/GPI OUT 31
37	Tally/GPI OUT 32

◆ ピン1~16、20~27、30~37に割り当てられる機能について は「タリー出力の設定」(167ページ)をご覧ください。

GPI IN 端子(D-sub25ピン、凹)



	ピン No.	信号名
	1	GPI IN 1
-	2	GPI IN 2
Γ;	3	GPI IN 3
4	4	GPI IN 4




ピン No.	信号名
5	GPI IN 5
6	GPI IN 6
7	GPI IN 7
8	GPI IN 8
9	GPI IN 9
10	GPI IN 10
11	GPI IN 11
12	GPI IN 12
13	GPI IN 13
14	GPI IN 14
15	GPI IN 15
16	GPI IN 16
17	GND
18	GND
19	GND
20	GND
21	GND
22	GND
23	GND
24	GND
25	GND

◆ ピン1~16に割り当てられる機能については「GPI入力の設 定」(165ページ)をご覧ください。

REMOTE (1~3) 端子 (D-sub 9ピン、凹)

REMOTE 1



ピン No.	信号名	内容
1	FG	フレームグラウンド
2	R-	データ受信 (-)
3	T+	データ送信 (+)
4	SG	信号グラウンド
5	_	未使用
6	SG	信号グラウンド
7	R+	データ受信 (+)
8	Т-	データ送信 (-)
9	FG	フレームグラウンド

EDITOR 端子 (D-sub 9ピン、凹)




ピンNo.	信号名	内容
1	FG	フレームグラウンド
2	Т-	データ送信 (-)
3	R+	データ受信 (+)
4	SG	信号グラウンド
5	-	未使用
6	SG	信号グラウンド
7	T+	データ送信 (+)
8	R-	データ受信 (-)
9	FG	フレームグラウンド

コントロールパネル BKDF-901/902

EXT DISPLAY 端子(高密度 D-sub 15ピン、凹)

EXT DISPLAY



-	1	
ピン No.	信号名	内容
1	RED	ビデオ信号 (赤)
2	GREEN	ビデオ信号(緑)
3	BLUE	ビデオ信号 (青)
4	_	未接続
5	GND	信号グラウンド
6	GND	信号グラウンド
7	GND	信号グラウンド
8	GND	信号グラウンド
9	-	未接続
10	GND	信号グラウンド
11	-	未接続
12	-	未接続
13	H SYNC	水平同期信号
14	V SYNC	垂直同期信号
15	_	未接続

MAINTENANCE 端子(D-sub 9ピン、凸)

点検・メンテナンス用の端子です。本機の操作では使用し ません。

2 DVI 入力ボード BKDF-912

DVI IN 端子 (DVI-I 29ピン)

	1	2	3	4	5	6	7	8	C1 C2
	9	10	11	12	13	14	15	16	
(17	18	19	20	21	22	23	24	C3 [C4]

ピン番号	信号	内容
1	Data 2 -	デジタルビデオ信号・赤 (-)
2	Data 2 +	デジタルビデオ信号・赤(+)
3	Data 2/4 shield	シールド
4	Data 4 -	未使用
5	Data 4 +	未使用
6	DDC Clock	DDC クロック
7	DDC Data	DDC データ
8	Analog Vertical Sync	アナログ垂直同期信号
9	Data 1 -	デジタルビデオ信号・緑(-)
10	Data 1 +	デジタルビデオ信号・緑(+)
11	Data 1/3 shield	シールド
12	Data 3 -	未使用
13	Data 3 +	未使用
14	+5V	+5V 電源
15	Ground	信号グラウンド
16	Hot Plug Detect	ホットプラグ信号
17	Data 0 -	デジタルビデオ信号・青 (-)
18	Data 0 +	デジタルビデオ信号・青 (+)
19	Data 0/5 shield	シールド
20	Data 5 -	未使用
21	Data 5 +	未使用
22	Clock shield	クロックシールド
23	Clock +	デジタルクロック信号 (+)
24	Clock -	デジタルクロック信号 (-)
C1	Analog Red	アナログビデオ信号・赤
C2	Analog Green	アナログビデオ信号・緑
C3	Analog Blue	アナログビデオ信号・青
C4	Analog Horizontal Sync	アナログ水平同期信号
C5	Analog Ground	アナログ信号グラウンド

2 DVI 出力ボード BKDF-962

DVI OUT 端子 (DVI-I 29 ピン)

1	2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	24	

ピン番号	信号	内容
1	Data 2 -	デジタルビデオ信号・赤 (-)
2	Data 2 +	デジタルビデオ信号・赤 (+)
3	Data 2/4 shield	シールド
4	Data 4 -	未使用
5	Data 4 +	未使用
6	DDC Clock	DDC クロック
7	DDC Data	DDC データ
8	Analog Vertical Sync	アナログ垂直同期信号
9	Data 1 -	デジタルビデオ信号・緑 (-)
10	Data 1 +	デジタルビデオ信号・緑(+)


ピン番号	信号	内容
11	Data 1/3 shield	シールド
12	Data 3 -	未使用
13	Data 3 +	未使用
14	+5V	+5V 電源
15	Ground	信号グラウンド
16	Hot Plug Detect	ホットプラグ信号
17	Data 0 -	デジタルビデオ信号・青 (-)
18	Data 0 +	デジタルビデオ信号・青 (+)
19	Data 0/5 shield	シールド
20	Data 5 -	未使用
21	Data 5 +	未使用
22	Clock shield	クロックシールド
23	Clock +	デジタルクロック信号 (+)
24	Clock -	デジタルクロック信号 (-)
C1 a)	Analog Red	アナログビデオ信号・赤
C2 a)	Analog Green	アナログビデオ信号・緑
C3 a)	Analog Blue	アナログビデオ信号・青
C4	Analog Horizontal Sync	アナログ水平同期信号
C5	Analog Ground	アナログ信号グラウンド

a) DVI 出力信号を "HDTV" に設定している場合は(95ページ参 照)、以下の信号が出力されます。


C1:色差信号·Pr C2:輝度信号·Y C3:色差信号·Pb

GPI 入力の接続例


スイッチまたはリレー接続



オープンコレクター接続




タリー/ GPI 出力の接続例






外形寸法図

1M/E コントロールパネル BKDF-901






1.5M/E コントロールパネル BKDF-902





プロセッサーユニット DFS-900M





保証書とアフターサービ

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ の際お受け取りください。

所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に 保存してください。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお確かめください。 それでも具合の悪いときはお買い上げ店またはお近くのソ ニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳 しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料 修理させていただきます。

保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明 な点は、お買い上げ店またはお近くのソニーサービス窓口 にお問い合わせください。

イベント

データとして記憶させたコントロールパネル上の設定のこと。映像選択や効果の設定をイベントとして記憶させておき、必要なときに呼び出して同じ状態を自動的に再現することができる。

カラーマット

本機内部で生成するカラー信号。マットの Hue (色相)、Sat (彩度)、Lum (輝度) を調整することができる。

+-

映像の一部をくり抜き、その部分に画 像や文字を挿入する効果。

キートランジション

トランジションによってプログラム映像にキーを挿入または削除すること。

シーケンス

動画として記憶させたコントロールパネル上の設定のこと。ある瞬間の映像の状態を動画の1フレームとして記憶させ、各フレームを連続して呼び出すことにより、画像の状態が連続的に変化するシーケンスが再現される。

スチルストアメモリー

静止画データをファイルとして保存するための内蔵メモリー。

ダウンストリームキー (DSK)

すでにエフェクトをかけたり合成が行われている映像に、さらに画像や文字を合成する機能。画像処理の流れの中で最も下流(ダウンストリーム)で行われるため、ダウンストリームキーと呼ばれる。

トランジション

ある程度の時間をかけて、ある映像から次の映像に切り換えること。 ダウンストリームキーやピクチャーインピクチャー機能を利用して、文字や画像の合成や消去を、トランジションによって行うこともある。

バックグラウンドトランジション

現在プログラム映像として出力されているバックグラウンドを別の映像に切り換えること。

フェードトゥブラック

映像が黒画面にフェードアウトする効果。

プリセットバス

バックグラウンドトランジション後に プログラム映像となる信号をトランジ ション実行前に選択して、出力するバス。

プレビュー出力

実際にトランジションを実行する前に、トランジション後のプログラム映像を確認するための出力。

プログラム出力

エフェクトなどをかけて本機から出力 される映像。視聴者が見る映像とな る。

プログラムバス

プログラム出力信号を出力するための バス。

ミックス

トランジションエフェクトの1つ。現在の映像に別の映像を重ねながら (オーバーラップさせながら)徐々に切り換える効果。

ワイプ

トランジションエフェクトの1つ。現在の映像を新しい映像でぬぐい去るように消していく効果。

アルファベット順

AUX 出力

AUX (Auxiliary の略)端子から外部機器などに出力される信号。

DME (デジタルマルチエフェクト)

デジタル処理により作成される特殊効果(3D、ライティングなど)。

DME ワイプ

DME のエフェクトを使用して映像を切り換えるワイプ。

外部機器インターフェース部.......30 後面......20, 28 索引 接続......57 外部制御......164 操作面 14, 22 概要12 電源部 15, 23 拡張入出力部......29 ナ 拡張ボード設置トレイ......39 数字 各部の名称と働き......14 座標......137 カット......110 サブメニュー......63 32 ビット TGA...... 122 キー......129 3D 効果 143 表示......64 ダウンストリームキー132 3D モード...... 174 カラーマット.....119 操作......177 色の変更......119 シーケンス 4:3BGS......**83** 映像の切り換え.....119 再生......161 あ 削除......163 き 作成......159 アップコンバーター81 キー......124 編集......162 アップデート 171 エッジ......151 呼び出し......159 アナログ映像信号 画像の合成124 システム.....171 出力の設定......93 カット.....129 終了処理......61 入力の設定......83 キー /AUX バス操作部23 出力信号......89 アラーム......173 クロマキー125 ダウンコンバート出力......91 セットアップ......124 アンシラリーデータ 89 AUX 出力への割り当て......89 タイプ.....124 出力ボード32 い ダウンストリームキー 132, 133 ジョイスティック部......17.27 調整135 イベント 仕様......209 プライオリティの変更131 削除...... 157 マスク......150 シリアルインターフェース164 登録...... 154 ミックス......129 信号名表示 呼び出し......155 ワイプ......130 使用可能な文字......76 色調整 DME......132 変更......74 DME ワイプパターン 142 KEYER DELEGATION 部......16 インターフェース 164 KEYER 部 15, 23 す キー /AUX バス操作部23 え スチルストアメモリー120 キーデリゲーション16 キャプチャー121 映像フォーマット......71 キーフレーム 静止画のダウンロード......120 削除......163 静止画ファイルの作成......120 追加......163 ステータス 172 キー......151 キーヤー 15, 23 スプリッツ効果......147 基準同期信号......73 お スラッツ効果......145 起動モード......59 スワール効果......144 オプション......32, 39, 210 機能拡張ボード 寸法図216 出力ボード.......32 取り付け・取りはずし......46 情報......173 基本操作......109 せ 電源....... 33 キャプチャー.....121 取り付け......39 静止画 32 ビット TGA...... 122 入力ボード...... 32 映像切り換え122 グローバル座標......138 BKDF-901......14 キャプチャー 80, 121 有効 / 無効140 BKDF-902......22 削除......123 クロスポイントボタン BKDF-910......32 ダウンロード120 ファイルの作成......120 BKDF-911......32 信号の割り当て......77 BKDF-912......32 クロスポイントバス部......16 USB メモリーへの保存......122 BKDF-940......39 クロマキー.....125 接続 BKDF-950......39 コントロールパネル......57 BKDF-960......32, 33 周辺機器......34 BKDF-961......32 タッチパネル式モニター 65 光源 パソコン用モニター.....65

位置/大きさ/色.....148

種類......148

外部接続......15, 23

コントロールパネル14, 22

BKDF-990......33, 39

外形寸法図......216

か



本体......54

マウス 65

設定......71

アップコンバーター 81	ح	DSK/ フェードトゥブラック操作
アナログ信号83, 93		部25
映像フォーマット71		フレームシンクロナイザー79
基準同期信号73	イベント	静止画のキャプチャー80
切り換えタイミング	操作 / 設定154 ユーザーパターン136, 149	プロセッサーユニット29
クロスポイントバス部 106	特長136, 149	後面29
出力信号 89		接続57
ダウンコンバーター91 内蔵時計107	トラブルシューティング207	前面29
入力信号 74	トランジション110	^
フレームシンクロナイザー 79	カット110	
マルチビュー出力97	トランジション部16	ページターン効果146
DSK プレビュー機能 103	ミックス115	ページピール効果147
DVI 信号 85 , 95	ワイプ116 M/E トランジション部25	ı
M/E クロスポイントバス部 24	PROGRAM/PRESET トランジ	ほ
PROGRAM/PRESET クロスポイ	ション部25	ボーダー
ントバス部24	トランジション部16	色調整 141
設定調整つまみ64	トランジションレート118	内側の幅141
Z	トレイル効果142	外側の幅141
₹	142	ソフトネス142
ソース座標137	に	ハイライト142
ソフトウェアのアップデート 204	•	ベベルドエッジ142
ソフトウェアバージョン 173	入出力拡張スロット29, 39	ワイプパターン135
_	入出力拡張ボード	DME ワイプパターン 140
た	取り付け・取りはずし39	ボーレート165
ターゲット座標137	入力信号	ボックスマスク 152
ダウンコンバーター 91	アップコンバーター入力81	ま
グウンストリームキー 132 , 133	静止画のキャプチャー80	
	設定74	マスク
ボックスマスク 152 DSK/ フェードトゥブラック操作	表示名変更74 レベル調整87	キー150
部25	ンベル調整	マルチビュー出力
DSK プレビュー機能 103	//J/λ Γ52	子画面番号100
タッチパネル式モニター	ね	設定97
キャリブレーション66	熱伝導シート	タイトル位置・サイズ調整 100
接続65		分割表示タイプ100
タリー出力167	入出力拡張ボード42	枠線を付ける101
端子のピン配列212	BKDF-94048	み
Sin 1 -> C + HB) 1	は	
ち	パターンリスト191	ミックス115
チャンネル番号39		‡129
出力拡張ボード	バックアップ169, 174	ダウンストリームキー133 ミラー効果147
入力拡張ボード 40 入力拡張ボード 40	バックグラウンド	ミノー効木147
人力拡張ホート 40	切り換え110	න්
つ	選択109	-
通信プロトコル 164	パリティビット165	メッセージ199
週間 / ローロル 10 1	パワーサプライユニット33	メニュー63
τ	取り付け・取りはずし51	基本構成63
データ	ひ	コントロール部20, 27
, 復元 169		操作64 表示63
クリア169	表示	表示パネル20
バックアップ 169	メッセージと対処のしかた199	びパイル
テンキー部18, 27	メニュー63	メニュー一覧178
電源	表示パネル20, 27, 60, 64	メニューコントロール部20, 27
^{电(病} 入れる59	標準入出力部30, 46	メニューツリー178
人れる	DME1,DME2 ソケット46	ノーユ ノリー1/8
電源部	MV1,MV2 ソケット46	も
オプション 33	ıζı	_
コントロールパネル15, 21, 23		モザイク効果145
プロセッサーユニット	フェードトゥブラック133	モディファイ

ワイプパターン136
ゆ
ユーザーパターン
登録136, 149
5
ライティング効果148
b
リップル効果 14 4
ħ
・ レンズ効果 14 5
3
ローカル座標138
わ
・・ ワープ効果 14 3
ワイプ116
キー130
調整135
パターンの加工 135 ワイプパターン
位置調整136
回転角136
加工135
縦横比136
ボーダー 135 モディファイ 136
ユーザー登録 136
割り当て
AUX 出力
PROGRAM/PRESET 選択ボタン 7 7
Δ
AC 電源コード 57
В
BKDF-901 14
BKDF-902
BKDF-902
アップコンバーター 81
BKDF-911
アップコンバーター 81
入力信号の設定83
BKDF-912
入力信号の設定 85
BKDF-940 基本情報 173
登举情報
BKDF-950
基本情報173
設置位置46
BKDF-96032, 33

ダウンコンバーター 91

BKDF-96132
出力信号の設定
ダウンコンバーター91 BKDF-96233
出力信号の設定95
BKDF-990
アラーム173
取り付け・取りはずし51
D
dfs900.ini
信号名表示の変更76
タイトル位置・サイズ調整100 DFS-900M29
DME
位置調整139
回転角139
クロップ140
スプリッツ効果147
スラッツ効果145 スワール効果144
セットアップ140
縦横比139
調整137
ページターン効果146
ページピール効果147 ボーダー140
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
モザイク効果145
有効 / 無効140
ユーザー登録149 ライティング効果148
リップル効果148
レンズ効果145
ワープ効果143
DME Basic サブメニュー137
DME/SETUP 部19, 26
DME +132
DME メニュー
初期化137 リセット137
DME ワイプパターン
クロマコントロール142
トレイル効果142
DSK/フェードトゥブラック操作部. 25
DVI 信号
出力の設定95
入力の設定85 DVI ボード211
E
Edge Shadow サブメニュー151, 152
G
GPI 出力168
GPI 入力165
GUI メニュー
基本操作69
構成68

表示・操作機器の接続	65
H	
HD/SD-SDI ボード21	0, 211
K	
KEY DELEGATION 部	16
Key Mask サブメニュー	
KEYER 部	
Keyer メニュー	63
L	
Lens	
Light 1	
Light 2 Light サブメニュー	
	140
M (D h p p 1° /) l w p dr	0.4
M/E クロスポイントバス部 M/E トランジション部	
Mirror	
Mosaic	
P	
Page Peel	147
Page Turn	
POWER スイッチ	
コントロールパネル 21,	23, 59
プロセッサーユニット POWER スイッチ A、B	
PROGRAM/PRESET クロスポイ	
バス部	
PROGRAM/PRESET 選択ボタン	
PROGRAM/PRESET トランジミ	
部	25
R	
Ripple	144
S	
SD ボード21	0, 211
Sequence/Event メニュー	63
Setup メニュー	
SHUTDOWN ボタン	
SlatsSplits	
Still Store メニュー	
Sub Effects メニュー	
Swirl	
Т	
Transition メニュー	63
TT.	4 40





U

USB MEMORY 端子	75
USB メモリー	75
イベントの保存1!	
イベントの呼び出し1	57
静止画の保存12	22
User サブメニュー136, 14	49
W	
••	
Warp サブメニュー 14	43
Warp サブメニュー 1 4	35